

Rakendus



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Laadige alla soundcore'i rakendus, et kontrollida kõrvaklappide aku taset, kohandada juhtnuppe, kasutada kahte ühendust, uuendada püsivara ja avastada veelgi põnevamaid funktsioone. Kui teie kõrvaklapid ei saa soundcore'i rakendusega ühendust, installige rakendus uuesti või värskendage see oma mobiilirakenduste poes uusimale versioonile.


Klõpsake sellel lingil, et alla laadida: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ÜLEVAADE



1. LED-indikaator
2. C-silla puudutuskontrolli ala
 - Puudutuskontrolli ala katab kogu C-silla.
3. Heliväljund
4. USB-C laadimisport
5. Laadimiskarbi nupp

KANDMINE




Asetage kõrvaklapid kõrva välisserva kõige õhemale osale. Kohandage neid, et saavutada kuulamise ajal optimaalne helikvaliteet.

- Keskmise ja suure suurusega kõrvaklapi kinnitused on komplektis kaasas. Kui sobivus on lõtv, proovige stabiilsema sobivuse saavutamiseks kõrvaklapi kinnitusi.



SISSE LÜLITAMINE JA PAARITAMINE




1. Eemaldage kaitsekiled kõrvaklappidelt.

2. Pange kõrvaklapid tagasi karpi ja sulgege karp.

3. Avage ümbris uuesti, et kõrvaklapid sisse lülitada ja sidumisrežiimi siseneda. Valige oma seadme Bluetoothi loendist „**soundcore AeroClip**“, et luua ühendus.

- Sidumise ajal hakkab LED-indikaator vilkuma valgena. Pärast edukat sidumist jääb LED-indikaator 2 sekundiks põlema ja seejärel kustub.


KÄSITSI PAARITAMINE



Bluetoothi sidumisrežiimi käsitsi sisenemiseks:

1. Pange kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi.
2. Jätke karp lahti, seejärel vajutage ja hoidke laadimiskarbi nuppu 3 sekundit all, kuni LED-indikaator hakkab vilkuma valgena.
3. Kõrvaklapid lülituvad sidumisrežiimi. Jätkake oma seadme sidumist.

LAADIMINE



1. Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja sulgege see.
 - Veenduge, et kõrvaklapid ja USB-C laadimisport oleksid enne laadimist täielikult kuivad.
2. Ühendage laadimiskarp toiteallikaga, kasutades kaasasolevat USB-C laadimiskaablit.
 - Laadimiskarbi aku täielik laadimine võtab umbes 2 tundi ning 10 minutit laadimist annab 3 tundi kasutusaega.

DUAALÜHENDUSED

Kõrvaklappide ühendamiseks samaaegselt kahe Bluetooth-seadmega on kaks meetodit:

Meetod 1: Teise seadmega käsitsi sidumine


Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja hoidke karp avatuna. Seejärel vajutage ja hoidke laadimiskorpuse nuppu 3 sekundit all, kuni LED-indikaator hakkab kiiresti valget valgust vilkuma. Kõrvaklapid lülituvad Bluetoothi sidumisrežiimi ja saate need ühendada teise seadmega.

Meetod 2: Kasutage soundcore rakendust

soundcore rakenduses puudutage paremas ülanurgas hammasratta ikooni, et pääseda **seadetele**. Seejärel valige **Dual Connections > Luba Dual Connections > Ühenda uus seade**.

 Kahe ühenduse funktsioon on vaikimisi lubatud.

JUHTIMINE





	Esita / Peata heli	Topeltpuudutus (L/R)
	Esita järgmine lugu	Kolm korda koputus (L/R)
	Vasta kõnele	Topeltpuudutus (L/R)
	Lõpeta kõne	Topeltvajutus (L/R)
	Kõne tagasi lükkamine	Kolm korda koputus (L/R)

 Saate kohandada puudutuse juhtnuppe ka rakenduses soundcore.


Kuigi koputamine on toetatud seadme kõikides piirkondades, on soovitatav stabiilsuse parandamiseks koputada sinisega esile tõstetud alale.

VÄLJALÜLITAMINE



Kõrvaklappide väljalülitamiseks asetage need laadimiskarpi ja sulgege karp.

LÄHTESTA




Lähtestage kõrvaklapid, kui neil esineb funktsionaalsuse probleeme.


1. Pange kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi ja jätke karp avatuks.
2. Vajutage ja hoidke laadimiskorpuse nuppu 10 sekundit all, kuni LED-indikaator vilgub aeglaselt punaselt kolm korda, mis näitab edukat lähtestamist.

LED-TULEDE JUHIK


Kui ühendate laadimiskarbi vooluallikaga, kuvab LED-indikaator laadimise olekut.



Kui mõlemad kõrvaklapid on laadimiskarbist väljas, vajutage laadimiskarbi nuppu, et kontrollida laadimiskarbi aku taset.



Kui ükskõik kumb kõrvaklapp on laadimiskarbis, vajutage laadimiskarbi nuppu, et kontrollida ühe kõrvaklapi aku taset.



 Kui mõlemad kõrvaklapid on karbis, kuvatakse madalama akutasemega kõrvaklapi aku tase.

PÜSIVARA UUENDUS

Teid teavitatakse, kui kõrvaklapid on rakendusega ühendatud ja tuvastatakse uus püsivara versioon. Veenduge, et kõrvaklapid on laadimiskarbis ja karp jääb lahti, kuni püsivara uuendus on lõpule viidud. Vältige kõrvaklappide kasutamist värskenduse ajal.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V $\equiv$ 1A
Väljund	5V $\equiv$ 0,25A
Aku mahtuvus	Kõrvaklapp: 60mAh Laadimiskarp: 580mAh
Mänguaeg	Kuni 8 tundi (kokku 32 tundi laadimiskarbiga)
Laadimisaeg	2h
Draiveri seade	12,8 mm*12,8 mm
Sageduskarakteristik	20Hz-20kHz
Takistus	16ohm
Veekindluse reiting (kõrvaklapid)	IPX4
Bluetoothi versioon	5.4
Bluetoothi ulatus	15 m

KLIENDITEENINDUS



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Ainult Lähis-Ida ja Aafrika jaoks)
support@anker.com (Jaapan)
support.kr@anker.com (Lõuna-Korea)



+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Jaapan)
+86 400 0550 036 (Hiina)
+82 1666-8470 (Lõuna-Korea)
+971 8000320817 (Araabia Ühendemiraadid)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuveit)
+20 8000000826 (Egiptus)
+90 (850) 460 14 14 (Türgi)
+8 (800) 511-86-23 (Venemaa)
000-8000-504-414 (India)