

Programėlė



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad patikrintumėte ausinių baterijos lygį, pritaikytumėte valdiklius, naudotumėte dvigubus ryšius, atnaujintumėte programinę įrangą ir atrastumėte daugiau įdomių funkcijų.

Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliosios programėlės parduotuvėje.


Spustelėkite šią nuorodą, kad atsisiųstumėte: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

APŽVALGA




1. LED indikatorius
2. C tiltas su bakstelėjimo valdymo zona
 - Bakstelėjimo valdymo zona apima visą C tiltą.
3. Garso išvestis
4. USB-C įkrovimo prievadas
5. Įkrovimo dėklo mygtukas

DĖVĖJIMAS




Uždėkite ausines ant ploniausio išorinės ausies krašto taško.
Sureguliuokite, kad klausydamiesi pasiektumėte optimalų garso našumą.

- Vidutinio ir didelio dydžio ausų laikikliai yra komplekte. Jei ausinės laisvai laikosi, išbandykite ausų laikiklius, kad užtikrintumėte stabilesnį prigludimą.




ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS




1. Nuimkite apsaugines plėveles nuo ausinių.
 2. Įdėkite ausines atgal į dėklą ir uždarykite dėklą.
 3. Atidarykite dėklą, kad įjungtumėte ausines ir įeitumėte į poravimo režimą. Pasirinkite „**soundcore AeroClip**“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ sąrašo, kad prisijungtumėte.
- Poravimo metu LED indikatorius pradės mirksėti baltai. Po sėkmingo poravimo LED indikatorius švies 2 sekundes ir tada išsijungs.

Rankinis susiejimas

1



2




Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ susiejimo režimą:


1. Įdėkite ausines atgal į įkrovimo dėklą.
2. Palikite dėklą atidarytą, tada paspauskite ir laikykite įkrovimo dėklo mygtuką 3 sekundes, kol LED indikatorius pradės mirksėti baltai.
3. Ausinės įjungs poravimo režimą. Tęskite susiejimą su savo įrenginiu.

ĮKROVIMAS

1



2



1. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.
 - Įsitikinkite, kad ausinės ir USB-C įkrovimo lizdas yra visiškai sausi prieš įkrovimą.
2. Prijunkite įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio naudodami pridėtą USB-C įkrovimo laidą.
 - Visiškas įkrovimo dėklo baterijos įkrovimas trunka apie 2 valandas, o 10 minučių įkrovimo suteikia 3 valandas grojimo laiko.

Dvigubi ryšiai

Norėdami prijungti savo ausines prie dviejų „Bluetooth“ įrenginių vienu metu, yra du būdai:

1 būdas: Rankiniu būdu susieti su antruoju įrenginiu


Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir laikykite dėklą atidarytą. Tada 3 sekundes laikykite įkrovimo dėklo mygtuką, kol LED indikatorius pradės greitai mirksėti balta spalva. Ausinės įjungs „Bluetooth“ poravimo režimą, ir galėsite jas susieti su antruoju įrenginiu.

2 metodas: Naudokite „soundcore“ programėlę

Programėlėje „soundcore“ palieskite krumpliciaračio piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe, kad pasiektumėte **nustatymus**. Tada pasirinkite **Dvigubi ryšiai > Įjungti dvigubus ryšius > Prijungti naują įrenginį**.

 Dvigubų ryšių funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra įjungta.

VALDIKLIAI




	Leisti / Pristabdyti garsą	Dukart bakstelėkite (L/R)
	Leisti kitą kūrinį	Trigubas bakstelėjimas (L/R)
	Atsiliepti į skambutį	Dukart bakstelėkite (L/R)
	Padėti ragelį	Dvigubas paspaudimas (L/R)
	Atmesti skambutį	Trigubas bakstelėjimas (L/R)

 Taip pat galite pritaikyti bakstelėjimo valdiklius „soundcore“ programėlėje.


Nors bakstelėjimas palaikomas visose įrenginio vietose, rekomenduojama bakstelėti mėlynai pažymėtą sritį, kad būtų užtikrintas geresnis stabilumas.

IŠJUNGIMAS



Norėdami išjungti, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite dėklą.

ATKURTI




Jei ausinės turi funkcionalumo problemų, atlikite jų atstatymą.

1. Grąžinkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą.


2. Paspauskite ir laikykite įkrovimo dėklo mygtuką 10 sekundžių, kol LED indikatorius lėtai tris kartus mirksės raudonai, nuroydamas sėkmingą atstatymą.

LED ŠVIESOS VADOVAS


Kai prijungiate įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio, LED indikatorius rodys įkrovimo būseną.



Kai abu ausinukai yra išimti iš įkrovimo dėklo, paspauskite įkrovimo dėklo mygtuką, kad patikrintumėte įkrovimo dėklo baterijos lygį.



Kai bet kuri ausinė yra įkrovimo dėkle, paspauskite įkrovimo dėklo mygtuką, kad patikrintumėte vienos ausinės baterijos lygį.



⚠ Kai abu ausinukai yra dėkle, bus rodomas mažesnės įkrovos ausinuko baterijos lygis.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Jums bus pranešta, kai ausinės bus prijungtos prie programėlės ir aptikta nauja programinės įrangos versija. Įsitikinkite, kad ausinės yra įkrovimo dėkle ir dėklas lieka atidarytas, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Venkite naudoti ausines atnaujinimo metu.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5V --- 1A
Išvestis	5V --- 0,25A
Baterijos talpa	Ausinės: 60mAh Įkrovimo dėklas: 580mAh
Žaidimų laikas	Iki 8 valandų (32 valandos iš viso su įkrovimo dėklu)
Įkrovimo laikas	2h
Vairuotojo blokas	12,8 mm*12,8 mm
Dažnio atsakas	20Hz–20kHz
Varža	16ohm
Atsparumo vandeniui reitingas (ausinės)	IPX4
„Bluetooth“ versija	5.4
„Bluetooth“ diapazonas	15m

KLIENTŲ APTARNAVIMAS



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Tik Vidurio Rytams ir Afrikai)
support@anker.com (Japonija)
support.kr@anker.com (Korėja)



+1 (800) 988 7973 (JAV/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (JK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japonija)
+86 400 0550 036 (Kinija)
+82 1666-8470 (Korėja)
+971 8000320817 (JAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuveitas)
+20 8000000826 (Egiptas)
+90 (850) 460 14 14 (Turkija)
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)
000-8000-504-414 (Indija)