

Lietotne



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai pārbaudītu austiņu akumulatora līmeni, pielāgotu vadību, izmantotu divus savienojumus, atjauninātu programmaparatūru un izpētītu citas aizraujošas funkcijas. Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, pārinstalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilās lietotnes veikalā.


Noklikšķiniet uz šīs saites, lai lejupielādētu: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Pārskats



1. LED indikators
2. C-tilts ar pieskāriena vadības zonu
 - Pieskāriena vadības zona aptver visu C-tiltu.
3. Skaņas izeja
4. USB-C uzlādes ports
5. Uzlādes futrāļa poga

VALKĀŠANA




Uzlieciet austiņas uz plānākā punkta auss ārējās malas.
Pielāgojiet, lai nodrošinātu optimālu audio veiktspēju klausīšanās laikā.

- Komplektā ir vidēja un liela izmēra austiņu turētāji. Ja stiprinājums ir vaļīgs, izmēģiniet austiņu turētājus stabilākai stiprināšanai.





IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA



1. Noņemiet aizsargplēves no austiņām.
 2. Atgrieziet austiņas korpusā un aizveriet korpusu.
 3. Atveriet vāciņu, lai ieslēgtu austiņas un aktivizētu savienošanas režīmu. Izvēlieties **"soundcore AeroClip"** no ierīces Bluetooth saraksta, lai izveidotu savienojumu.
- Savienošanas laikā LED indikators sāks mirgot baltā krāsā. Pēc veiksmīgas savienošanas LED indikators iedegsies uz 2 sekundēm un pēc tam izslēgsies.



MANUĀLA SAVIENOŠANA



Lai manuāli aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu:

1. Ievietojiet ausiņas atpakaļ uzlādes futrālī.
2. Atstājiet vāciņu atvērtu, pēc tam nospiediet un turiet uzlādes futrāļa pogu 3 sekundes, līdz LED indikators sāk mirgot baltā krāsā.
3. Ausiņas pāries savienošanas režīmā. Turpiniet savienošanu pāri ar savu ierīci.

UZLĀDĒŠANA



1. Novietojiet ausiņas uzlādes futrālī un aizveriet to.
 - Pārliecinieties, ka ausiņas un USB-C uzlādes ports ir pilnībā sausi pirms uzlādes.
2. Pievienojiet uzlādes kārbīņu strāvas avotam, izmantojot komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli.
 - Pilnīga uzlādes kārbīņas akumulatora uzlāde aizņem apmēram 2 stundas, un 10 minūtes uzlādes nodrošina 3 stundas atskaņošanas laiku.

DUĀLĀS SAVIENOJUMAS

Lai savienotu savas austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm vienlaicīgi, ir divas metodes:

1. metode: Manuāla savienošana ar otro ierīci


Ievietojiet austiņas uzlādes kārbīnā un turiet kārbīņu atvērtu. Pēc tam nospiediet un turiet uzlādes futrāļa pogu 3 sekundes, līdz LED indikators sāk ātri mirgot baltā krāsā. Austiņas pāries Bluetooth savienošanas režīmā, un jūs varēsiet tās savienot ar otro ierīci.

2. metode: Izmantojiet soundcore lietotni

soundcore lietotnē pieskarieties zobrata ikonai augšējā labajā stūrī, lai piekļūtu **iestatījumiem**. Pēc tam izvēlieties **Dubultie savienojumi > Iespējot dubultos savienojumus > Pievienot jaunu ierīci**.

 Dubulto savienojumu funkcija pēc noklusējuma ir ieslēgta.

Vadība





	Atskaņot / Pauzēt audio	Dubultpieskāriens (L/R)
	Atskaņot nākamo ierakstu	Trīskāršs pieskāriens (L/R)
	Atbildēt uz zvanu	Dubultpieskāriens (L/R)
	Nolikt	Dubultpieskāriens (L/R)
	Noraidīt zvanu	Trīskāršs pieskāriens (L/R)

 Jūs varat arī pielāgot pieskārienu vadību lietotnē soundcore.



Lai gan pieskaršanās ir atbalstīta visās ierīces vietās, ieteicams pieskarties zilā krāsā izceltajai zonai, lai nodrošinātu labāku stabilitāti.

IZSLĒGŠANA



Lai izslēgtu, ievietojiet austiņas uzlādes futrālī un aizveriet futrālī.

ATIETSTATĪT




Atiestatiet austiņas, ja tām ir funkcionalitātes problēmas.

1. Atgrieziet austiņas uzlādes futrālī un atstājiat futrālī atvērtu.


2. Nospiediet un turiet uzlādes futrāļa pogu 10 sekundes, līdz LED indikators lēni trīs reizes mirgo sarkanā krāsā, norādot uz veiksmīgu atiestatīšanu.

LED gaismas ceļvedis


Kad pievienojat uzlādes futrāli strāvas avotam, LED indikators parādīs uzlādes statusu.



Kad abi austiņu uzgaļi ir ārpus uzlādes futrāļa, nospiediet uzlādes futrāļa pogu, lai pārbaudītu uzlādes futrāļa akumulatora līmeni.



Kad viena austiņa ir ielikta uzlādes futrālī, nospiediet uzlādes futrāļa pogu, lai pārbaudītu vienas austiņas akumulatora līmeni.



 Kad abi austiņu uzgaļi atrodas futrālī, tiks parādīts zemākas uzlādes līmeņa austiņu uzgaļa akumulatora līmenis.

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀJUMS

Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jauna programmatūras versija, kad austiņas būs savienotas ar lietotni. Pārliecinieties, ka austiņas atrodas uzlādes futrālī un futrālis paliek atvērts līdz programmatūras atjauninājuma pabeigšanai. Izvairieties no austiņu lietošanas atjaunināšanas laikā.

SPECIFIKĀCIJAS

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Izeja	5V $\overline{\text{---}}$ 0,25A
Akumulatora ietilpība	Austiņa: 60mAh Uzlādes futrālis: 580mAh
Spēles laiks	Līdz 8 stundām (kopā 32 stundas ar uzlādes futrāli)
Uzlādes laiks	2h
Vadītāja bloks	12,8 mm*12,8 mm
Frekvences reakcija	20Hz-20kHz
Pretestība	16ohm
Ūdensizturības klase (austiņas)	IPX4
Bluetooth versija	5.4
Bluetooth diapazons	15m

Klientu apkalpošana



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tikai Tuvajiem Austrumiem un Āfrikai)

support@anker.com (Japāna)

support.kr@anker.com (Koreja)



+1 (800) 988 7973 (ASV/Kanāda)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japāna)

+86 400 0550 036 (Ķīna)

+82 1666-8470 (Koreja)

+971 8000320817 (AAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveita)

+20 8000000826 (Ēģipte)

+90 (850) 460 14 14 (Turcija)

+8 (800) 511-86-23 (Krievija)

000-8000-504-414 (Indija)