

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Завантажте застосунок soundcore, щоб перевірити рівень заряду акумулятора навушників, налаштувати органи управління, скористатися функцією підключення до двох пристроїв, оновити прошивку та відкрити для себе інші цікаві функції.

Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

Щоб завантажити, натисніть на це посилання:

<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС



1. Світлодіодний індикатор

2. С-мост із зоною управління натисканням


• Зона управління натисканням розповсюджується на весь С-мост.

3. Звуковий вихід

4. Порт зарядки USB-C

5. Кнопка зарядного футляра

НОШЕННЯ




Помістіть навушники на найтоншу частину зовнішнього краю вашого вуха.

Відрегулюйте для отримання оптимальної якості звуку під час прослуховування.

• Накладки для навушників середнього та великого розмірів входять до комплекта. Якщо навушники сидять недостатньо щільно, то спробуйте накладки для навушників для стійкішої фіксації.




УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ



1. Зніміть захисні плівки з навушників.
 2. Поверніть навушники до футляра та закрийте його.
 3. Повторно відкрийте футляр, щоб увімкнути навушники та увійти в режим сполучення. Щоб підключитися, оберіть **«soundcore AeroClip»** у списку Bluetooth вашого пристрою.
- Під час сполучення світлодіодний індикатор почне блимати білим кольором. Після успішного сполучення світлодіодний індикатор буде світити протягом 2 секунд, а потім згасне.


СПОЛУЧЕННЯ ВРУЧНУ



Щоб вручну увійти у режим сполучення Bluetooth:

1. Поверніть навушники до зарядного футляра.
2. Залиште футляр відкритим, потім натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра протягом 3 секунд до тих пір, поки світлодіодний індикатор не почне блимати білим кольором.
3. Навушники перейдуть у режим сполучення. Виконайте сполучення навушників з вашим пристроєм.

ЗАРЯДЖЕННЯ



1. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.
 - Перш ніж заряджати, переконайтеся, що навушники та порт зарядки USB-C повністю сухі.
2. Підключіть заряджувальний футляр до джерела живлення за допомогою наданого заряджувального кабелю USB-C.
 - Повне зарядження акумулятора зарядного футляра займає приблизно 2 години, а 10 хвилин зарядження забезпечують 3 години відтворення.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ

Щоб підключити ваші навушники до двох пристроїв Bluetooth одночасно, існує два способи:

1-й спосіб: Сполучення з другим пристроєм вручну


Помістіть навушники у зарядний футляр і тримайте футляр відкритим. Потім, натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра протягом 3 секунд, доки світлодіодний індикатор швидко не проблімає. Навушники перейдуть у режим сполучення Bluetooth, і ви зможете підключити їх до другого пристрою.

2-й спосіб: Використовуйте застосунок soundcore

У застосунку soundcore натисніть на значок шестерні у верхньому правому куті, щоб отримати доступ до **Налаштувань**. Потім оберіть Підключення до **двох пристроїв** > **Увімкнути підключення до двох пристроїв** > **Підключити новий пристрій**.

 За стандартним налаштуванням увімкнена функція «Підключення до двох пристроїв».


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ



🎵	Відтворити аудіо/призупинити аудіо	Доторкнутися двічі (лівий навушник/правий навушник)
	Відтворити наступний трек	Доторкнутися тричі (лівий навушник/правий навушник)
📞	Відповісти на дзвінок	Доторкнутися двічі (лівий навушник/правий навушник)
	Повісити трубку	Натиснути двічі (лівий навушник/правий навушник)
	Відхилити дзвінок	Доторкнутися тричі (лівий навушник/правий навушник)


💡 Ви можете налаштувати органи управління дотиком у застосунку soundcore.
Хоча функція доторкання підтримується на всіх зонах пристрою, рекомендується торкатися зони, виділеної синім кольором, для покращення стабільності.

ВИМКНЕННЯ



Щоб вимкнути, поверніть навушники у зарядний футляр та закрийте його.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ




У разі виникнення проблем з функціями, скиньте налаштування навушників.

1. Покладіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим.


2. Натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра протягом 10 секунд, доки світлодіодний індикатор не проблимає повільно тричі червоним кольором, що вказує на успішне скидання налаштувань.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ


Коли ви підключите зарядний футляр до джерела живлення, світлодіодний індикатор показуватиме статус заряджання.



Коли обидва навушники будуть знаходитися не у зарядному футлярі, натисніть кнопку зарядного футляра, щоб перевірити рівень заряду акумулятора зарядного футляра.



Коли будь-який навушник буде знаходитися у зарядному футлярі, натисніть кнопку зарядного футляра, щоб перевірити рівень заряду акумулятора одного навушника.



⚠ Коли обидва навушники будуть знаходитися у футлярі, то відобразатися рівень заряду навушника з меншим рівнем заряду.

ОБНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ

Ви отримаєте повідомлення, як тільки буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники поміщені у зарядний футляр, і він залишається відкритим до завершення оновлення прошивки. Не використовуйте навушники під час оновлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\equiv$ 1А
Вихідний струм	5 В $\equiv$ 0,25 А
Ємність акумулятора	Навушник: 60 мА·год Зарядний футляр: 580 мА·год
Час відтворення	До 8 годин (загалом 32 години з зарядним футляром)
Час заряджання	2 год.
Динамік	12,8 мм*12,8 мм
Частотна характеристика	20 Гц – 20 кГц
Імпеданс	16ohm
Рейтинг захисту від води (наушники).	IPX4
Версія Bluetooth	5.4
Радіус дії Bluetooth	15 м

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ



service@soundcore.com
support.me@soundcore.com (тільки для країн Близького Сходу та Африки)
support@anker.com (Японія)
support.kr@anker.com (Південна Корея)



+1 (800) 988 7973 (США/Канада)
+44 (0) 1604 936200 (Велика Британія)
+49 (0) 69 9579 7960 (Німеччина)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 1666-8470 (한국)
+971 8000320817 (ОАЕ)
+966 8008500030 (Королівство Саудівська Аравія)
+965 22069086 (Кувейт)
+20 8000000826 (Єгипет)
+90 (850) 460 14 14 (Туреччина)
+8 (800) 511-86-23 (Росія)
000-8000-504-414 (Індія)