

APLIKACIJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste provjerili razinu baterije slušalica, prilagodili kontrole, iskusili dvostruke veze, ažurirali firmware i istražili još uzbudljivije značajke.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovno instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini mobilnih aplikacija.


Kliknite na ovu poveznicu za preuzimanje: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PREGLED



1. LED pokazivač
2. C-obruč s područjem za upravljanje dodirom
 - Područje za upravljanje dodirom pokriva cijeli C-obruč.
3. Izlaz za zvuk
4. Priključak za punjenje (USB-C)
5. Gumb za punjenje na kućištu

NOŠENJE




Stavite slušalice na najtanju točku vanjskog ruba uha. Prilagodite ih za optimalnu audio izvedbu tijekom slušanja.

• Srednje i velike veličine držača za uši dolaze u paketu. Ako su slušalice labave, isprobajte držače za uši za stabilnije prisanjanje.




UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE



1. Uklonite zaštitne folije s slušalice.
 2. Vratite slušalice u kutiju i zatvorite kutiju.
 3. Ponovno otvorite kućište kako biste uključili slušalice i ušli u način uparivanja. Odaberite **"soundcore AeroClip"** s popisa Bluetooth uređaja na vašem uređaju za povezivanje.
- Tijekom uparivanja, LED pokazivač će početi treptati bijelo. Nakon uspješnog uparivanja, LED pokazivač će svijetliti 2 sekunde, a zatim se ugasiti.


RUČNO UPARIVANJE



Za ručno uključivanje Bluetooth načina uparivanja:

1. Vratite slušalice u kućište za punjenje.
2. Ostavite kućište otvoreno, zatim pritisnite i držite gumb na kućištu za punjenje 3 sekunde dok LED pokazivač ne počne treptati bijelo.
3. Slušalice će ući u način uparivanja. Nastavite s uparivanjem s vašim uređajem.

PUNJENJE



1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
 - Provjerite jesu li slušalice i priključak za punjenje (USB-C) potpuno suhi prije punjenja.
2. Povežite kutiju za punjenje s izvorom napajanja koristeći priloženi USB-C kabel za punjenje.
 - Potpuno punjenje baterije kućišta traje oko 2 sata, a 10 minuta punjenja omogućuje 3 sata reprodukcije.

DVOJNE VEZE

Za povezivanje vaših slušalica s dva Bluetooth uređaja istovremeno, postoje dvije metode:

Metoda 1: Ručno uparivanje s drugim uređajem


Stavite slušalice u kutiju za punjenje i držite kutiju otvorenom. Zatim pritisnite i držite gumb na kućištu za punjenje 3 sekunde dok LED pokazivač ne počne brzo treperiti bijelom bojom. Slušalice će ući u način uparivanja putem Bluetootha, i možete ih upariti s drugim uređajem.

Metoda 2: Koristite aplikaciju soundcore

U aplikaciji soundcore, dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu za pristup **postavkama**. Zatim odaberite **Dvostruke veze > Omogući dvostruke veze > Spoji novi uređaj**.

 Značajka Dual Connections omogućena je prema zadanim postavkama.


KONTROLE



	Reproducir / Pauziraj zvuk	Dvostruki dodir (L/R)
	Reproduciraj sljedeću pjesmu	Trostruki dodir (L/R)
	Odgovorite na poziv	Dvostruki dodir (L/R)
	Prekini	Dvostruki pritisak (L/R)
	Odbij poziv	Trostruki dodir (L/R)


Također možete prilagoditi kontrole dodira u aplikaciji soundcore.
Dok je tapkanje podržano na svim područjima uređaja, preporučuje se tapkati na plavo istaknutom području za poboljšanu stabilnost.

ISKLUČIVANJE



Za isključivanje vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju.

RESET




Resetirajte slušalice ako imaju problema s funkcionalnošću.

1. Vratite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenom.


2. Pritisnite i držite gumb na kućištu za punjenje 10 sekundi dok LED pokazivač ne zatreperi crveno polako tri puta, što označava uspješno resetiranje.

VODIČ ZA LED SVJETLO


Kada povežete kućište za punjenje na izvor napajanja, LED pokazivač će prikazati status punjenja.



Kada su obje slušalice izvan kućišta za punjenje, pritisnite gumb na kućištu za punjenje kako biste provjerili razinu baterije kućišta za punjenje.



Kad se jedna slušalica nalazi u kutiji za punjenje, pritisnite gumb na kutiji za punjenje kako biste provjerili razinu baterije pojedine slušalice.



 Kada su obje slušalice u kućištu, prikazat će se razina baterije slušalice s nižom razinom napunjenosti.

AŽURIRANJE FIRMVERA

Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera kad su slušalice povezane s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice u kućištu za punjenje i da kućište ostane otvoreno dok se ažuriranje firmvera ne dovrši. Izbjegavajte koristiti slušalice tijekom ažuriranja.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.

Ulaz	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Izlaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0.25A
Kapacitet baterije	Slušalica: 60mAh Kućište za punjenje: 580mAh
Vrijeme za igru	Do 8 sati (ukupno 32 sata s kutijom za punjenje)
Vrijeme punjenja	2h
Pogonska jedinica	12,8 mm*12,8 mm
Frekvencijski odziv	20Hz-20kHz
Impedancija	16ohm
Vodootporna ocjena (slušalice)	IPX4
Bluetooth verzija	5.4
Bluetooth domet	15m

KORISNIČKA SLUŽBA



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski istok i Afriku)
support@anker.com (Japan)
support.kr@anker.com (한국)



+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japan)
+86 400 0550 036 (Kina)
+82 1666-8470 (Južna Koreja)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvajt)
+20 8000000826 (Egipat)
+90 (850) 460 14 14 (Turska)
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)
000-8000-504-414 (Indija)