



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.



PAP 22
Raccolta Carta



Points de collecte sur
www.quefairedemesdechets.fr

Model: T8419
51005004352_V3




QUICK START GUIDE

Indoor Cam C210

KURZANLEITUNG
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUIDA RAPIDA
SNELSTARTGIDS
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

دليل البدء السريع



English	01
Deutsch	05
Español	09
Français	13
Italiano	17
Nederlands	21
Portuguese	25
العربية	29

Setting Up the System

1. Download and install the eufy Security app, then sign in or create an account.



2. Follow the in-app instructions to add this device and complete the setup.



For online support, tutorial videos, FAQs, and more information, please visit <https://support.eufy.com/s/>



Scan the QR code to read the detailed user guide.



Important Safety Instructions

- The recommended temperature range for devices and accessories is 0°C to 40°C (32 °F to 104 °F).
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, do not use the device in an environment that exceeds the recommended low or high temperature.
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, avoid exposing your device to direct sunshine or excessively wet environments.
- For pluggable equipment, the socket outlet should be easily accessible.
- Use only the adaptor provided by the manufacturer. Using unauthorized adapters may cause danger and violate the authorized use of the device or the warranty article.

Child Safety

- **THIS DEVICE IS NOT A TOY.**
- **Choking Hazard:** This product contains (or comes with) small parts, plastic elements, cables, and parts that may cause choking hazards. Keep your camera and its accessories out of the reach of small children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
- **Strangulation Hazard:** Children get strangled in cords. Keep cords out of the reach of children (more than 3 ft / 0.9 m away).

Notice

Declaration of Conformity

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the website: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>

This adapter is for indoor use only. The adapter type is SA0101-0501000GA, rated output voltage/current is 5Vdc/1A. The plug considered as disconnect device of adapter.

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Wi-Fi Operating Frequency Range: 2412~2472MHz;

Wi-Fi Max Output Power: 19.87 dBm
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse
3, 80807 Munich, Germany



Your product is designed and manufactured with high-quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling help protect natural resources, human health, and the environment. For more information on the disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Default Open Port 1: Wi-Fi (2.4GHz)

Port Description:

1. When powered on for the first time or after a reset, if there is no configured Wi-Fi information, it may enter network pairing mode (such as AP/BLE pairing);
2. In normal working mode, it will automatically connect to the router and save the SSID and password;
3. If you need to switch Wi-Fi configuration, you can use the App or follow the instructions in the manual to reconfigure the network.
4. TCP monitors Port 15250, and is used for connecting HomeBase.

Einrichten des Systems

1. Laden Sie die eufy Security App herunter und installieren Sie sie, dann melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.



2. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um dieses Gerät hinzuzufügen und die Einrichtung abzuschließen.



Für Online-Support, Tutorial-Videos, FAQs und weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://support.eufy.com/s/>.



Scannen Sie den QR-Code, um die detaillierte Benutzeranleitung zu lesen.



Wichtige Sicherheitshinweise

- Der empfohlene Temperaturbereich für Geräte und Zubehör beträgt 0° C bis 40° C (32° F bis 104° F).
- Sofern nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch oder der Bedienungsanleitung angegeben, verwenden Sie dieses Gerät nicht in Umgebungen, die die empfohlenen Mindest- oder Höchsttemperaturen überschreiten.
- Sofern nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch oder der Bedienungsanleitung angegeben, vermeiden Sie es, Ihr Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßig feuchten Umgebungen auszusetzen.
- Für steckbare Geräte sollte die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie nur den Adapter, der vom Hersteller bereitgestellt wird. Die Verwendung von nicht autorisierten Adaptern kann Gefahren verursachen und gegen die autorisierte Verwendung des Geräts oder des Garantieartikels verstoßen.

Kindersicherheit

- **DIES IST KEIN SPIELZEUGGERÄT.**
- **Erstickungsgefahr:** Dieses Produkt enthält (oder kommt mit) kleinen Teilen, Kunststoffelementen, Kabeln und Teilen, die Erstickungsgefahren verursachen können. Halten Sie Ihre Kamera und ihr Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Konsultieren Sie sofort einen Arzt, wenn kleine Teile verschluckt werden.

- **Strangulationsgefahr:** Kinder können sich mit Kabeln STRANGULIEREN. Bewahren Sie Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf (mehr als 0,9 m Abstand).

Hinweis

Konformitätserklärung

 Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an Funkstörungen.

Konformitätserklärung

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website: <https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download&secondType=doc>

Der Adapter darf ausschließlich in Innenbereichen verwendet werden. Der Adaptertyp ist SA0101-0501000GA, Nennausgangsspannung/Strom beträgt 5 VDC/1 A. Zum Trennen des Adapters von der Stromversorgung den Netzstecker ziehen.

Informationen zur HF-Exposition: Die maximal zulässige

Exposition (MPE) wurde basierend auf einem Abstand von $d = 20 \text{ cm}$ zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

WLAN-Betriebsfrequenzbereich: 2412~2472 MHz;

Wi-Fi Maximalausgangsleistung: 19,87 dBm

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse
3, 80807 Munich, Germany



Das Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, Ihrem Entsorgungsdienstleister oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Configuración del sistema

1. Descargue e instale la aplicación Eufy Security, luego inicie sesión o cree una cuenta.



2. Siga las instrucciones en la aplicación para agregar este dispositivo y completar la configuración.



Para obtener soporte en línea, videos tutoriales, preguntas frecuentes y más información, visite <https://support.eufy.com/s/>.



Escanee el código QR para leer la detallada Guía del Usuario.



Instrucciones de seguridad importantes

- El rango de temperatura recomendado para dispositivos y accesorios es de 0° C a 40° C (32° F a 104° F).
- No use este dispositivo en un ambiente que supere la temperatura baja o alta recomendada, a menos que se indique específicamente que es seguro hacerlo en la guía del usuario o el manual de instrucciones.
- Evite exponer el dispositivo a la luz solar directa o ambientes excesivamente húmedos, a menos que se indique específicamente que es seguro hacerlo en la guía del usuario o el manual de instrucciones.
- Para equipos enchufables, el enchufe de la toma de corriente debe ser fácilmente accesible.
- Utilice solamente el adaptador proporcionado por el fabricante. El uso de adaptadores no autorizados puede causar peligro y violar el uso autorizado del dispositivo o el artículo de garantía.

Seguridad infantil

- **ESTE DISPOSITIVO NO ES UN JUGUETE.**
- **Riesgo de asfixia:** Este producto contiene (o viene con) partes pequeñas, elementos de plástico, cables y partes que pueden causar riesgos de asfixia. Mantenga su cámara y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. Consulte a un médico

inmediatamente si se tragan piezas pequeñas.

- **Peligro de estrangulamiento:** Los niños pueden sufrir ESTRANGULAMIENTO debido a los cables. Mantenga los cables lejos del alcance de los niños (más de 0,9 m).

Aviso

Declaración de conformidad

 Este producto cumple con los requisitos de radiointerferencias de la Comunidad Europea.

Declaración de conformidad

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web: <https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download&secondType=doc>

Este adaptador es solo para uso en interiores. El tipo de adaptador es SA0101-0501000GA, la tensión/corriente de salida nominal es de 5 V CC/1 A. El enchufe se considera un dispositivo de desconexión del adaptador.

Información de exposición a RF: El nivel máximo de exposición

permisible (MEP) se ha calculado en función de una distancia de $d = 20$ cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Rango de frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi:

2412~2472 MHz;

Potencia máxima de salida de Wi-Fi: 19,87 dBm

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany



El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de gran calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo indica que el producto no debe tirarse como si fuera un residuo doméstico, sino que debe depositarse en los puntos de recogida adecuados para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su municipio local, servicio de eliminación o la tienda donde compró este producto.

Configuration du système

1. Téléchargez et installez l'application eufy Security, puis connectez-vous ou créez un compte.



2. Suivez les instructions de l'application pour ajouter cet appareil et terminer la configuration.



Pour obtenir une assistance en ligne, des vidéos tutorielles, des FAQ et plus d'informations, veuillez visiter <https://support.eufy.com/s/>.



Numérisez le code QR pour lire le Guide d'utilisation détaillé.



Consignes de sécurité importantes

- La plage de température recommandée pour les appareils et accessoires est de 0° C à 40° C (32° F à 104° F).
- À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instructions que cela est sans danger, n'utilisez pas cet appareil dans un environnement qui dépasse les températures basses ou élevées recommandées.
- Sauf indication contraire dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instructions, évitez d'exposer votre appareil aux rayons directs du soleil ou à des environnements excessivement humides.
- Pour les équipements enfichables, la prise de courant doit être facilement accessible.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par le fabricant. L'utilisation d'adaptateurs non autorisés peut causer des dangers et violer l'utilisation autorisée de l'appareil ou l'article de garantie.

Sécurité des enfants

- **CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET.**
- **Risque d'étouffement:** Ce produit contient (ou est livré avec) des petites pièces, des éléments en plastique, des câbles et des

pièces qui peuvent causer des risques d'étouffement. Gardez votre caméra et ses accessoires hors de portée des petits enfants. Consultez immédiatement un médecin si de petites pièces sont avalées.

- **Risques d'étranglement :** les câbles présentent un risque élevé d'étranglement pour les enfants. Gardez les câbles hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m de distance).

Avis

Déclaration de conformité

 Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté européenne.

Déclaration de conformité

Anker Innovations Limited déclare par le présent document que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Pour consulter la déclaration de conformité, visitez le site Web suivant : <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>

Cet adaptateur est destiné exclusivement à une utilisation en intérieur. Le type d'adaptateur est SA0101-0501000GA, la tension/courant de sortie nominale est de 5 Vcc/1 A. La fiche est considérée comme le dispositif de déconnexion de l'adaptateur.

Informations relatives à l'exposition aux radiofréquences : le niveau d'exposition maximale autorisée (MPE) a été calculé sur la base d'une distance de 20 centimètres entre l'appareil et le corps. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Plage de fréquences de fonctionnement Wi-Fi :

2 412~2 472 MHz ;

Wi-Fi Puissance de sortie maximale : 19,87 dBm

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse
3, 80807 Munich, Germany



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité recyclables et réutilisables.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et qu'il doit être remis à un centre de collecte approprié pour le recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service d'élimination ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configurazione del sistema

1. Scarica e installa l'app eufy Security, quindi accedi o crea un account.



2. Segui le istruzioni in-app per aggiungere questo dispositivo e completare la configurazione.



Per supporto online, video tutorial, domande frequenti e ulteriori informazioni, visita <https://support.eufy.com/s/>.



Scansiona il codice QR per leggere la dettagliata Guida per l'utente.



Istruzioni importanti sulla sicurezza

- La gamma di temperatura consigliata per dispositivi e accessori è 0° C a 40° C (32° F a 104° F).
- Non utilizzare questo dispositivo in un ambiente la cui temperatura supera il limite minimo o massimo consigliato, a meno che nel manuale dell'utente o nel manuale di istruzioni non sia espressamente indicato che l'uso a una temperatura diversa da quella indicata è sicuro.
- Evitare di esporre il dispositivo alla luce diretta del sole o ad ambienti eccessivamente umidi, a meno che nel manuale dell'utente o nel manuale di istruzioni non sia espressamente indicato che l'uso in queste condizioni è sicuro.
- Per l'attrezzatura plug-in, la presa di corrente dovrebbe essere facilmente accessibile.
- Usa solo l'adattatore fornito dal produttore. L'utilizzo di adattatori non autorizzati può causare pericoli e violare l'uso autorizzato del dispositivo o l'articolo di garanzia.

Sicurezza dei bambini

- **QUESTO DISPOSITIVO NON È UN GIOCATTOLO.**
- **Pericolo di soffocamento:** Questo prodotto contiene (o viene fornito con) piccole parti, elementi in plastica, cavi e parti che possono causare pericoli di soffocamento. Tieni la tua

fotocamera e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli. Consultare immediatamente un medico se si inghiottono piccole parti.

- **Pericolo di strangolamento:** i bambini rimangono strangolati con le corde. Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini (a più di 0,9 m/3 piedi di distanza).

Avviso

Dichiarazione di conformità

 Questo prodotto è conforme ai requisiti della Comunità europea relativi alle interferenze radio.

Dichiarazione di conformità

Con il presente documento, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni correlate previste dalla direttiva 2014/53/UE. Per la dichiarazione di conformità, visitare il sito Web: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>

L'adattatore è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Il tipo di adattatore è SA0101-0501000GA, la tensione/corrente di uscita nominale è 5 Vdc/1 A. La spina è considerata come dispositivo di scollegamento

dell'adattatore.

Informazioni sull'esposizione alle RF: il livello massimo di esposizione consentito (MPE) è stato calcolato sulla base di una distanza di $d=20$ cm tra il dispositivo e il corpo umano. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Gamma di frequenza operativa Wi-Fi: 2412 ~ 2472 MHz;

Potenza di uscita massima Wi-Fi: 19,87 dBm

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany



Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici e deve essere consegnato presso un centro di raccolta per il riciclo. Un corretto smaltimento e riciclo aiuta a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sulla smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il servizio di smaltimento o il negozio presso cui è stato acquistato il prodotto.

Het systeem instellen

1. Download en installeer de eufy Security app, log vervolgens in of maak een account aan.



2. Volg de in-app instructies om dit apparaat toe te voegen en de installatie te voltooien.



Voor online ondersteuning, tutorial video's, veelgestelde vragen en meer informatie, bezoek alstublieft <https://support.eufy.com/s/>.



Scan de QR-code om de gedetailleerde Gebruikershandleiding te lezen.



Belangrijke veiligheidsinstructies

- De aanbevolen temperatuur voor apparaten en accessoires is 0° C tot 40° C (32° F tot 104° F).
- Gebruik dit apparaat niet in een omgeving met een lagere of hogere temperatuur dan het aanbevolen temperatuurbereik, tenzij in de gebruikers- of instructiehandleiding specifiek wordt aangegeven dat dit veilig kan.
- Stel uw apparaat niet bloot aan direct zonlicht of extreem natte omgevingen, tenzij in de gebruikers- of instructiehandleiding specifiek wordt aangegeven dat dit veilig kan.
- Voor insteekbare apparatuur moet het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Gebruik alleen de adapter die door de fabrikant is geleverd. Het gebruik van ongeautoriseerde adapters kan gevaarlijk zijn en het geautoriseerde gebruik van het apparaat of de garantievoorwaarden schenden.

Kindveiligheid

- **DIT APPARAAT IS GEEN SPEELGOED.**
- **Verstikkingsgevaar:** Dit product bevat (of wordt geleverd met) kleine onderdelen, plastic elementen, kabels en onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Houd je camera en de accessoires buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg

onmiddellijk een arts als kleine onderdelen worden ingeslikt.

- **Wurgingsgevaar:** Kinderen raken verstrikt in koorden. Houd snoeren buiten het bereik van kinderen (op een afstand van meer dan 0,9 m).

Kennisgeving

Verklaring van conformiteit

 Dit product voldoet aan de EU-vereisten met betrekking tot radio-interferentie.

Verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit vindt u op de website: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>
Deze adapter is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Het type adapter is SA0101-0501000GA, met een nominaal uitgangsvermogen van 5V-DC / 1 A. De stekker wordt beschouwd als uitschakelinrichting van de adapter.
RF blootstellingsinformatie: Het Maximum Toelaatbare Blootstellingsniveau (MPE) is berekend op basis van een

afstand van $d=20$ cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Werkingsfrequentiebereik wifi: 2412 ~ 2472 MHz;

Maximaal uitgangsvermogen Wi-Fi: 19,87 dBm

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse
3, 80807 München, Duitsland



Uw product is ontworpen en geproduceerd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat dit product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelpunt voor recycling. Door dit product op de juiste manier te verwijderen en te recyclen, draagt u bij aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, de gezondheid van de mens en het milieu. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product, neem contact op met uw lokale gemeente, afvaldienst of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

Configuração do sistema

1. Baixe e instale o aplicativo eufy Security, em seguida, faça login ou crie uma conta.



2. Siga as instruções no aplicativo para adicionar este dispositivo e concluir a configuração.



Para suporte online, vídeos tutoriais, perguntas frequentes e mais informações, por favor visite <https://support.eufy.com/s/>.



Digitalize o código QR para ler o Guia do Usuário detalhado.



Instruções de segurança importantes

- A faixa de temperatura recomendada para dispositivos e acessórios é de 0° C a 40° C (32° F a 104° F).
- Exceto quando o guia do utilizador ou o manual de instruções indica especificamente que é seguro proceder deste modo, não utilize este dispositivo num ambiente com uma temperatura inferior ou superior às temperaturas mínima e máxima recomendadas.
- Exceto quando o guia do utilizador ou o manual de instruções indica especificamente que é seguro proceder deste modo, evite expor o dispositivo à luz solar direta ou a ambientes excessivamente húmidos.
- Para equipamentos plugáveis, a tomada de saída deve ser facilmente acessível.
- Use apenas o adaptador fornecido pelo fabricante. O uso de adaptadores não autorizados pode causar perigo e violar o uso autorizado do dispositivo ou do artigo de garantia.

Segurança infantil

- **ESTE DISPOSITIVO NÃO É UM BRINQUEDO.**
- **Risco de asfixia:** Este produto contém (ou vem com) pequenas partes, elementos de plástico, cabos e partes que podem causar riscos de asfixia. Mantenha sua câmara e seus acessórios fora

do alcance de crianças pequenas. Consultar imediatamente um médico em caso de ingestão de peças pequenas.

- **Perigo de estrangulamento:** Crianças são estranguladas em cordas. Mantenha os cabos fora do alcance das crianças (mais de 3 pés/0,9 m de distância).

Aviso

Declaração de Conformidade

 Este produto cumpre as normas de interferências de rádio da Comunidade Europeia.

Declaração de Conformidade

Por este meio, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Para consultar a declaração de conformidade, visite o site: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>

Este adaptador destina-se apenas a utilização em espaços interiores. O tipo de transformador é o SA0101-0501000GA, a tensão/corrente nominal de saída é de 5 Vcc/1 A. A ficha é considerada como dispositivo de desconexão do adaptador.

Informações sobre exposição a RF: o nível de Exposição Máxima Admissível (MPE - Maximum Permissible Exposure) foi calculado com base numa distância de d=20 cm entre o dispositivo e o corpo humano. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body. Gama de frequências de funcionamento do Wi-Fi: 2412~2472 MHz;
Wi-Fi Potência Máxima de Saída: 19,87 dBm
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser eliminado como lixo doméstico e deve ser entregue numa instalação de recolha apropriada para reciclagem. A eliminação e a reciclagem adequadas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e reciclagem deste produto, entre em contato com a sua prefeitura local, serviço de descarte ou a loja onde você comprou este produto.

للحصول على إعلان المطابقة، تفضل بزيارة موقع الويب: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>
هذا المحوّل مُصمّم للاستخدام الداخلي فحسب. نوع المحوّل هو SA0101-0501000GA
جهد الخرج/التيار الناتج المقدّر هو 5 فولت تيار مستمر/1 أمبير. ويُعتبر القابس جهاز فصل للمحوّل.

نطاق تردد تشغيل Wi-Fi: 2412 إلى 2472 ميغاهرتز؛
قوة إخراج Wi-Fi القصوى: 19.87 ديسيبل ميلي واط

هذا المنتج مصمّم ومُصنّع بمواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من المنتج باعتباره من النفايات المنزلية العادية بل يجب تسليمه إلى المنشأة المناسبة لتجميع النفايات بغرض إعادة التدوير. يساعد التخلص المناسب من المنتج وإعادة تدويره بشكل صحيح على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص وإعادة التدوير لهذا المنتج، يرجى الاتصال ببلدية منطقتك، أو خدمة النفايات، أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.



إعداد النظام

1. قم بتحميل وتثبيت تطبيق eufy Security ، ثم قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.



2. اتبع التعليمات الموجودة داخل التطبيق لإضافة هذا الجهاز وإكمال الإعداد.

تعليمات السلامة الهامة

نطاق درجة الحرارة الموصى به للأجهزة والملحقات هو من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت).

- لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة تتجاوز درجة الحرارة المنخفضة أو المرتفعة الموصى بهما، ما لم يُذكر على وجه التحديد أنه من الآمن القيام بذلك في دليل المستخدم أو دليل التعليمات.
- تجنب تعريض جهازك لأشعة الشمس المباشرة أو البيئات شديدة الرطوبة، ما لم يُذكر على وجه التحديد أنه من الآمن القيام بذلك في دليل المستخدم أو دليل التعليمات.
- بالنسبة للمعدات القابلة للتوصيل، يجب أن يكون مخرج المقبس سهل الوصول إليه.
- لا يجوز استخدام سوى المحول المقدم من الشركة المصنعة. حيث إن استخدام المحولات غير المصرح بها قد يسبب خطرًا أو قد يمثل انتهاكًا للاستخدام المصرح به للجهاز أو خرقًا لبنود الضمان.

الآمان الطفولي

- هذا الجهاز ليس لعبة.
- **خطر الاختناق:** يحتوي هذا المنتج (أو يأتي مع) أجزاء صغيرة، عناصر بلاستيكية، كابلات، وأجزاء قد تسبب خطر الاختناق. احتفظ بكاميرتك وملحقاتها بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. استشر الطبيب على الفور في حال ابتلاع أي من الأجزاء الصغيرة.
- **خطر الاختناق:** تعرض الطفل للخنق بالأسلاك. أبعد الأسلاك عن متناول الأطفال (مسافة أكثر من متر واحد / 3 أقدام).



للحصول على الدعم الفني عبر الإنترنت، ومشاهدة فيديوهات الشرح، والإجابة على الأسئلة الشائعة، والحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة <https://support.eufy.com/s>



مسح الرمز الاستجابة السريعة لقراءة دليل المستخدم المفصل.



CUSTOMER SERVICE

Kundenservice | Servicio de atención al cliente | Service client | Servizio clienti
Klantservice | Serviço de Apoio ao Cliente | خدمة العملاء



12-month limited warranty
12 Monate eingeschränkte Garantie
Garantía limitada de 12 meses
Garantie limitée de 12 mois

Garanzia limitata di 12 mesi
12 maanden beperkte garantie
12 meses de garantia limitada
ضمان محدود لمدة 12 شهرًا



(US) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中国) +86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823

(AU) +61 3 8331 4800
(Egypt) +20 8000000826
(UAE) +971 8000320817
(Kuwait) +965 22069086
(Saudi Arabia) +966 8008500030



support@eufy.com

Anker Innovations Limited
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial