

eufy

©Anker Innovations Limited. All rights reserved, registered in the United States and other countries.



Points de collecte sur
www.quefairedemesdechets.fr



PAP 22
Raccolta Carta


Model: T8024
51005005198_V4

eufy

QUICK START GUIDE


eufy WiFi Repeater

KURZANLEITUNG
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
GUIDE DE DÉMARRAGE
RAPIDE
GUIDA RAPIDA
SNELSTARTGIDS
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
دليل البدء السريع



WiFi Repeater

English	01
Deutsch	07
Español	13
Français	19
Italiano	25
Nederlands	31
Portuguese	37
لغربية	43



Model: T8024
eufy WiFi Repeater

- ① SYNC Button
- ② Speaker
- ③ Status LED
- ④ Reset Hole
- ⑤ Power Plug (varies by region)


HOW THE SYSTEM WORKS

Extends Wi-Fi Coverage

The WiFi repeater extends the coverage area of your Wi-Fi network once it is connected to your home wireless router or HomeBase S380, which helps boost the network for all your eufy video doorbells and cameras.


Works with Video Doorbell

The video doorbell detects motion at your porch and lets you answer the door anytime, anywhere. The WiFi repeater also works as an indoor digital chime, allowing people in the house to hear notifications when someone rings the doorbell.



POWERING ON THE WIFI REPEATER

1. Attach the power connector to the WiFi Repeater.




2. Plug the WiFi repeater into a wall outlet at your desired location. The LED indicator turns solid green when the WiFi repeater is ready for setup.

SETTING UP THE SYSTEM

1. Download and install the eufy app, then sign in or create an account.



2. Follow the in-app instructions to add the WiFi repeater.



SAFETY

- The suitable temperature for T8024 and accessories is 0°C to 40°C .
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, do not use this device in an environment that exceeds the recommended low or high temperature.
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, avoid exposing your device to direct sunshine or excessively wet environments.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be easily accessible.

NOTICE

Declaration of Conformity

CE This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the Web site: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the website <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

RF exposure information:

The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of $d=20$ cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Frequency bands and power are as below:

Function	Bands	Operation Frequency	Max. Power
Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472 MHz	1998 dBm
	5GHz	5150-5250 MHz	20.35 dBm
		5725-5850 MHz	13.85 dBm
Bluetooth	2.4GHz	2412-2472 MHz	6.68 dBm

The following importer is the responsible party (contact for EU matters only)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

AUF EINEN BLICK



Modell: T8024
eufy WiFi Repeater

- ① SYNC-Taste
- ② Lautsprecher
- ③ Status-LED
- ④ Reset-Loch
- ⑤ Netzstecker (variiert je nach Region)


WIE DAS SYSTEM FUNKTIONIERT

Erweitert die Wi-Fi-Abdeckung

Der Wi-Fi-Repeater erweitert den Abdeckungsbereich Ihres Wi-Fi-Netzwerks, sobald er mit Ihrem Wireless-Router oder der HomeBase S380 verbunden ist. Dadurch wird das Netzwerk für alle Ihre eufy-Videotürklingeln und -Kameras verbessert.


Funktioniert mit Videotürklingel

Die Video-Türklingel erkennt Bewegungen an Ihrer Veranda und ermöglicht es Ihnen, die Tür jederzeit und überall zu öffnen. Der WiFi-Repeater funktioniert auch als digitaler Klingelton für den Innenbereich, so dass alle Personen im Haus benachrichtigt werden, wenn jemand an der Tür klingelt.



EINSCHALTEN DES WIFI-REPEATERS

1. Schließen Sie den Stromanschluss an den WiFi Repeater an.



2. Stecken Sie den WiFi-Repeater an der gewünschten Stelle in eine Steckdose. Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft grün, wenn der WiFi-Repeater bereit für die Einrichtung ist.

EINRICHTEN DES SYSTEMS

1. Laden Sie die eufy App herunter und installieren Sie sie, dann melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.



2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Video-Türklingel und den WiFi-Repeater hinzuzufügen.



SICHERHEIT

- Die geeignete Temperatur für T8024 und Zubehör beträgt 0°C bis 40°C.
- Sofern in der Bedienungsanleitung oder im Handbuch nicht ausdrücklich angegeben wird, nicht in einer Umgebung verwenden, die die empfohlene niedrige oder hohe Temperatur überschreitet.
- Sofern in der Bedienungsanleitung oder im Handbuch nicht ausdrücklich angegeben wird, dass es sicher ist, vermeiden Sie es, Ihr Gerät direktem Sonnenlicht oder übermäßig feuchten Umgebungen auszusetzen.
- Bei Geräten mit einem Stecker muss die Steckdose leicht zugänglich sein.

HINWEIS

Konformitätserklärung

CE Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft an Funkstörungen.

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Informationen zur HF-Exposition:

Die maximal zulässige Exposition (MPE) wurde basierend auf einem Abstand von $d = 20$ cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper

berechnet. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.
Die Frequenzbänder und Leistung sind wie folgt:

Funktion	Bänder	Betriebsfrequenz	Maximale Leistung
Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472 MHz	1998 dBm
	5GHz	5150-5250 MHz	20.35 dBm
		5725-5850 MHz	13.85 dBm
Bluetooth	2.4GHz	2412-2472 MHz	6.68 dBm

Der folgende Importeur ist verantwortlich (nur für EU-Belange)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden darf und an eine geeignete Sammelstelle zur Wiederverwertung geliefert werden sollte.

Durch das ordnungsgemäße Entsorgen und Recyclen tragen Sie zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden bei. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling des Produkts erhalten Sie von der Gemeinde vor Ort, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

VISTA GENERAL



Modelo: T8024
eufy WiFi Repeater

- ① Botón de sincronización
- ② Altavoz
- ③ LED de estado
- ④ Orificio de reinicio
- ⑤ Enchufe de corriente (varía según la región)


CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA

Amplía la cobertura Wi-Fi

El repetidor WiFi amplía el área de cobertura de tu red Wi-Fi una vez conectado al router inalámbrico de tu casa o a la HomeBase S380, lo que ayuda a potenciar la red para todos tus timbres y cámaras de video eufy.


Funciona con el videoportero

El timbre con vídeo detecta movimiento en tu porche y te permite contestar a la puerta en cualquier momento y lugar. El repetidor WiFi también funciona como timbre digital de interior, lo que permite a las personas de la casa escuchar notificaciones cuando alguien llama al timbre.



ENCENDER EL REPETIDOR WIFI

1. Conecte el conector de alimentación al repetidor WiFi.



2. Conecte el repetidor WiFi a un enchufe de pared en la ubicación deseada. El indicador LED se vuelve verde sólido cuando el repetidor WiFi está listo para la configuración.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. Descargue e instale la aplicación Eufy, luego inicie sesión o cree una cuenta.



2. Siga las instrucciones en la aplicación para agregar el timbre de video y el repetidor de WiFi.



SEGURIDAD

- La temperatura adecuada para T8024 y sus accesorios es de 0°C a 40°C.
- A menos que se indique específicamente en la guía del usuario o el manual de instrucciones que es seguro hacerlo, no utilice este dispositivo en un entorno que supere la temperatura baja o alta recomendada.
- A menos que se indique específicamente en la guía del usuario o el manual de instrucciones que es seguro hacerlo, evite exponer su dispositivo a la luz solar directa o ambientes excesivamente húmedos.
- Para el equipo enchufable, el enchufe de salida debe ser fácilmente accesible.

AVISO

Declaración de conformidad

CE Este producto cumple con los requisitos de radiointerferencias de la Comunidad Europea. Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Información de exposición a RF:

El nivel máximo de exposición permisible (MEP) se ha calculado en función de una distancia de $d = 20$ cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. To maintain

compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Las bandas de frecuencia y de potencia son las siguientes:

Función	Bandas	Frecuencia de funcionamiento	Potencia máxima
Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472 MHz	1998 dBm
	5GHz	5150-5250 MHz	20.35 dBm
		5725-5850 MHz	13.85 dBm
Bluetooth	2.4GHz	2412-2472 MHz	6.68 dBm

El siguiente importador es la parte responsable (contacto solo para la UE)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Mueller-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




Su producto ha sido diseñado y está fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



Este símbolo significa que el producto no debe ser desechado como residuo doméstico y debe ser entregado a una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de retirada de desechos o la tienda donde compró el producto.

RÉCAPITULATIF



Modèle : T8024
eufy WiFi Repeater

- ① Bouton SYNC
- ② Haut-parleur
- ③ LED d'état
- ④ Orifice de réinitialisation
- ⑤ Prise électrique (varie selon la région)


COMMENT LE SYSTÈME FONCTIONNE-T-IL ?

Extension de la couverture Wi-Fi

Le répéteur WiFi étend la zone de couverture de votre réseau Wi-Fi une fois qu'il est connecté au routeur sans fil de votre maison ou à la HomeBase S380, ce qui permet de renforcer le réseau pour toutes vos sonnettes et caméras vidéo eufy.


Fonctionne avec la sonnette vidéo

La sonnette vidéo détecte les mouvements sous votre porche et vous permet de répondre à la porte à tout moment, où que vous soyez. Le répéteur WiFi fonctionne également comme un carillon numérique d'intérieur, permettant aux personnes présentes dans la maison d'entendre des notifications lorsque quelqu'un sonne à la porte.



MISE SOUS TENSION DU RÉPÉTEUR WIFI

1. Attachez le connecteur d'alimentation au répéteur WiFi.



2. Branchez le répéteur WiFi dans une prise murale à l'emplacement souhaité. Le voyant LED devient vert fixe lorsque le répéteur WiFi est prêt pour la configuration.

MISE EN PLACE DU SYSTÈME

1. Téléchargez et installez l'application eufy, puis connectez-vous ou créez un compte.



2. Suivez les instructions de l'application pour ajouter la sonnette vidéo et le répéteur WiFi.



SÉCURITÉ

- La température appropriée pour T8024 et ses accessoires est de 0°C à 40°C.
- Sauf indication contraire dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instructions, ne pas utiliser cet appareil dans un environnement dont la température est au-delà ou en-deçà du seuil recommandé. Veuillez noter que l'utilisation dans de telles conditions peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instruction que cela est sûr à faire, évitez d'exposer votre appareil à la lumière directe du soleil ou à des environnements excessivement humides.
- Pour les équipements enfichables, la prise de courant doit être facilement accessible.

AVIS

Déclaration de conformité

CE Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté européenne.

Anker Innovations Limited déclare par le présent document que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Pour consulter la déclaration de conformité, veuillez visiter le site web : <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Informations relatives à l'exposition aux radiofréquences :

La limite d'exposition maximale autorisée (norme MPE) a été calculée sur la base d'une distance de 20 centimètres entre l'appareil et le corps. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Bandes de fréquences et puissance comme ci-dessous :

Fonction	Bandes	Fréquence de fonctionnement	Puissance max.
Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472 MHz	1998 dBm
	5GHz	5150-5250 MHz	20.35 dBm
		5725-5850 MHz	13.85 dBm
Bluetooth	2.4GHz	2412-2472 MHz	6.68 dBm

L'importateur suivant est la partie responsable (contact pour les questions européennes uniquement)
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Mueller-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité. Ceux-ci peuvent être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être livré à une installation de collecte appropriée pour le recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



Modello: T8024
eufy WiFi Repeater

- ① Pulsante SYNC (SINC)
- ② Altoparlante
- ③ LED di stato
- ④ Foro di reset
- ⑤ Spina di alimentazione (varia a seconda della regione)


COME FUNZIONA IL SISTEMA

Estensione della copertura Wi-Fi

Il ripetitore WiFi estende l'area di copertura della rete Wi-Fi una volta collegato al router wireless di casa o alla HomeBase S380, contribuendo a potenziare la rete per tutti i campanelli e le videocamere eufy.


Funziona con il campanello video

Il campanello video rileva il movimento nel portico e consente di rispondere alla porta in qualsiasi momento e ovunque. Il ripetitore WiFi funziona anche come suoneria digitale per interni, consentendo alle persone in casa di sentire le notifiche quando qualcuno suona il campanello.



ACCENSIONE DEL RIPETITORE WIFI

1. Collegare il connettore di alimentazione al Ripetitore WiFi.



2. Inserisci il ripetitore WiFi in una presa a muro nella posizione desiderata. Il LED indicatore diventa verde fisso quando il ripetitore WiFi è pronto per la configurazione.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

1. Scarica e installa l'app eufy, quindi accedi o crea un account.



2. Segui le istruzioni in-app per aggiungere il videocitofono e il ripetitore WiFi.



SICUREZZA

- La temperatura adatta per T8024 e gli accessori è compresa tra 0°C e 40°C.
- A meno che nella guida dell'utente o nel manuale di istruzioni non sia specificamente indicato come sicuro da fare, non utilizzare questo dispositivo in un ambiente che superi la temperatura minima o massima raccomandata.
- A meno che nella guida dell'utente o nel manuale di istruzioni non sia specificamente indicato come sicuro da fare, evitare di esporre il dispositivo alla luce diretta del sole o a ambienti eccessivamente umidi.
- Per l'attrezzatura plug-in, la presa deve essere facilmente accessibile.

AVVISO

Dichiarazione di conformità

CE Questo prodotto è conforme ai requisiti della Comunità europea relativi alle interferenze radio.

Con il presente documento, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni correlate previste dalla direttiva 2014/53/UE. Per la dichiarazione di conformità, visitare il sito Web: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Informazioni sull'esposizione a radiofrequenze:

Il livello di esposizione massima consentita (MPE) è

stato calcolato sulla base di una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Di seguito sono riportate le bande di frequenza e la potenza:

Funzione	Bande	Frequenza operativa	Potenza max.
Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472 MHz	1998 dBm
	5GHz	5150-5250 MHz	20.35 dBm
		5725-5850 MHz	13.85 dBm
Bluetooth	2.4GHz	2412-2472 MHz	6.68 dBm

Il seguente importatore è la parte responsabile (contatto esclusivamente per le questioni pertinenti all'UE)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Mueller-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato ad un'apposita struttura di raccolta per il riciclaggio. Un corretto smaltimento e riciclaggio aiuta a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclo, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

IN EEN OOGOPSLAG



Model: T8024
eufy WiFi Repeater

- ① SYNC-knop
- ② Luidspreker
- ③ Status-led
- ④ Resetgat
- ⑤ Stroomstekker (varieert per regio)


HOE HET SYSTEEM WERKT

Vergroot Wi-Fi-dekking

De Wi-Fi-repeater breidt het dekkingsgebied van je Wi-Fi-netwerk uit zodra deze is aangesloten op je draadloze thuisrouter of HomeBase S380, waardoor het netwerk voor al je eufy video-deurbellen en camera's een boost krijgt.


Werkt met videodeurbel

De videodeurbel detecteert beweging in je portiek en laat je altijd en overal de deur openen. De Wi-Fi-repeater werkt ook als een digitale bel binnenshuis, zodat mensen in huis meldingen kunnen horen wanneer iemand aanbelt.



DE WIFI-REPEATER INSCHAKELEN

1. Bevestig de stroomconnector aan de WiFi Repeater.



2. Steek de WiFi Repeater in een stopcontact op de gewenste locatie. De LED-indicator wordt solide groen wanneer de WiFi-repeater gereed is voor installatie.

HET OPZETTEN VAN HET SYSTEEM

1. Download en installeer de eufy app, log vervolgens in of maak een account aan.



2. Volg de in-app instructies om de video deurbel en de WiFi Repeater toe te voegen.



VEILIGHEID

- De geschikte temperatuur voor T8024 en accessoires is 0°C tot 40°C.
- Gebruik dit apparaat niet in een omgeving waar de aanbevolen lage of hoge temperatuur wordt overschreden, tenzij specifiek wordt aangegeven dat dit veilig is in de gebruikershandleiding of de gebruiksaanwijzing.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of een te natte omgeving, tenzij in de gebruikershandleiding of instructiehandleiding specifiek wordt aangegeven dat dit veilig is.
- Voor inplugbare apparatuur moet het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn.

KENNISGEVING

Verklaring van conformiteit

CE Dit product voldoet aan de EU-vereisten met betrekking tot radio-interferentie.

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit vindt u op de website: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Dow nLoad&secondType=doc>.

Informatie over blootstelling aan RF:
Het MPE-niveau (Maximum Permissible Exposure) is berekend op basis van een afstand van d=20 cm

tussen het apparaat en het menselijk lichaam. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Frequentiebanden en vermogens als volgt:

Functie	Banden	Bedrijfsfrequentie	Max. vermogen
Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472 MHz	1998 dBm
		5150-5250 MHz	20.35 dBm
	5GHz	5725-5850 MHz	13.85 dBm
Bluetooth	2.4GHz	2412-2472 MHz	6.68 dBm

De volgende importeur is de verantwoordelijke partij (alleen voor EU-zaken contact opnemen):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Mueller-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en moet worden afgeleverd bij een geschikte inzamelingsfaciliteit voor recycling. Door dit product op de juiste manier te verwijderen en te recyclen, draagt u bij aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, de gezondheid van de mens en het milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

VISÃO GERAL



Modelo: T8024
eufy WiFi Repeater

- ① Botão de SYNC
- ② Altifalante
- ③ LED de estado
- ④ Furo de reinicialização.
- ⑤ Tomada de energia (varia de acordo com a região)


COMO O SISTEMA FUNCIONA

Aumenta a cobertura Wi-Fi

O repetidor WiFi alarga a área de cobertura da sua rede Wi-Fi, uma vez ligado ao seu router sem fios doméstico ou à HomeBase S380, o que ajuda a aumentar a rede para todas as campainhas e câmaras de vídeo eufy.


Funciona com campainha de vídeo

A campainha com vídeo detecta movimento no seu alpendre e permite-lhe atender a porta a qualquer hora e em qualquer lugar. O repetidor WiFi também funciona como um carrilhão digital interior, permitindo que as pessoas da casa ouçam notificações quando alguém toca à campainha.



LIGAR O REPETIDOR WIFI

1. Anexe o conector de energia ao Repetidor WiFi.



2. Conecte o Repetidor WiFi a uma tomada na localização desejada. O indicador LED fica verde sólido quando o Repetidor WiFi está pronto para configuração.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

1. Baixe e instale o aplicativo eufy, em seguida, faça login ou crie uma conta.



2. Siga as instruções no aplicativo para adicionar o videoporteiro e o repetidor WiFi.



SEGURANÇA

- A temperatura adequada para T8024 e acessórios é de 0°C a 40°C.
- A menos que o manual do usuário ou o manual de instruções indique especificamente que é seguro fazê-lo, não use este dispositivo em um ambiente que exceda a temperatura baixa ou alta recomendada.
- A menos que o manual do usuário ou o manual de instruções indique especificamente que é seguro fazê-lo, evite expor o dispositivo à luz solar direta ou a ambientes excessivamente úmidos.
- Para equipamentos de corrente, a tomada de saída deve estar facilmente acessível.

AVISO

Declaração de Conformidade

CE Este produto cumpre as normas de interferências de rádio da Comunidade Europeia.

Por este meio, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Para obter a declaração de conformidade, visite o site: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Informações sobre exposição a RF:

O nível de Exposição Máxima Admissível (MPE - Maximum Permissible Exposure) foi calculado com

base numa distância de $d=20$ cm entre o dispositivo e o corpo humano. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body. As faixas de frequência e a potência são as indicadas abaixo:

Função	Bandas	Frequência de funcionamento	Pot. máx.
Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472 MHz	1998 dBm
		5150-5250 MHz	20.35 dBm
		5725-5850 MHz	13.85 dBm
Bluetooth	2.4GHz	2412-2472 MHz	6.68 dBm

O importador seguinte é a entidade responsável (contacte apenas para questões no âmbito da UE)
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Mu-
chestr. 3, 80807 Munich, Germany



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser entregue numa instalação de recolha apropriada para reciclagem. A eliminação e a reciclagem corretas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e a reciclagem deste produto, contacte o seu município, os serviços de eliminação ou o local de compra do produto.

ل نطاقات التردد والطاقة على النحو التالي:

الوظيفة	النطاقات	تردد التشغيل	حد الطاقة الأقصى
Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472 MHz	1998 dBm
		5150-5250 MHz	20.35 dBm
		5725-5850 MHz	13.85 dBm
Bluetooth	2.4GHz	2412-2472 MHz	6.68 dBm

المستورد التالي هو الطرف المسؤول (جهة الاتصال لشؤون الاتحاد الأوروبي فقط)

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Mu-
chestr. 3, 80807 Munich, Germany

تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه بمواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من المنتج باعتباره من النفايات المنزلية العادية، بل يجب تسليمه إلى المنشأة المناسبة لتجميع النفايات بغرض إعادة التدوير. ويساعد التخلص من المنتج وإعادة تدويره بشكل صحيح على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. ولزيادة من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.



إعداد النظام

1. قم بتحميل وتثبيت تطبيق eufy ، ثم قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.



السلامة

- درجة الحرارة المناسبة لـ T8024 والملحقات هي 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ما لم يتم تحديد أنه آمن للقيام بذلك في دليل المستخدم أو الدليل التعليمي، لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة تتجاوز درجة الحرارة المنخفضة أو العالية الموصى بها.
- ما لم يتم تحديد أنه آمن للقيام بذلك في دليل المستخدم أو دليل التعليمات، تجنب تعريض جهازك لأشعة الشمس المباشرة أو البيئات المبللة بشكل مفرط.
- فيما يتعلق بالأجهزة القابلة للتوصيل بالتيار الكهربائي، يجب أن يكون من السهل الوصول إلى مقبس التيار الكهربائي.

إشعار

إعلان المطابقة

CE يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي في الاتحاد الأوروبي.
تعلن شركة Anker Innovations Limited بموجب هذا المستند أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في التوجيه الأوروبي 2014/53/EU. للحصول على إعلان المطابقة، تفضل زيارة موقع الويب: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية:
تم حساب مستوى الحد الأقصى للتعرض المسموح به (MPE) بناءً على معادلة المسافة $d = 20$ سم بين الجهاز وجسم الإنسان. وللحفاظ على الامتثال لمتطلبات التعرض للترددات اللاسلكية، استخدم المنتج الذي يحافظ على مسافة 20 سم بين الجهاز وجسم الإنسان.


2. اتبع التعليمات الموجودة في التطبيق لإضافة جرس الباب الذكي ومكرر الواي فاي.



كيف يعمل النظام؟

تشغيل مكرر wifi

1. يرجى توصيل موصل الطاقة بمكرر الواي فاي.




2. قم بتوصيل مكرر الواي فاي بمأخذ الحائط في الموقع المرغوب به. يتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر الثابت عندما يكون مكرر الواي فاي جاهزاً للإعداد.

يوسع تغطية الواي فاي


يعمل مكرر الواي فاي على توسيع نطاق تغطية شبكة الواي فاي بمجرد توصيله بجهاز التوجيه اللاسلكي المنزلي أو HomeBase S380، مما يساعد على تعزيز الشبكة لجمع أجراس الباب وكاميرات الفيديو من eufy.

يعمل مع جرس الباب بالفيديو

يكتشف جرس الباب بالفيديو الحركة في الشرفة ويتيح لك الرد على الباب في أي وقت وفي أي مكان. يعمل مكرر الواي فاي أيضاً كجرس رقمي داخلي، مما يسمح للأشخاص في المنزل بسماع الإشعارات عندما يرن شخص ما جرس الباب.



نظرة سريعة



النموذج: T8024
eufy WiFi Repeater

- ① زر المزامنة
- ② السماعة
- ③ مؤشر الحالة
- ④ ثقب إعادة التعيين
- ⑤ مقبس الطاقة (يختلف حسب المنطقة)

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

5150-5250 MHz can be used indoors only.

DE: 5150-5250 MHz dürfen nur in Innenräumen verwendet werden.

ES: 5150-5250 MHz solo se pueden usar en interiores.

FR: 5150-5250 MHz peuvent être utilisés uniquement en intérieur.

IT: 5150-5250 MHz possono essere utilizzati solo all'interno.

NL: 5150-5250 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

PT: 5150-5250 MHz pode ser usado apenas em ambientes internos.

AR: يمكن استخدام التردد 5150-5250 ميجاهرتز داخل الأماكن المغلقة فقط.

Default Open Port: Wi-Fi (2.4GHz)

Port Description:

1. After powering on, a Wi-Fi hotspot is initiated, waiting for devices to connect.
2. Connects to the home router network via standard Wi-Fi (2.4/5GHz) to perform functions such as data upload, remote management, and cloud interaction. The encryption method used is WPA2 or higher.

CUSTOMER SERVICE

Kundenservice | Servicio de atención al
cliente | Service client | Servizio clienti |
Klantenservice | Serviço de Apoio ao Cliente |
خدمة العملاء



12-month limited warranty
12 Monate eingeschränkte Garantie
Garantía limitada de 12 meses
Garantie limitée de 12 mois
Garanzia limitata di 12 mesi
12 maanden beperkte garantie
12 meses de garantia limitada

ضمان محدود لمدة 12 شهراً



(US) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中国) +86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823
(AU) +61 3 8331 4800
(Egypt) +20 8000000826
(UAE) +971 8000320817
(Kuwait) +965 22069086
(Saudi Arabia) +966 8008500030



support@eufy.com

Anker Innovations Limited
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18
Harcourt Road, Hong Kong



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial