



## Auf einen Blick



1	Ein-/Aus-Taste	7	PartyCast-Taste
2	Bluetooth-Taste	8	BassUp 2.0 Taste
3	Lautstärke-Minus-Taste	9	Ladeanschluss Typ C
4	Wiedergabe/Pause-Taste	10	AUX-Eingang
5	Lautstärke plus	11	LED-Licht
6	LightShow-Taste		

## Die Installation des Gurtes




- Befestigen Sie den Riemen an beiden Seiten des Griffs.

## Laden

### Laden Sie Ihren Lautsprecher auf


- Verwenden Sie ein zertifiziertes C-C-Kabel und Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.




	Rot blinkend	Akkustand niedrig
	Rot leuchtend	Wird geladen
	Konstant Weiß	Vollständig aufgeladen

### Externe Geräte aufladen

- Verwenden Sie diesen Lautsprecher als Powerbank, um Ihre tragbaren Geräte oder Zubehörteile aufzuladen.



### Ein-/Ausschalten



	Einmal kurz tippen oder 2 Sekunden gedrückt halten	Ein
	Konstant Weiß	
	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten
	Licht aus	




- Dieser Lautsprecher schaltet sich automatisch nach 20 Minuten ohne Audioeingang aus.
- Sie können auch eine automatische Abschaltzeit in der soundcore-APP einstellen.

## Zur Verwendung Ihres Lautsprechers

### Bluetooth-Modus

Drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen, und wählen Sie dann „**soundcore Boom 2 Pro**“ aus der Bluetooth-Liste, um eine Verbindung herzustellen.



	Drücken	Aktivieren des Bluetooth-Kopplungsmodus
	Blaues Blinken	Bluetooth-Kopplung
	Konstant Blau	Bluetooth verbunden




- Um den Bluetooth-Kopplungsmodus erneut zu aktivieren, drücken Sie einmal die Bluetooth-Taste.
- Dieser Lautsprecher kann Musik nur von jeweils einem Gerät auf einmal wiedergeben. Um von einem anderen angeschlossenen Gerät abzuspielen, pausieren Sie zuerst das aktuell aktive Gerät.
- Jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher einschalten, stellt er automatisch eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Gerät her, sofern dieses innerhalb der Bluetooth-Reichweite verfügbar ist. Falls nicht, drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

### TWS (True Wireless Stereo)-Modus

Zwei identische soundcore-Lautsprecher können miteinander gekoppelt werden, um Stereoklang zu erzeugen. Beide Lautsprecher können denselben Ton abspielen (einer als linker Kanal und der andere als rechter Kanal).

Wenn ein Lautsprecher bereits mit einem Smartphone verbunden ist, drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste an beiden Lautsprechern für 2 Sekunden, um in den TWS-Kopplungsmodus zu wechseln.




	2 Sekunden gedrückt halten	TWS-Kopplungsmodus aktivieren / deaktivieren
	Weißes Blinken	TWS-Kopplung
	Konstantes Blau (Sprecher 1)	TWS verbunden
	Konstantes Weiß (Sprecher 2)	



Drücken Sie die Bluetooth-Taste und halten Sie sie mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den TWS-Modus zu verlassen.

### PartyCast-Modus

Wenn ein Lautsprecher mit einem Smartphone verbunden ist, drücken Sie die PartyCast-Taste an bis zu 100 soundcore-Lautsprechern mit PartyCast-Funktion, um Audio und Licht zu synchronisieren.




	Drücken	Aktivieren / Verlassen des PartyCast-Kopplungsmodus
○	Konstant Weiß	PartyCast-Kopplung
○	Konstant Weiß	PartyCast verbunden



soundcore-Lautsprecher mit PartyCast-Funktion können ebenfalls mit diesem Lautsprecher verbunden werden.

### LightShow



	Drücken Sie einmal oder drücken Sie erneut.	Ein-/Ausschalten des Lichts/Lichteffekte umschalten.
	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten

## Tastensteuerung

	Drücken	Einschalten
	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten
	Drücken	Aktivieren des Bluetooth-Kopplungsmodus
	2 Sekunden gedrückt halten	TWS-Kopplungsmodus aktivieren / deaktivieren
	Drücken	Lautstärke minus / plus
	Drücken	Aktivieren / Verlassen des PartyCast-Kopplungsmodus
	Drücken	Schalte BassUp 2.0 ein / aus.
	Drücken	Wiedergabe/Pause
	Zweimal drücken	Nächster Titel
	Dreimal drücken	Vorheriger Titel
	Drücken Sie einmal oder drücken Sie erneut.	Ein-/Ausschalten des Lichts/Lichteffekte umschalten.
	2 Sekunden gedrückt halten	Ausschalten

## soundcore App

Laden Sie die soundcore App herunter, um von einem noch besseren Produkt-Erlebnis zu profitieren.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



**Produktdaten:** Prüfen Sie die Produktbezeichnung oder die Softwareversion, oder lesen Sie das Benutzerhandbuch.

**Firmware-Aktualisierung:** Sie werden über eine neue Version der Firmware benachrichtigt, wenn Sie den Lautsprecher mit der App verbinden.

**Akkustatus:** Zeigt den verbleibenden Akkustand Ihres Lautsprechers an.

**Lautstärkeregelung:** Passen Sie die Lautstärke über die App an, ohne die Tasten am Lautsprecher zu drücken.

**EQ-Einstellungen:** In der App können Sie aus verschiedenen voreingestellten EQ-Einstellungen wählen, die dazu dienen, das Hörerlebnis für unterschiedliche Musikgenres zu verbessern.

- **soundcore Signatur:** Standard-EQ-Modus optimiert für ausgewogenen Klang.
- **Stimmen:** Stimmen heben sich deutlicher von anderen Umgebungsgeräuschen ab.
- **Höhenanhebung:** Hohe Frequenzen werden verstärkt.
- **Balance:** Keine Verstärkung für Töne mit hohen und tiefen Frequenzen.

**Stellen Sie die automatische Ausschaltzeit ein:** Stellen Sie eine automatische Ausschaltzeit ein. Der Lautsprecher wird nach Ablauf der Zeit automatisch ausgeschaltet.

**Sprachausgabe:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sprachausgabe während des Ein- oder Ausschaltens.

## Zurücksetzen

Um den Lautsprecher zurückzusetzen, drücken und halten Sie die Bluetooth- und Lautstärke-Plus-Taste gleichzeitig für mindestens 4 Sekunden.

## Technische Daten

Ladeeingang	5V==3A, 9V==3A, 15V==2A, 20V==1.5A
Ladeausgang	5V==2A
Akkukapazität	7500mAh/7,3V
Audio-Ausgangsleistung	Bis zu 140W
Lautsprecher-Treiber	Woofer: 4,5 Zoll x 2, 50W Tweeter: 0,75 Zoll x 2, 20W
Frequenzgang	40Hz-20kHz
Ladedauer	3 Stunden (bei 30W Eingang)
Wiedergabezeit (variiert je nach Lautstärkepegel und Musikinhalt)	20 Stunden
Staub- und Wasserdichtigkeit	IP68
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Reichweite	100m