



Esittely



1	Virtapainiketta	7	PartyCast-painike
2	Bluetooth-painike	8	BassUp 2.0 -painike
3	Äänenvoimakkuuden vähennyspainike	9	Type-C-latausportti
4	Toisto/Keskeytyspainike	10	AUX-tulo
5	Äänenvoimakkuuden lisäyspainike	11	LED-valo
6	ValoShow-painike		

Asentaminen hihna




- Kiinnitä hihna kahvan molemmille puolille.

Lataus

Lataa kaiuttimesi


- Käytä sertifioitua C-C-kaapelia ja laturia välttääksesi vahingot.




	Vilkkuva punainen	Alhainen akun varaustaso
	Tasainen Punainen	Lataus
	Vakaa valkoinen	Täysin ladattu

Lataaminen ulkoisia laitteita varten

- Käytä tätä kaiutinta virtapankkina ladataksesi kannettavat laitteesi tai tarvikkeesi.



Virta päälle/pois



	Paina tai pidä painettuna 2 sekuntia	Virta päällä
	Vakaa valkoinen	
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Sammuta virta
	Valo pois päältä	




- Tämä kaiutin sammuu automaattisesti 20 minuutin äänisyötön puuttumisen jälkeen.
- Voit myös asettaa automaattisen virrankatkaisuaajan Soundcore-sovelluksessa.

Kaiuttimen käyttö

Bluetooth-tila

Paina Bluetooth-painiketta siirtyäksesi Bluetooth-pariliitostilaan, valitse sitten **"soundcore Boom 2 Pro"** Bluetooth-luettelosta yhdistääksesi.



	Paina	Siirry Bluetooth-pariliitostilaan
	Vilkkuva sininen	Bluetooth-pariliitos
	Vakaa sininen	Bluetooth yhdistetty




- Siirry takaisin Bluetooth-pariliitostilaan painamalla Bluetooth-painiketta kerran.
- Tämä kaiutin voi toistaa musiikkia vain yhdeltä mobiililaitteelta kerrallaan. Jos haluat toistaa toisella liitetyllä laitteella, keskeytä toisto ensin aktiivisessa laitteessa.
- Kun kytket virran kaiuttimeen, se muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn laitteeseesi, mikäli kyseinen laite on käytettävissä Bluetooth-kantaman alueella. Jos näin ei ole, siirry Bluetooth-pariliitostilaan painamalla Bluetooth-painiketta.

TWS (True Wireless Stereo) -tila

Kaksi identtistä soundcore-kaiutinta voidaan yhdistää toisiinsa stereokaiuttimen muodostamiseksi. Molemmat kaiuttimet voivat toistaa samaa ääntä (yksi vasenta kanavaa ja toinen oikeaa kanavaa).

Yhdistä yksi kaiutin älypuhelimeen ja pidä Bluetooth-painiketta painettuna kahden kaiuttimen kohdalla 2 sekunnin ajan TWS-pariliitostilaan siirtymiseksi.




	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Syötä / Poistu TWS-pariliitostilasta
	Välkkyvä valkoinen	TWS muodostaa laiteparia
	Vakaa sininen (kaiutin 1)	TWS-yhdistetty
	Vakaa valkoinen (kaiutin 2)	



Voit poistua TWS-tilasta painamalla Bluetooth-painiketta vähintään kahden sekunnin ajan.

PartyCast-tila

Yhdistä yksi kaiutin älypuhelimeen ja paina PartyCast-painiketta jopa 100 soundcore-kaiuttimessa, joissa on PartyCast-toiminto, synkronoidaksesi äänen ja valon.




	Paina	Syötä / Poistu PartyCast-pariliitostilasta.
	Vakaa valkoinen	PartyCast-paritus
	Vakaa valkoinen	PartyCast Yhdistetty



soundcore-kaiuttimet, joissa on PartyCast-toiminto, voidaan yhdistää tähän kaiuttimeen.

Valoshowi



	Paina kerran tai paina uudelleen	Päälle valo/Päälle valoeffektit
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Sammuta

Painikeohjaimet

	Paina	Virta päällä
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Sammuta virta
	Paina	Siirry Bluetooth-pariliitostilaan
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Syötä / Poistu TWS-pariliitostilasta
	Paina	Äänenvoimakkuus ylös / alas
	Paina	Syötä / Poistu PartyCast-pariliitostilasta.
	Paina	Kytke BassUp 2.0 päälle / pois
	Paina	Toista/keskeytä
	Paina kahdesti	Seuraava kappale
	Paina kolme kertaa	Edellinen kappale

	Paina kerran tai paina uudelleen	Päälle valo/Päälle valoeffektit
	Paina ja pidä alhaalla 2 sekuntia	Sammuta

soundcore App

Lataa soundcore-sovellus parantaaksesi käyttökokemustasi.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Tuotetiedot: Tarkista tuotteesi nimi ja ohjelmistoversio tai lue käyttöopas.

Laiteohjelmiston päivitys: Saat ilmoituksen, kun laiteohjelmistosta löytyy uusi versio, kun yhdistät kaiuttimen sovellukseen.

Akun tila: Ilmoittaa kaiuttimen jäljellä olevan akkutason.

Äänenvoimakkuuden säätö: Säädä äänenvoimakkuustasoa sovelluksesta painamatta kaiuttimen painikkeita.

EQ-asetukset: Sovelluksessa on useita esiasetettuja EQ-asetuksia, joista voit valita ja optimoida kokemuksesi eri musiikkilajeja kuunnellessasi.

- **soundcore Signature:** Standard EQ -tila optimoitu hyvin tasapainoiseen ääneen.
- **Puheääni:** Puhe kuuluu selkeämmin kuin muut ympäristöään.
- **Diskanttitehoste:** Korkeita taajuuksia tehostetaan.
- **Tasapaino:** Ei tehostusta korkeille eikä matalille taajuuksille.

Aseta automaattinen virrankatkaisuaika: Aseta automaattinen virrankatkaisuaika. Kaiutin sammuu automaattisesti, kun aika on kulunut.

Äänikehote: Mykistä tai palauta äänikehote käynnistettäessä/sammutettaessa.

Nollaaminen

Nollaa kaiutin pitämällä Bluetooth-painiketta ja äänenvoimakkuuden lisäspainiketta painettuina samanaikaisesti vähintään neljän sekunnin ajan.

Tekniset tiedot

Latausliitäntä	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Latauslähtö	5V=2A
Akun kapasiteetti	7500mAh/7,3V
Äänen ulostuloteho	Jopa 140 W
Kaiutinelementti	Woofer: 4,5 tuumaa x 2, 50 W Twiiitaaja: 0,75 tuumaa x 2, 20 W
Taajuusvaste	40 Hz - 20 kHz
Latausaika	3 tuntia (30 W:n syötöllä)
Toisto aika (volyymitasosta ja musiikin sisällöstä riippuen vaihteleva)	20 tuntia
Pölyn- ja vedenkestävyystaso	IP68
Bluetooth-versio	Bluetooth 5.3
Bluetooth-kantama	100 metriä