

PROGRAMĖLĖ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad galėtumėte reguliuoti EQ nustatymus, naudotis žaidimų režimu, pritaikyti lietimą valdiklius, atnaujinti programinę įrangą ir atrasti daugiau funkcijų.

Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, pabandykite iš naujo įdiegti programėlę arba atnaujinti ją į naujausią versiją, esančią jūsų mobiliosios programėlės parduotuvėje.


Atsisiųskite programėlę per <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

APŽVALGA




1. Reguliuojamas ausies kabliukas
2. Jutiklinė sritis
3. Įkrovimo kontaktoriai
4. Garso išvestis
5. LED šviesos juosta
6. USB-C įkrovimo jungtis
7. Įkrovimo dėklo mygtukas

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS



1. Atidarykite įkrovimo dėklą. Ausinės automatiškai įsijungs ir pereis į „Bluetooth“ poravimo režimą.




2. Pasirinkite „**soundcore AeroFit 2**“ savo įrenginio „Bluetooth“ sąraše, kad prisijungtumėte. Poravimo metu LED šviesos juosta ant įkrovimo dėklas pradės mirksėti. Kai susiejimas bus sėkmingas, LED šviesos juosta liks įjungta 1 sekundę prieš išjungimas.

🔔 Prijungus, ausinės automatiškai prisijungs prie jūsų įrenginio kiekvieną kartą, kai atidarysite įkrovimo dėklą, jei tik nepašalinote poravimo istorijos iš savo įrenginio.

DVIGUBI RYŠIAI


Norėdami prijungti savo ausines prie dviejų „Bluetooth“ įrenginių vienu metu, yra du būdai:

1



2

The Second Device




1 metodas: rankiniu būdu susieti su antruoju įrenginiu

Dėvėdami ausines, 3 sekundes palaikykite nuspaudę abiejų ausinių lietimą valdymo zonas, kol išgirsite garsinį signalą, nurodantį poravimo režimą. Tada galite pereiti prie antrojo įrenginio susiejimo.

🔔 Jei jūsų ausinės buvo prijungtos prie dviejų įrenginių, atjunkite bent vieną prieš susiedami su nauju įrenginiu.

2 metodas: naudokite „soundcore“ programėlę




Garso programėlėje bakstelėkite „**Dual Connections**“ pagrindiniame ekrane, tada pasirinkite „**Connect New Device**“.


 Dvigubų jungčių funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus.

RANKINIS SUSIEJIMAS


Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą:



1. Grąžinkite ausines į įkrovimo dėklą.




2. Palikite dėklą atidarytą, tada paspauskite ir laikykite įkrovimo dėklo mygtuką 3 sekundes.




3. Ausinės įjungs poravimo režimą. Tęskite susiejimą su savo įrenginiu.


Dėvėjimas



1. Paimkite ausines ir nustumkite ausų kabliukus iki LV4 padėties, kuri suteikia didžiausią pritaikymą.



2. Pasukite ausų kabliukus išilgai išorinės ausies, kad tinkamai juos padėtumėte.



3. Užsidėję ausines, galite slinkti ausų kabliukus pirmyn ir atgal tarp keturių lygių, kol rasite patogiausias ir saugiausias prigludimas.


Ausinių kabliuko padėties vadovas



Tinkamas
prigludimas



Lygis per mažas




Lygis per didelis



Nestabilus
prigludimas


Kaip valyti



Įkrovimo kontaktai

Po kiekvieno naudojimo nuvalykite ausines minkštu, sausu audiniu ir išvalykite įkrovimo kontaktus vatos tamponėliu, kad išvengtumėte įkrovimo ir išsijungimo problemų, kurias sukelia prakaito kaupimasis.

Garso efektai




Garso programėlėje numatytasis garso efektas yra „soundcore Signature“ – specialus išankstinis nustatymas, rekomenduojamas „soundcore“ komandos. Siūlome 22 EQ išankstinius nustatymus skirtingoms situacijoms, kuriuos galite perjungti pagal savo pageidavimus. Be to, galite sukurti savo garso profilį, reguliuodami aštuonis slankiklius „Custom Equalizer“ puslapyje.


AI automatinis vertimas

Pastaba: Norėdami pasiekti AI vertimą, atsisiųskite „soundcore“ programėlę ir įsitikinkite, kad ji atnaujinta iki 3.8.7 arba naujesnės versijos. Tada prijunkite savo ausines prie programėlės ir atnaujinkite programinę įrangą į naujausią versiją.

Yra du būdai pasiekti **AI vertimą**:




- metodas: **Bakstelėkite Vieno bakstelėjimo vertimą** Mano įrenginių puslapyje.



- metodas: AeroFit 2 puslapyje apačioje bakstelėkite **AI vertimą**.


Vertimas akis į akį



1. Bakstelėkite kalbos skyrių puslapio viršuje, tada pasirinkite **jų kalbą** ir **mano Kalbą**.
2. Bakstelėkite apatinį dešinį mygtuką ir kalbėkite į savo ausines. Vertimas bus atkuriamas jūsų telefonas.
3. Bakstelėkite apatinį kairįjį mygtuką ir kalbėkite į savo telefoną. Vertimas bus atkuriamas per jūsų ausinės.

 Palaiko daugiau nei 100 kalbų ir realaus laiko pokalbių vertimą.

Vertimas realiuoju laiku



Vertimas rodomas realiuoju laiku programėlėje.

1. Bakstelėkite **realaus laiko vertimą**.
2. Bakstelėkite kalbos skyrių puslapio viršuje, tada pasirinkite **jų kalbą** ir **mano Kalbą**.
3. Bakstelėkite mikrofono mygtuką apačioje, kad pradėtumėte įrašymą. Bakstelėkite kairįjį mygtuką, kad pristabdytumėte, ir bakstelėkite Dešinysis mygtukas norint išeiti iš **realaus laiko vertimo**.

💡 Palaiko daugiau nei 100 kalbų.

VALDIKLIAI

Dviejų ausinių naudojimas

 Dukart palieskite dešinįjį ausinės antgalį, kad paleistumėte / pristabdytumėte garsą 	Dukart palieskite kairįjį ausinės antgalį, kad praleistumėte dainas 
 Dukart palieskite, kad atsiliptumėte į skambučius 	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes, kad atmestumėte / baigtumėte skambučius 


Naudojant vieną ausinę

 Dukart palieskite ausinę, kad paleistumėte / pristabdytumėte garsą 
 Dukart palieskite, kad atsiliptumėte į skambučius 

		Naudojant dvigubas ausines	Naudojant vieną ausinę
	Leisti / Pristabdyti garsą	Dukart bakstelėkite (R)	Dvigubas bakstelėjimas
	Leisti ankstesnį takelį	Tinkinkite „soundcore“ programėlėje	/
	Leisti kitą kūrinį	Dukart bakstelėkite (L)	
	Atsiliepti į skambutį	Dvigubas bakstelėjimas (L/R)	Dvigubas bakstelėjimas
	Atmesti skambutį / Baigti skambutį	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes (L/R)	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes
	Padidinti garsumą	Tinkinkite „soundcore“ programėlėje	Tinkinkite „soundcore“ programėlėje
	Sumažinti garsumą		
	Aktyvinti balso asistentą	Tinkinkite „soundcore“ programėlėje	Tinkinkite „soundcore“ programėlėje


Tinkinkite jutiklinius valdiklius „soundcore“ programėlėje

Pastaba: Vartotojo sąsajos vaizdai skirti tik iliustracijai. Faktinis ekrano turinys gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versija.





Pagrindiniame puslapyje palieskite „Valdikliai“, kad suasmenintumėte lietimo valdymo veiksmus kairiajai arba dešiniajai ausinei. Galite reguliuoti veiksmus, tokius kaip garsumo didinimas/mažinimas, dainų perjungimas, garso atkūrimas/pauzavimas ir balso asistento aktyvavimas.

ĮKROVIMAS



1. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.


- Įsitikinkite, kad ausinės ir USB-C įkrovimo lizdas yra visiškai sausi prieš įkrovimą.



2. Prijunkite įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio naudodami pridėtą USB-C įkrovimo laidą. Arba Belaidžiam įkrovimui padėkite įkrovimo dėžutę belaidžio įkroviklio centre.

- Įkrovimo dėklo įkrovimas per kabelį trunka 1,7 valandos, o belaidžiu būdu – 2,6 valandos.

IŠJUNGIMAS




Norėdami išjungti, įdėkite abu ausinukus į įkrovimo dėklą ir uždarykite dėklą.


- 💡 Ausinės automatiškai išsijungs po 30 minučių, jei jos nebus prijungtos. Trukmė gali būti pritaikyta „soundcore“ programėlėje.

ATSTATYTI

Jei ausinės turi problemų susiejant tarpusavyje arba su kitais įrenginiais, jas iš naujo nustatykite.



1. Grąžinkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą.




2. Paspauskite ir laikykite įkrovimo dėklo mygtuką 10 sekundžių, kol LED šviesos juosta tris kartus greitai sužibs balta spalva nurodant sėkmingą atstatymą.

LED ŠVIESOS VADOVAS


Tikrinimas baterijos lygio

Kai atidarote įkrovimo dėklą, LED šviesos juosta parodys likusį dėklo baterijos lygį.




Tikrinama įkrovimo būseną

Kai prijungiate įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio, LED šviesos juosta rodytų įkrovimo būseną:



Programinės įrangos atnaujinimas



Jums bus pranešta, kai bus aptikta nauja programinės įrangos versija, kai ausinės bus prijungtos prie programėlės. Įsitikinkite, kad ausinės yra įkrovimo dėkle ir dėklas lieka atidarytas, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Venkite naudoti ausines atnaujinant.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5V $\pm$ 1.2A
Išvestis	5V $\pm$ 0,42A (0,21A vienam prievadui)
Baterijos talpa	750mAh
Įkrovimo laikas	Ausinės: per 1 valandą Įkrovimo dėklas: Laidinio įkrovimo laikas: 1,7 valandos, kad visiškai įkrautumėte įkrovimo dėklą, 2,2 valandos, kad visiškai įkrautumėte įkrovimo dėklą ir ausines. Belaidis įkrovimo laikas: 2,6 valandos, kad visiškai įkrautumėte įkrovimo dėklą ir ausines.
Vairuotojo blokas	20*11,5 mm
Dažnių diapazonas	20~20 kHz (20~40 kHz, kai įjungtas LDAC)
Varža	16Ω
Atsparumo vandeniui klasė (ausinės)	IP55
„Bluetooth“ versija	5.4

Klientų aptarnavimas



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tik Viduriniams Rytams ir Afrikai)

support@anker.com (Japonija)

+1 (800) 988 7973 (JAV/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (JK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japonija)

+86 400 0550 036 (Kinija)

+82 1666-8470 (Korėja)

+971 8000320817 (JAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveitas)

+20 8000000826 (Egiptas)

+61 3 8331 4800 (Australija)

+90 (850) 460 14 14 (Turkija)

+8 (800) 511-86-23 (Rusija)

000-8000-504-414 (Indija)

