

## Lietotne



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai pielāgotu EQ iestatījumus, izmantotu Spēļu režīmu, pielāgotu pieskārienu vadību, atjauninātu programmatūru un izpētītu citas funkcijas.

Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, mēģiniet pārinstalēt lietotni vai atjaunināt to uz jaunāko versiju, kas pieejama jūsu mobilās lietotnes veikalā.


Lejupielādējiet lietotni, izmantojot <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## Pārskats




1. Regulējams ausu āķis
2. Skārienzona
3. Uzlādes kontaktori
4. Skaņas izeja
5. LED gaismas lente
6. USB-C uzlādes ports
7. Uzlādes futrāļa poga

## IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA



1. Atveriet uzlādes futrāli. Austiņas automātiski ieslēgsies un pāries Bluetooth savienojuma režīmā.




2. Izvēlieties "**soundcore AeroFit 2**" savas ierīces Bluetooth sarakstā, lai izveidotu savienojumu. Savienošanas laikā LED gaismas josla uz uzlādes futrālis sāks mirgot. Kad savienošana pāri būs veiksmīga, LED gaismas lente iedegsies uz 1 sekundi, pirms Izslēgšana.

⚠ Kad austiņas ir pievienotas, tās automātiski atkārtoti izveidos savienojumu ar jūsu ierīci katru reizi, kad atvērsiet uzlādes futrāli, ja vien neesat izdzēsis savienošanas vēsturi no savas ierīces.

## DUĀLIE SAVIENOJUMI


Lai savienotu savas austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm vienlaicīgi, ir divas metodes:

1



2

The Second Device




### 1. metode: Manuāli savienot pāri ar otro ierīci

Lietojot austiņas, nospiediet un turiet pieskāriena vadības zonas uz abām austiņām 3 sekundes, līdz dzirdat skaņas signālu, kas norāda uz savienošanas režīmu. Pēc tam varat turpināt savienošanu pāri ar otro ierīci.

⚠ Ja jūsu austiņas ir savienotas ar divām ierīcēm, atvienojiet vismaz vienu, pirms savienojat tās ar jaunu ierīci.

### 2. metode: Izmantojiet soundcore lietotni




soundcore lietotnē pieskarieties **Dual Connections** galvenajā interfeisā, pēc tam turpiniet ar **Savienot jaunu ierīci**.


 Dubulto savienojumu funkcija pēc noklusējuma ir ieslēgta.

## MANUĀLA SAVIENOŠANA


Lai manuāli aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu:



1. Atgrieziet austiņas uzlādes futrālī.




2. Atstājiēt futrāli atvērtu, pēc tam nospiediet un turiet uzlādes futrāļa pogu 3 sekundes.




3. Austiņas pāries savienošanas režīmā. Turpiniet savienošanu pārī ar savu ierīci.



## VALKĀŠANA



1. Paņemiet austiņas un pabīdiēt austiņu āķus līdz LV4 pozīcijai, kas nodrošina vislielāko piemērotību.



2. Pagrieziet ausu āķus gar ārējo ausi, lai nodrošinātu pareizu novietojumu.



3. Pēc austiņu uzlikšanas jūs varat bīdīt austiņu āķus uz priekšu un atpakaļ starp četriem līmeņiem, līdz atrodat Visērtākā un drošākā piegulšana.

### Ausu āķa pozīcijas ceļvedis




Pareiza  
piegulēšana



Līmenis ir  
pārāk mazs




Līmenis ir  
pārāk liels



Nestabila  
piegulēšana


### Kā tīrīt



Uzlādes kontakti

Pēc katras lietošanas noslaukiet austiņas ar mīkstu, sausu drānu un notīriet uzlādes kontaktus ar vates kociņu, lai novērstu uzlādes un izslēgšanas problēmas, ko izraisa sviedru uzkrāšanās.

## Skaņas efekti




soundcore lietotnē noklusējuma skaņas efekts ir "soundcore Signature", īpašs iestatījums, ko iesaka soundcore komanda. Mēs piedāvājam 22 EQ iestatījumus dažādiem scenārijiem, kurus varat pārslēgt atbilstoši savām vēlmēm. Turklāt jūs varat izveidot savu skaņas profilu, pielāgojot astoņus slīdņus lapā "Pielāgotais ekvalaizers".


## AI TULKOŠANA

Piezīme: Lai piekļūtu AI tulkošanai, lūdzu, lejupielādējiet soundcore lietotni un pārlicinieties, ka tā ir atjaunināta uz versiju 3.8.7 vai jaunāku. Pēc tam pievienojiet savas austiņas lietotnei un atjauniniet programmaparatūru uz jaunāko versiju.

Ir divi veidi, kā piekļūt **AI tulkošanai**:




- Metode 1: **Pieskarieties Viena pieskāriena tulkošanai** lapā Manas ierīces.



- Metode 2: AeroFit 2 lapā pieskarieties **AI tulkošanai** apakšā.


## Tulkošana klātienē



1. Pieskarieties valodas sadaļai lapas augšdaļā, pēc tam izvēlieties **Viņu valodu** un **Manu Valoda**.
2. Pieskarieties apakšējai labajai pogai un runājiēt savās ausiņās. Tulkojums tiks atskaņots jūsu tālrunis.
3. Pieskarieties apakšējai kreisajai pogai un runājiēt savā telefonā. Tulkojums tiks atskaņots caur jūsu ausiņās.

💡 Atbalsta vairāk nekā 100 valodas un reāllaika sarunu tulkošanu.

## Reāllaika tulkošana



Tulkojums tiek parādīts reāllaikā lietotnē.

1. Pieskarieties **reāllaika tulkošanai**.
2. Pieskarieties valodas sadaļai lapas augšdaļā, pēc tam izvēlieties **Viņu valodu** un **Manu Valodu**.
3. Pieskarieties mikrofonam pogai zemāk, lai sāktu ierakstīšanu. Pieskarieties kreisajai pogai, lai apturētu, un pieskarieties labais taustiņš, lai izietu no **reāllaika tulkojuma**.

💡 Atbalsta vairāk nekā 100 valodas.

## Vadība

### Divu austiņu lietošana

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Divreiz pieskarieties labajai austiņai, lai atskaņotu/pauzētu audio<br> | <br>Divreiz pieskarieties kreisajai austiņai, lai izlaistu dziesmas<br>     |
| <br>Veiciet dubultskārienu, lai atbildētu uz zvaniem<br>                    | <br>Pieskarieties un turiet 2 sekundes, lai noraidītu/pārtrauktu zvanus<br> |


### Izmantojot vienu austiņu

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Divreiz pieskarieties austiņai, lai atskaņotu/pauzētu audio<br> |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>Veiciet dubultskārienu, lai atbildētu uz zvaniem<br>             | <br>Pieskarieties un turiet 2 sekundes, lai noraidītu/pārtrauktu zvanus<br> |

|    |                              | Izmantojot divas austiņas                | Izmantojot vienu austiņu        |
|----|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 🎵  | Atskaņot / Pauzēt audio      | Dubultpieskāriens (R)                    | Dubultpieskāriens               |
|    | Atskaņot iepriekšējo celiņu  | Pielāgojiet lietotni soundcore           | /                               |
|    | Atskaņot nākamo ierakstu     | Dubultpieskāriens (L)                    |                                 |
| 📞  | Atbildēt uz zvanu            | Divreiz pieskarieties (L/R)              | Dubultpieskāriens               |
|    | Noraidīt zvanu / Beigt zvanu | Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R) | Nospiediet un turiet 2 sekundes |
| 🔊+ | Palielināt skaļumu           | Pielāgojiet lietotni soundcore           | Pielāgojiet lietotni soundcore  |
| 🔊- | Samazināt skaļumu            |                                          |                                 |
| 🎤  | Aktivizējiet balss asistentu | Pielāgojiet lietotni soundcore           | Pielāgojiet lietotni soundcore  |


## Pielāgojiet pieskārienu vadību lietotnē soundcore

Piezīme: Lietotāja saskarnes attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem. Faktiskais displeja saturs var atšķirties atkarībā no programmatūras versija.





Pieskarieties **vadībām** sāukmlapā, lai personalizētu pieskārienu vadības darbības kreisajai vai labajai austiņai. **Jūs varat pielāgot darbības, piemēram, palielināt/samazināt skaļumu, pārslēgt dziesmas, atskaņot/pauzēt audio un aktivizēt balss asistentu.**

## Uzlāde



1. Novietojiet ausiņas uzlādes futrālī un aizveriet to.

- Pārliecinieties, ka ausiņas un USB-C uzlādes ports ir pilnībā sausi pirms uzlādes.




2. Pievienojiet uzlādes futrālī strāvas avotam, izmantojot komplektā iekļauto USB-C uzlādes kabeli.

Alternatīvi, Bezvadu uzlādei novietojiet uzlādes kastīti bezvadu lādētāja centrā.

- Uzlādes korpusa uzlāde ar kabeli aizņem 1,7 stundas, bet ar bezvadu uzlādi - 2,6 stundas.

## IZSLĒGŠANA




Lai izslēgtu, ievietojiet abas ausiņas uzlādes futrālī un aizveriet futrāli.


- 💡 Ausiņas automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm, ja tās nebūs savienotas. Ilgums var būt pielāgots lietotnē soundcore.

## ATIETSTATĪT

Atiestatiet austiņas, ja tām ir problēmas savstarpējā savienošanā vai savienošanā ar citām ierīcēm.



1. Ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī un atstājiet futrāli atvērtu.




2. Nospiediet un turiet uzlādes futrāļa pogu 10 sekundes, līdz LED gaismas josla trīs reizes ātri mirgo baltā krāsā norādot veiksmīgu atiestatīšanu.

## LED GAISMAS VADLĪNIJAS


### Pārbaude akumulatora līmenim

Atverot uzlādes futrāli, LED gaismas josla norādīs futrāļa atlikušā akumulatora līmeni.




## Pārbaude uzlādes statusa

Kad pievienojat uzlādes futrāli strāvas avotam, LED gaismas josla parādīs uzlādes statusu:



## Programmatūras atjaunināšana



Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jauna programmaparatūras versija, kad austiņas būs pievienotas lietotnei. Pārliecinieties, ka austiņas atrodas uzlādes futrālī un futrālis paliek atvērts, līdz programmatūras atjaunināšana ir pabeigta. Izvairieties no austiņu lietošanas atjauninājuma laikā.

## Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ievade                          | 5V $\equiv$ 1.2A                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Izeja                           | 5V $\equiv$ 0.42A (0.21A uz vienu portu)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Akumulatora ietilpība           | 750mAh                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uzlādes laiks                   | Austiņas: 1 stundas laikā<br>Uzlādes futrālis:<br>Vadu uzlādes laiks: 1,7 stundas, lai pilnībā uzlādētu uzlādes futrāli, 2,2 stundas, lai pilnībā uzlādētu uzlādes futrāli un austiņas.<br>Bezvadu uzlādes laiks: 2,6 stundas, lai pilnībā uzlādētu uzlādes kārbu un austiņas. |
| Vadītāja bloks                  | 20*11.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frekvences reakcija             | 20~20kHz (20~40kHz, kad LDAC ir aktivizēts)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pretestība                      | 16Ω                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ūdensizturības klase (austiņas) | IP55                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bluetooth versija               | 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Klientu apkalpošana



service@soundcore.com  
support.mea@soundcore.com (Tikai Tuvajiem Austrumiem un Āfrikai)  
support@anker.com (Japāna)

+1 (800) 988 7973 (ASV/Kanāda)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japāna)

+86 400 0550 036 (Ķīna)

+82 1666-8470 (Koreja)

+971 8000320817 (AAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveita)

+20 8000000826 (Ēģipte)

+61 3 8331 4800 (Austrālija)

+90 (850) 460 14 14 (Turcija)

+8 (800) 511-86-23 (Krievija)

000-8000-504-414 (Indija)

