

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Shkarkoni aplikacionin soundcore për të rregulluar cilësimet EQ, për të përjetuar Modalitetin e Lojërave, për të personalizuar kontrollet me prekje, për të përditësuar firmware-in dhe për të eksploruar më shumë veçori.

Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, provoni të ri-instaloni aplikacionin ose ta përditësoni atë në versionin më të fundit të disponueshëm në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.


Shkarkoni aplikacionin nëpërmjet <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PËRMBLEDHJE




1. Kllapa e rregullueshme për vesh.
2. Zona e Prekjes
3. Kontaktorët e Karikimit
4. Dalje Tingulli
5. Shirit Dritash LED
6. Porta e Karikimit USB-C
7. Butoni i Kutisë së Karikimit

NDEZJA DHE ÇIFTIMI



1. Hapni kutinë e karikimit. Shtojcat e veshit do të ndizen automatikisht dhe do të hyjnë në modalitetin e çiftimit Bluetooth.




2. Zgjidhni "**soundcore AeroFit 2**" në listën Bluetooth të pajisjes tuaj për t'u lidhur. Gjatë çiftimit, shiriti i dritës LED në kutia e karikimit do të fillojë të pulsojë. Pasi çiftimi të jetë i suksesshëm, shiriti i dritës LED do të qëndrojë i ndezur për 1 sekondë para se fikja.

🔔 Pasi të lidhen, kufjet do të lidhen automatikisht me pajisjen tuaj çdo herë që hapni kutinë e karikimit, për aq kohë sa nuk e keni fshirë historinë e çiftimit nga pajisja juaj.

LIDHJE TË DYFISHTA


Për të lidhur kufjet tuaja me dy pajisje Bluetooth në të njëjtën kohë, ka dy metoda:

1



2

The Second Device




Metoda 1: Çiftëzimi Manual me Pajisjen e Dytë

Ndërsa mbani kufjet, shtypni dhe mbani të shtypur zonat e kontrollit me prekje në të dyja kufjet për 3 sekonda derisa të dëgjoni një sinjal zanor për modalitetin e çiftimit. Më pas mund të vazhdoni me çiftimin me pajisjen e dytë.

🔔 Nëse kufjet tuaja janë lidhur me dy pajisje, hiqni të paktën njërën prej tyre para se të çiftëzoni me një pajisje të re.

Metoda 2: Përdorni aplikacionin soundcore




Në aplikacionin soundcore, prekni **Lidhjet e Dyfishta** në ndërfaqen kryesore, pastaj vazhdoni te **Lidhni Pajisje të Re**.


 Funkcioni i Lidhjeve të Dyfishta është i aktivizuar si parazgjedhje.

ÇIFTIM MANUAL


Për të hyrë manualisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth:



1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit.




2. Lëreni kutinë hapur, pastaj shtypni dhe mbani shtypur butonin e kutisë së karikimit për 3 sekonda.




3. Kufjet do të hyjnë në modalitetin e çiftimit. Vazhdoni të çiftëzoheni me pajisjen tuaj.



VESHJA



1. Merr kufjet dhe lëviz kllapat e veshit deri në pozicionin LV4, i cili ofron përshtatjen më të madhe.



2. Rrotulloni kllapat e veshit përgjatë veshit tuaj të jashtëm për pozicionim të duhur.




3. Pasi të vendosni kufjet, mund të lëvizni kllapat e veshit përpara dhe prapa midis katër niveleve derisa të gjeni atë që ju përshtatet përshtatja më e rehatshme dhe më e sigurt.


Udhëzues për Pozicionimin e Kllapës së Veshit




Përshtatje e duhur



Niveli shumë i vogël




Niveli është shumë i madh



Përshtatje e paqëndrueshme


Si të Pastroni



Kontaktet e karikimit

Pas çdo përdorimi, fshijini kufjet me një leckë të butë dhe të thatë dhe pastroni kontaktet e karikimit me një shkop pambuku për të parandaluar problemet e karikimit dhe fikjes së shkaktuara nga grumbullimi i djersës.

EFEKTET E ZËRIT




Në aplikacionin soundcore, efekti i zërit i paracaktuar është "soundcore Signature", një paravendosje e veçantë e rekomanduar nga ekipi soundcore. Ne ofrojmë 22 paracaktime EQ për skenarë të ndryshëm, të cilat mund t'i ndërroni bazuar në preferencat tuaja.

Përveç kësaj, ju mund të krijoni profilin tuaj të zërit duke rregulluar tetë rrëshqitës në faqen "Barazuesi i Personalizuar".


PËRKTHIMI ME INTELIGJENCË ARTIFICIALE

Shënim: Për të aksesuar Përkthimin AI, ju lutemi shkarkoni aplikacionin soundcore dhe sigurohuni që është përditësuar në versionin 3.8.7 ose më të ri. Pastaj, lidhni kufjet tuaja me aplikacionin dhe përditësoni firmware-in në versionin më të fundit.

Ekzistojnë dy mënyra për të aksesuar **Përkthimin AI**:




- Metoda 1: **Prekni Përkthimin me Një Prekje** në faqen Pajisjet e Mia.



- Metoda 2: Në faqen AeroFit 2, trokitni mbi **Përkthim AI** në fund.


Përkthim Ballë për Ballë



1. Prekni seksionin e gjuhës në krye të faqes, pastaj zgjidhni **Gjuhën e Tyre** dhe **Timen Gjuha**.
2. Shtypni butonin në këndin e poshtëm-djathtas dhe flisni në kufjet tuaja. Përkthimi do të luhet përmes telefoni juaj.
3. Prekni butonin në këndin e poshtëm të majtë dhe flisni në telefonin tuaj. Përkthimi do të luhet përmes jush kufje.

 Mbështet mbi 100 gjuhë dhe përkthim të bisedave në kohë reale.

Përkthim në Kohë Reale



Përkthimi shfaqet në kohë reale në aplikacion.

- 1. Prekni **Përkthimin në Kohë Reale**.
- 2. Prekni seksionin e gjuhës në krye të faqes, pastaj zgjidhni **Gjuhën e Tyre** dhe **Timen Gjuha**.
- 3. Prekni butonin e mikrofinit më poshtë për të filluar regjistrimin. Prekni butonin e majtë për të ndaluar, dhe prekni butoni i djathtë për të dalë nga **Përkthimi në Kohë Reale**.

Mbështet mbi 100 gjuhë.

KONTROLLAT

Përdorimi i kufjeve të dyfishta

Trokit dy herë kufjen e djathtë për të luajtur/pauzuar audion

Trokit dy herë kufjen e majtë për të anashkaluar këngët

Trokit dy herë për t'iu përgjigjur thirrjeve

Trokit dhe mbaje shtypur për 2 sekonda për të refuzuar/mbaruar thirrjet

Përdorimi i një kufjeje të vetme

Trokit dy herë kufjet për të luajtur/pauzuar audion


Trokit dy herë për t'iu përgjigjur thirrjeve

Trokit dhe mbaje shtypur për 2 sekonda për të refuzuar/mbaruar thirrjet

		Përdorimi i Kufjeve të Dyfishta	Përdorimi i një kufjeje të vetme
	Luaj / Ndalo Audion	Dy trokitje (R)	Dy trokitje
	Luaj këngën e mëparshme	Personalizoni në aplikacionin soundcore	/
	Luaj Këngën Tjetër	Dy trokitje (L)	
	Përgjigju një Telefonate	Dy trokitje (L/R)	Dy trokitje
	Refuzo një Thirrje / Përfundo një Thirrje	Prekni dhe mbani për 2 sekonda (L/R)	Prekni dhe mbani për 2 sekonda
	Rrit volumin	Personalizoni në aplikacionin soundcore	Personalizoni në aplikacionin soundcore
	Ule Volumin		
	Aktivizo Asistentin e Zërit	Personalizoni në aplikacionin soundcore	Personalizoni në aplikacionin soundcore


Personalizoni Kontrollin me Prekje në aplikacionin soundcore

Shënim: Imazhet e ndërfaqes janë vetëm për qëllime ilustruese. Përmbajtja aktuale e ekranit mund të ndryshojë në bazë të softuerit version.





Prekni **Kontrollin** në faqen kryesore për të personalizuar veprimet e kontrollit me prekje për kufjen e majtë ose të djathtë. **Mund të rregulloni veprime si rritja/ulja e volumit, ndërrimi i këngëve, luajtja/ndalimi i audios dhe aktivizimi i asistentit zanor.**

KARIKIM




1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë.
 - Sigurohuni që kufjet dhe porta e karikimit USB-C të jenë plotësisht të thata para se t'i karikoni.



2. Lidhni kutinë e karikimit me një burim energjie duke përdorur kabllon e karikimit USB-C të siguar. Përndryshe, Për karikim pa tel, vendosni kutinë e karikimit në qendër të karikuesit tuaj pa tel.
 - Rimbushja e kutisë së karikimit zgjat 1.7 orë përmes kabllit dhe 2.6 orë përmes karikimit pa tel.

FIKJE




Për të fikur, vendosni të dyja kufjet në kutinë e karikimit dhe mbyllni kutinë.


 Sluçet do të fiken automatikisht pas 30 minutash nëse nuk janë të lidhura. Kohëzgjatja mund të jetë përshtatur në aplikacionin soundcore.

RIVENDOS

Rivendosni kufjet nëse kanë probleme me çiftimin me njëra-tjetrën ose me pajisje të tjera.



1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur.




2. Mbani shtypur butonin e kutisë së karikimit për 10 sekonda derisa shiriti i dritës LED të pulsojë shpejt tre herë me ngjyrë të bardhë duke treguar një rivendosje të suksesshme.

Udhëzuesi i Dritës LED


Kontrollimi i nivelit të baterisë

Kur hapni kutinë e karikimit, shiriti LED do të tregojë nivelin e mbetur të baterisë së kutisë.




Kontrollimi i Statusit të Karikimit

Kur lidhni kutinë e karikimit me një burim energjie, shiriti i dritës LED do të shfaqë statusin e karikimit:



PËRDITËSIMI I FIRMUERIT



Do të njoftoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur kufjet të jenë të lidhura me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të jenë në kutinë e karikimit dhe kutia të qëndrojë e hapur derisa përditësimi i firmware-it të përfundojë. Shmangni përdorimin e kufjeve gjatë përditësimit.

SPECIFIKIME

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V $\overline{\text{---}}$ 1.2A
Dalje	5V $\overline{\text{---}}$ 0.42A (0.21A për port)
Kapaciteti i baterisë	750mAh
Koha e karikimit	Kufje: brenda 1 ore Kutia e karikimit: Koha e karikimit me kabllo: 1.7 orë për të karikuar plotësisht kutinë e karikimit, 2.2 orë për të karikuar plotësisht kutinë e karikimit dhe kufjet. Koha e karikimit pa tel: 2.6 orë për të karikuar plotësisht kutinë e karikimit dhe kufjet.
Njësia e drejtuesit	20*11.5mm
Përgjigjja e frekuencës	20~20kHz (20~40kHz kur LDAC është i aktivizuar)
Impedanca	16Ω
Vlerësimi i papërshkueshmërisë nga uji (kufje)	IP55
Versioni Bluetooth	5.4

Shërbimi për Klientin



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Vetëm për Lindjen e Mesme dhe Afrikë)

support@anker.com (Japoni)

+1 (800) 988 7973 (SHBA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japoni)

+86 400 0550 036 (Kinë)

+82 1666-8470 (Kore)

+971 8000320817 (EBA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuvajti)

+20 8000000826 (Egjypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Turqia)

+8 (800) 511-86-23 (Rusi)

000-8000-504-414 (India)

