

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste maksimalno iskoristili svoje slušalice uz 3D surround zvuk, načine ambijentalnog zvuka, HearID zvuk, način rada za igre, ažuriranja firmvera i još mnogo toga.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovo instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u mobilnoj trgovini aplikacija.


NOŠENJE



Odaberite vrhove za uši koji najbolje odgovaraju vašim ušima i izvršite test prilagodbe u aplikaciji soundcore kako biste osigurali najbolje performanse ANC-a.

* Prašina, ušni vosak ili drugi ostaci mogu se nakupiti u slušalicama. Da biste održali optimalan kvalitet zvuka, redovno čistite svoje slušalice pomoću pamučnog štapića blago navlaženog alkoholom za čišćenje, kako biste nježno obrisali metalnu mrežicu ispod gumenih nastavaka za uši. Na kraju, provjerite da li se alkohol na metalnom mrežastom filteru potpuno osušio.


PUNJENJE



1. Skinite izolacijsku naljepnicu sa slušalica prije prve upotrebe.
2. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.


- Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.
3. Povežite kućište za punjenje s napajanjem koristeći certificirani USB-C kabel za punjenje. Alternativno, postavite kućište za punjenje u centar vašeg bežičnog punjača za bežično punjenje.
- Potpuno napunite obje slušalice i kutiju za punjenje prije prve upotrebe.

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE



Otvorite kutiju za punjenje, slušalice će se automatski uključiti i ući u Bluetooth način uparivanja. Odaberite „soundcore Liberty 4 NC“ s Bluetooth liste vašeg uređaja prilikom prvog povezivanja.


DVOJNE VEZE



Postoje dva načina za povezivanje slušalica s dva Bluetooth uređaja istovremeno.


Opcija A: Da biste uparili sa drugim uređajem, stavite slušalice, zatim pritisnite i držite dodirnu ploču na obje slušalice istovremeno 3 sekunde.

DVOJNE VEZE




Opcija B: U aplikaciji soundcore idite na postavke i odaberite **Dual Connections > Poveži novi uređaj**.

RUČNO UPARIVANJE



Da biste ručno uključili Bluetooth način uparivanja, stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenom. Pritisnite i držite dugme na kutiji za punjenje pritisnuto 3 sekunde dok LED indikatori ne počnu brzo treperiti bijelom bojom.


KONTROLE



* Kontrole možete prilagoditi i u aplikaciji soundcore.

		TWS način	Mono način
	Reprodukuj / Pauziraj	Dodirnite jednom (L/R)	Dodirnite jednom
	Sljedeća pjesma	Dodirnite dvaput (R)	Dodirnite dva puta
	Prethodna pjesma	Dodirnite dvaput (L)	/
	Odgovorite na poziv	Dodirnite dvaput (L/R)	Dodirnite dva puta
	Završite/Odbijte poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde
	Prebacite režime ambijentalnog zvuka (ANC/Transparentnost)	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde


Ambijentalni zvuk



U aplikaciji soundcore možete odabrati poništavanje buke, normalni način ili način transparentnosti.

- **Adaptivni ANC:** Optimizirajte poništavanje buke prilagođavanjem vašim ušima i okruženju.
- **Transparentnost:** Budite svjesni svoje okoline dok slušate muziku.


LDAC



- Koristite uređaje s Androidom 8.0 ili novijim za doživljaj zvuka u LDAC kvaliteti.
- LDAC pruža zvuk višeg kvaliteta, povećava potrošnju energije i smanjuje vrijeme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.


1. Idite na postavke u aplikaciji soundcore.
2. Kliknite na "**Sound Mode**".
3. Odaberite "**Preferirani kvalitet zvuka**" da biste prešli na LDAC kodek.
4. Bit ćete obaviješteni da slušalice ne podržavaju LDAC kada su povezane s dva uređaja. Odaberite "**Uključi**" za nastavak.
5. Potrebno je oko 10 sekundi za promjenu audio kodeka. Možda će vam biti zatraženo da ažurirate firmware slušalica ako je dostupan.

DETEKCIJA NOŠENJA




Reprodukcija će se automatski pauzirati kada se slušalica ukloni i nastaviti će se ponovo kada je stavite. Nosite bilo koju slušalicu kako biste automatski odgovorili na dolazni poziv.

ISKLJUČIVANJE




Da biste isključili slušalice, vratite ih u kutiju za punjenje i zatvorite je. Slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane. Trajanje se može postaviti u aplikaciji soundcore.

RESET




Resetujte slušalice ako imaju problema s povezivanjem međusobno ili s drugim uređajima. Prvo izbrišite historiju uparivanja sa vašeg Bluetooth uređaja. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenom. Pritisnite i držite dugme na kutiji za punjenje 10 sekundi dok LED indikatori ne zatrepere bijelo tri puta brzo.


LED LIGHT GUIDE



LED	Opis	Nivo baterije tokom punjenja
	Kratko svjetlo treperi crveno	< 20%
	Kratko svjetlo disanje bijelo	20% - 60%
	Dugo svjetlo disanje bijelo	60% - 99%
	Dugo svjetlo stabilno bijelo tokom 5 minuta	100%




LED	Opis	Nivo baterije
	Kratko svjetlo, stabilno crveno 5 sekundi, a zatim se isključuje.	< 20%
	Kratko svjetlo, stabilno bijelo 5 sekundi, a zatim se gasi.	20% - 60%
	Dugo bijelo svjetlo svijetli neprekidno 5 sekundi, a zatim se gasi.	60% - 100%



LED	Opis	Status
	Treperi bijelo tri puta	Resetovanje završeno
	Treperi bijelo	Uparivanje
	Stalno bijelo svjetlo 1 sekundu, ugašeno 1 sekundu, a zatim polako treperi bijelo.	Povezano

Ažuriranje firmvera



Specifikacije

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	5V $\overline{\text{---}}$ 0.8
Nazivna izlazna snaga	5mW
Kapacitet baterije	53mAh x 2 (slušalice); 800mAh (kutija za punjenje)
Vrijeme punjenja	Do 3 sata
Vrijeme za igru (bez uključenog ANC-a)	Do 10 sati (ukupno 50 sati) s kutijom za punjenje
Vrijeme za igru (s uključenim ANC-om)	Do 8 sati (ukupno 40 sati) s kutijom za punjenje
Jedinica upravljača	11 mm dinamički drajver
Frekvencijski odziv	20Hz - 40kHz
Impedansa	10 Ω
Vodootporna ocjena (slušalice)	IPX4
Bluetooth verzija	Bluetooth 5.3
Bluetooth doomet	10 m / 33 ft

Korisnička služba



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski Istok i Afriku)
support@anker.com (Japan)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japan)
+86 400 0550 036 (Kina)
+82 02-1661-9246 (Koreja)
+971 529750842 (Bliski Istok i Afrika)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvajt)
+20 8000000826 (Egipat)
+61 3 8331 4800 (Australija)
+90 (850) 460 14 14 (Turska)
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)
+91 18003138831 (Indija)

