

RAKENDUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Laadige alla soundcore'i rakendus, et kasutada oma kõrvaklappe maksimaalselt, nautides 3D ruumilist heli, ümbritseva heli režiime, HearID heli, mängurežiimi, püsivara värskendusi ja palju muud. Kui teie kõrvaklapid ei saa ühendust soundcore'i rakendusega, installige rakendus uuesti või värskendage see oma mobiilirakenduste poes uusimale versioonile.


KANDMINE



Valige kõrvaotsikud, mis sobivad teie kõrvadele kõige paremini, ja tehke soundcore'i rakenduses sobivustest, et tagada parim ANC jõudlus.

* Tolm, kõrvavaik või muud jäägid võivad koguneda kõrvaotstesse. Heli kvaliteedi säilitamiseks puhastage regulaarselt oma kõrvaklappe, kasutades kergelt alkoholiga niisutatud vatitampooni, et õrnalt pühkida kummist otsikute all olevat metallvõrku. Lõpuks veenduge, et metallvõrgufiltril olev alkohol on täielikult kuivanud.


LAADIMINE



1. Eemaldage enne esmakordset kasutamist kõrvaklappidelt isolatsioonikleebis.
2. Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja sulgege see.
 - Kuivata kõrvaklapid ja USB-C laadimisport täielikult enne laadimist.


3. Ühendage laadimiskorpus toiteallikaga, kasutades sertifitseeritud USB-C laadimiskaablit. Teise võimalusena asetage laadimiskarp juhtmevaba laadimise jaoks juhtmevaba laadija keskele.
- Laadige enne esmakordset kasutamist täielikult nii kõrvaklapid kui ka laadimiskarp.

SISSE LÜLITAMINE JA PAARITAMINE




Avage laadimiskarp, kõrvaklapid lülituvad automaatselt sisse ja sisenevad Bluetoothi sidumisrežiimi. Valige oma seadme Bluetoothi-loendist „soundcore Liberty 4 NC“, kui ühendate esimest korda.

Kahepoolne ühendus




Kõrvaklappide samaaegseks ühendamiseks kahe Bluetooth-seadmega on kaks võimalust. Valik A: Teise seadmega sidumiseks pange kõrvaklapid kõrva ja vajutage ning hoidke mõlema kõrvaklapi puutepaneeli samaaegselt 3 sekundit all.

Kahepoolne ühendus




Valik B: Ava rakenduses soundcore seaded ja vali **Dual Connections > Ühenda uus seade**.

KÄSITSI SIDUMINE



Bluetoothi sidumisrežiimi käsitsi sisenemiseks asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja jätke karp lahti. Vajutage ja hoidke laadimiskorpuse nuppu all 3 sekundit, kuni LED-indikaatorid vilguvad kiiresti valgena.


JUHTIMINE



* Saate kohandada juhtnuppe ka soundcore'i rakenduses.

		TWS-režiim	Mono režiim
🎵	Esita / Peata	Koputa üks kord (L/P)	Puuduta üks kord
	Järgmine lugu	Koputage kaks korda (R)	Koputage kaks korda
	Eelmine lugu	Puuduta kaks korda (L)	/
📞	Vasta kõnele	Puuduta kaks korda (L/R)	Koputage kaks korda
	Lõpeta/Keeldu kõnest	Puudutage ja hoidke 2 sekundit (L/R)	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all.
🔊	Lülita ümbritseva heli režiime (ANC/Läbipaistvus)	Puudutage ja hoidke 2 sekundit (L/R)	Vajutage ja hoidke 2 sekundit all.


ÜMBRUSHEL



Saate valida mürasummutuse, tavalise või läbipaistvuse režiimi soundcore'i rakenduses.


- **Kohanduv ANC:** Optimeeri mürasummutus, kohandudes sinu kõrvade ja keskkonnaga.
- **Läbipaistvus:** Ole muusika kuulamise ajal teadlik oma ümbrusest.

LDAC




- Kasutage Android 8.0 või uuema versiooniga seadmeid, et nautida LDAC-kvaliteediga heli.
 - LDAC pakub kõrgema kvaliteediga heli, suurendab energiatarbimist ja vähendab mängimisaega.
 - Luba LDAC vähese häiretega keskkonnas, et tagada stabiilne Bluetooth-ühendus.
1. Minge soundcore'i rakenduse seadistustesse.
 2. Klõpsake "**Helirežiim**".
 3. Valige „**Eelistatud helikvaliteet**“, et lülituda LDAC-koodekile.
 4. Teid teavitatakse, et kõrvaklapid ei toeta LDAC-i, kui need on ühendatud kahe seadmega. Valige „**Lülita sisse**“, et jätkata.
 5. Helikodekrite vahetamine võtab umbes 10 sekundit. Teilt võidakse paluda uuendada kõrvaklappide püsivara, kui see on saadaval.

Kandmise tuvastamine




Taasesitus peatub automaatselt, kui kõrvaklapp eemaldatakse, ja jätkub uuesti, kui selle uuesti kõrva panete. Kandke ükskõik millist kõrvaklappi, et automaatselt vastata sissetulevale kõnele.

VÄLJALÜLITAMINE




Kõrvaklappide väljalülitamiseks asetage need laadimiskarpi ja sulgege see. Kõrvaklapid lülituvad automaatselt välja 30 minuti pärast, kui neid ei ole ühendatud. Kestust saab seadistada soundcore rakenduses.

LÄHTESTA




Lähtestage, kui kõrvaklappidel on probleeme omavahel või teiste seadmetega sidumisega. Kustutage kõigepealt oma Bluetooth-seadmest sidumisajalugu. Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja jätke karp avatuks. Vajutage ja hoidke laadimiskorpuse nuppu 10 sekundit, kuni LED-indikaatorid vilguvad kiiresti kolm korda valgeks.


LED-TULEDE JUHEND



LED	Kirjeldus	Aku tase laadimise ajal
	Lühike kerge punane hingamine	< 20%
	Lühike kerge hingav valge	20% - 60%
	Pikk kerge hingav valge	60% - 99%
	Pikk valgus püsiv valge 5 minutit	100%




LED	Kirjeldus	Aku tase
	Lühike ühtlane punane tuli 5 sekundit, seejärel kustub.	< 20%
	Lühike valge ühtlane valgus 5 sekundit, seejärel kustub.	20% - 60%
	Pikk valge ühtlane valgus 5 sekundit, seejärel kustub.	60% - 100%



LED	Kirjeldus	Olek
	Vilgub valget kolm korda	Lähtestamine lõpetatud
	Vilkuv valge	Sidumine
	Püsiv valge 1 sekundiks, kustub 1 sekundiks ja seejärel vilgub aeglaselt valge.	Ühendatud

PÜSIVARA UUENDUS



SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V $\overline{\text{---}}$ 0.8
Nimiväljundvõimsus	5 mW
Aku mahtuvus	53mAh x 2 (kõrvaklapid); 800mAh (laadimiskarp)
Laadimisaeg	Kuni 3 tundi
Mänguaeg (ANC väljalülitatud)	Kuni 10 tundi (kokku 50 tundi koos laadimiskarbiga)
Mänguaeg (ANC sisse lülitatud)	Kuni 8 tundi (kokku 40 tundi) koos laadimiskarbiga
Draiveri seade	11 mm dünaamiline draiver
Sagedusreaktsioon	20Hz - 40kHz
Takistus	10 Ω
Veekindluse reiting (kõrvaklapid)	IPX4
Bluetoothi versioon	Bluetooth 5.3
Bluetoothi ulatus	10 m / 33 ft

Klienditeenindus



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Ainult Lähis-Ida ja Aafrika jaoks)

support@anker.com (Jaapan)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Jaapan)

+86 400 0550 036 (Hiina)

+82 02-1661-9246 (Lõuna-Korea)

+971 529750842 (Lähis-Ida ja Aafrika)

+971 8000320817 (Araabia Ühendemiraadid)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuveit)

+20 8000000826 (Egiptus)

+61 3 8331 4800 (Austraalia)

+90 (850) 460 14 14 (Türgi)

+8 (800) 511-86-23 (Venemaa)

+91 18003138831 (India)

