

PROGRAMĖLĖ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad maksimaliai išnaudotumėte savo ausines su 3D erdviu garsu, aplinkos garso režimais, „HearID“ garsu, žaidimų režimu, programinės įrangos atnaujinimais ir dar daugiau. Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę arba atnaujinkite ją į naujausią versiją savo mobiliosios programėlės parduotuvėje.


Dėvėjimas



Pasirinkite ausų antgalius, kurie geriausiai tinka jūsų ausims, ir atlikite tinkamumo testą „soundcore“ programėlėje, kad užtikrintumėte geriausią ANC veikimą.

* Dulkės, ausų sieta ar kitos šiukšlės gali kauptis ausinėse. Norėdami išlaikyti optimalią garso kokybę, reguliariai valykite ausines naudodami vatos tamponą, šiek tiek sudrėkintą spiritu, švelniai nuvalydami metalinį tinklinį filtrą po guminiu ausų antgaliu. Galiausiai įsitikinkite, kad alkoholis ant metalinio tinklelio filtro visiškai išdžiūvo.


ĮKROVIMAS



1. Nuplėškite izoliacinį lipduką nuo ausinių prieš pirmą naudojimą.
2. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį.
 - Visiškai nusauskite ausines ir USB-C įkrovimo lizdą prieš įkrovimą.


3. Prijunkite įkrovimo dėklą prie maitinimo šaltinio naudodami sertifikuotą USB-C įkrovimo kabelį. Arba padėkite įkrovimo dėklą belaidžio įkroviklio centre belaidžiam įkrovimui.
- Prieš pirmąjį naudojimą pilnai įkraukite tiek ausines, tiek įkrovimo dėklą.

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS




Atidarykite įkrovimo dėklą, ausinės automatiškai įsijungs ir pereis į „Bluetooth“ poravimo režimą. Pasirinkite „soundcore Liberty 4 NC“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ sąrašo, kai jungiatės pirmą kartą.

Dvigubi ryšiai




Yra du būdai, kaip prijungti ausines prie dviejų „Bluetooth“ įrenginių tuo pačiu metu. Pasirinkimas A: Norėdami susieti su kitu įrenginiu, užsidėkite ausines, tada vienu metu paspauskite ir laikykite abiejų ausinių jutiklinį paviršių 3 sekundes.

Dvigubi ryšiai




B parinktis: „soundcore“ programėlėje eikite į nustatymus ir pasirinkite **Dvigubi ryšiai > Prijungti naują įrenginį**.

MANUALUS SUSIEJIMAS



Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą. Paspauskite ir laikykite įkrovimo dėklo mygtuką nuspaustą 3 sekundes, kol LED indikatoriai pradės greitai mirksėti balta spalva.


VALDIKLIAI



* Taip pat galite pritaikyti valdiklius „soundcore“ programėlėje.

		TWS režimas	Mono režimas
	Leisti / Pristabdyti	Bakstelėkite vieną kartą (L/R)	Bakstelėkite vieną kartą
	Kitas takelis	Dukart palieskite (R)	Bakstelėkite du kartus
	Ankstesnis takelis	Du kartus bakstelėkite (L)	/
	Atsiliepti į skambutį	Dukart palieskite (L/R)	Bakstelėkite du kartus
	Baigti/Atmesti skambutį	Palieskite ir laikykite 2 sekundes (L/R)	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes
	Perjunkite aplinkos garso režimus (ANC/Skaidrumas)	Palieskite ir laikykite 2 sekundes (L/R)	Palieskite ir palaikykite 2 sekundes


APLINKOS GARSAS



Galite pasirinkti triukšmo slopinimo, įprastą arba skaidrumo režimą programėlėje „soundcore“.


- **Adaptuojantis ANC:** Optimizuokite triukšmo slopinimą, pritaikydami jį savo ausims ir aplinkai.
- **Skaidrumas:** Klausydami muzikos išlikite dėmesingi savo aplinkai.

LDAC




- Naudokite įrenginius su „Android 8.0“ ar naujesne versija, kad galėtumėte mėgautis LDAC kokybės garsu.
 - LDAC užtikrina aukštesnės kokybės garsą, padidina energijos suvartojimą ir sutrumpina atkūrimo laiką.
 - Įjunkite LDAC mažos trukdžių aplinkoje, kad užtikrintumėte stabilų „Bluetooth“ ryšį.
1. Eikite į nustatymus „soundcore“ programėlėje.
 2. Spustelėkite „**Garso režimas**“.
 3. Pasirinkite „**Pageidaujamą garso kokybę**“, kad perjungtumėte į LDAC kodeką.
 4. Jums bus pranešta, kad ausinės nepalaiko LDAC, kai prijungtos prie dviejų įrenginių. Pasirinkite „**Įjungti**“, kad tęstumėte.
 5. Perjungti garso kodekus užtrunka apie 10 sekundžių. Jūsų gali būti paprašyta atnaujinti ausinių programinę įrangą, jei ji yra prieinama.

Dėvėjimo aptikimas




Atkūrimas automatiškai pristabdys, kai bus išimta ausinė, ir vėl tęsis, kai ją vėl užsidėsite. Dėvėkite bet kurį ausinuką, kad automatiškai atsilieptumėte į gaunamą skambutį.

IŠJUNGIMAS




Norėdami išjungti, įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir uždarykite jį. Ausinės automatiškai išsijungs po 30 minučių, jei jos nebus prijungtos. Trukmę galima nustatyti „soundcore“ programėlėje.

ATSTATYTI




Atstatykite, jei ausinės turi problemų susiejant tarpusavyje arba su kitais įrenginiais. Pirmiausia ištrinkite susiejimo istoriją iš savo „Bluetooth“ įrenginio. Įdėkite ausines į įkrovimo dėklą ir palikite dėklą atidarytą. Paspauskite ir laikykite įkrovimo dėklo mygtuką 10 sekundžių, kol LED indikatoriai tris kartus greitai sumirksės balta spalva.


LED LIGHT GUIDE



Šviesos diodas	Aprašymas	Baterijos lygis įkrovimo metu
	Trumpas lengvas kvėpavimas raudonas	< 20%
	Trumpas lengvas kvėpavimas baltas	20% - 60%
	Ilgas lengvas kvėpuojantis baltas	60% - 99%
	Ilgą pastovi balta šviesa 5 minutes	100%




Šviesos diodas	Aprašymas	Baterijos lygis
	Trumpas pastovus raudonas šviesos signalas 5 sekundes, tada išsijungia.	< 20%
	Trumpa pastovi balta šviesa 5 sekundes, tada išsijungia.	20% - 60%
	Ilgą pastovi balta šviesa 5 sekundes, tada išsijungia.	60% - 100%



Šviesos diodas	Aprašymas	Status
	Mirksi baltai tris kartus	Atstatymas baigtas
	Mirksintis baltai	Poravimas
	Pastovi balta spalva 1 sekundę, išjungta 1 sekundę, tada lėtai mirksi balta spalva.	Prijungta

FIRMWARE ATNAUJINIMAS



SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5V $\overline{\text{---}}$ 0,8
Nominali išėjimo galia	5 mW
Baterijos talpa	53 mAh x 2 (ausinės); 800mAh (įkrovimo dėklas)
Įkrovimo laikas	Iki 3 valandų
Žaidimų laikas (su išjungtu ANC)	Iki 10 valandų (iš viso 50 valandų) su įkrovimo dėklu)
Žaidimų laikas (įjungus ANC)	Iki 8 valandų (iš viso 40 valandų) su įkrovimo dėklu)
Vairuotojo blokas	11 mm dinaminis garsiakalbis
Dažnio atsakas	20Hz - 40kHz
Varža	10 Ω
Atsparumo vandeniui reitingas (ausinės)	IPX4
„Bluetooth“ versija	Bluetooth 5.3
„Bluetooth“ diapazonas	10 m / 33 ft

Klientų aptarnavimas



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Tik Vidurio Rytams ir Afrikai)
support@anker.com (Japonija)



+1 (800) 988 7973 (JAV/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (JK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japonija)
+86 400 0550 036 (Kinija)
+82 02-1661-9246 (Korėja)
+971 529750842 (Artimieji Rytai ir Afrika)
+971 8000320817 (JAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuveitas)
+20 8000000826 (Egiptas)
+61 3 8331 4800 (Australija)
+90 (850) 460 14 14 (Turkija)
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)
+91 18003138831 (Indija)