

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Завантажте застосунок soundcore, щоб отримати максимальну віддачу від ваших навушників з тривимірним об'ємним звуком, режимами оточуючого звуку, звуком HearID, ігровим режимом, оновлення прошивки та багатьом іншим.

Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.


НОШЕННЯ



Оберіть амбушюри, які найкраще підходять до ваших вух, і пройдіть тест на прилягання у застосунку soundcore, щоб забезпечити найкращу продуктивність активного шумозаглушення.

* У навушниках можуть накопичуватися пил, вушна сірка або інше сміття. Для підтримання оптимальної якості звуку регулярно очищуйте навушники за допомогою вушної палички, злегка змоченої у спирті, щоб акуратно протерти металевий сітчастий фільтр під гумовими амбушюрами. Нарешті, переконайтеся, що спирт на металевому сітчастому фільтрі повністю висох.


ЗАРЯДЖЕННЯ



1. Перед першим використанням зніміть ізоляційну наклейку з навушників.


2. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.
 - Перед заряджанням повністю висушіть навушники та порт зарядки USB-C.
3. Підключіть зарядний футляр до джерела живлення за допомогою сертифікованого заряджувального кабелю USB-C. Альтернативно, для бездротової зарядки покладіть зарядний футляр у центр вашого бездротового зарядного пристрою.
 - Повністю зарядіть обидва навушники та зарядний футляр перед першим використанням.

УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ




Відкрийте зарядний футляр, навушники автоматично увімкнуться і перейдуть у режим сполучення Bluetooth. Оберіть «soundcore Liberty 4 NC» у списку Bluetooth на вашому пристрої під час першого підключення.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ




Існують два варіанти підключення навушників до двох пристроїв Bluetooth одночасно. Варіант А: щоб підключитися до іншого пристрою, одягніть навушники, потім одночасно натисніть і утримуйте сенсорну зону управління на обох навушниках протягом 3 секунд.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ




Варіант Б: у застосунку soundcore перейдіть до налаштувань та оберіть **Підключення до двох пристроїв** > **Підключити новий пристрій**.

СПОЛУЧЕННЯ ВРУЧНУ



Щоб вручну увійти в режим сполучення Bluetooth, помістіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим. Натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра по упору протягом 3 секунд, доки швидко не проблімають світлодіодні індикатори.


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ



* Ви також можете налаштувати органи управління у застосунку soundcore.

		Режим TWS	Монофонічний режим
	Відтворення / пауза	Доторкнутися один раз (лівий навушник/правий навушник)	Доторкнутися один раз
	Наступний трек	Доторкнутися двічі (правий навушник)	Доторкнутися двічі
	Попередній трек	Доторкнутися двічі (лівий навушник)	/
	Відповісти на дзвінок	Доторкнутися двічі (лівий навушник/правий навушник)	Доторкнутися двічі
	Завершити/відхилити дзвінок	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (лівий навушник/правий навушник).	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд
	Перемикайте режими навколишнього звуку(активне шумозаглушення/режим проникності зовнішніх звуків)	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (лівий навушник/правий навушник).	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд


ОТОЧУЮЧИЙ ЗВУК



Ви можете обрати режим шумозаглушення, звичайний режим або режимі проникності зовнішніх звуків у застосунку soundcore.


- **Активне шумозаглушення:** оптимізуйте шумозаглушення, адаптуючи ваші вуха до навколишнього середовища.
- **Режим проникності зовнішніх звуків:** залишайтеся уважним до навколишнього середовища, слухаючи музику.

Кодек LDAC




- Використовуйте пристрої на базі Android 8.0 або пізнішої версії, щоб насолоджуватися звуком якості LDAC.
 - Кодек LDAC забезпечує якісніший звук, збільшує споживання енергії та скорочує час відтворення.
 - Вмикайте кодек LDAC в умовах низьких перешкод для забезпечення стабільного з'єднання Bluetooth.
1. Перейдіть до налаштувань у застосунку soundcore.
 2. Натисніть на «**Режим звуку**».
 3. Оберіть «**Бажану якість звуку**», щоб переключитися на кодек LDAC.
 4. Під час підключення до двох пристроїв ви отримаєте повідомлення, що навушники не підтримують кодек LDAC. Щоб продовжити, оберіть «**Увімкнути**».
 5. Перемикання аудіокодеків займає приблизно 10 секунд. Вас можуть попросити оновити прошивку навушників, якщо буде доступне оновлення.

ВІДКРИТТЯ ОДЯГНЕНИХ НАВУШНИКІВ




Відтворення автоматично припиниться, коли ви знімете навушник, і відновиться, коли ви його одягнете. Одягніть будь-який навушник, щоб автоматично відповісти на вхідний дзвінок.

ВИМКНЕННЯ




Щоб вимкнути, поверніть навушники у заряджувальний футляр та закрийте його. Навушники автоматично вимкнуться через 30 хвилин, якщо вони не підключені. Тривалість можна встановити у застосунку soundcore.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ




Скиньте налаштування, якщо навушники мають проблеми зі сполученням між собою або з іншими пристроями. Спочатку видаліть історію сполучень у списку пристроїв Bluetooth. Помістіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим. Натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра протягом 10 секунд, доки світлодіодні індикатори швидко не проблімають тричі білим кольором.


СВІТЛОДІОДНИЙ ДОВІДНИК




Світлодіодне світіння	Опис	Рівень заряду акумулятора під час заряджання
	Коротка стрічка, мигаюча червоним кольором	< 20%
	Коротка стрічка, мигаюча білим кольором	20% - 60%
	Довга стрічка, мигаюча білим кольором	60% - 99%
	Довга стрічка, яка постійно світить білим кольором протягом 5 хвилин	100%




Світлодіодне світіння	Опис	Рівень заряду акумулятора
	Коротка стрічка, яка постійно світить червоним кольором протягом 5 секунд, а потім гасне	< 20%
	Коротка стрічка, яка постійно світить білим кольором протягом 5 секунд, а потім гасне	20% - 60%
	Довга стрічка, яка постійно світить білим кольором протягом 5 секунд, а потім гасне	60% - 100%



Світлодіодне світіння	Опис	Статус
 X 3	Тричі блимає білим кольором	Скидання налаштувань завершено
	Мигає білим кольором	Сполучення
	Постійно світить білим кольором протягом 1 секунди, вимикається на 1 секунду, а потім повільно блимає білим кольором	Підключено

Оновлення прошивки



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\pm$ 0,8
Номінальна вихідна потужність	5 мВт
Ємність акумулятора	53 мА·год x 2 (наушники); 800 мА·год (зарядний футляр)
Час заряджання	До 3 годин
Час відтворення (при вимкненому активному шумозаглушенні)	До 10 годин (загалом до 50 годин разом із зарядним футляром)
Час відтворення (при ввімкненому активному шумозаглушенні)	До 8 годин (загалом до 40 годин разом із зарядним футляром)

Динамік	11-мм динамічний динамік
Частотна характеристика	20 Гц - 40 кГц
Імпеданс	10 Ω
Рейтинг захисту від води (навушники).	IPX4
Версія Bluetooth	Bluetooth 5.3
Радіус дії Bluetooth	10 м / 33 фути

Обслуговування клієнтів



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (тільки для країн Близького Сходу та Африки)

support@anker.com (Японія)

+1 (800) 988 7973 (США/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британія)

+49 (0) 69 9579 7960 (Німеччина)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Країни Близького Сходу та Африки)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (Королівство Саудівська Аравія)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 8000000826 (Єгипет)

+61 3 8331 4800 (Австралія)

+90 (850) 460 14 14 (Туреччина)

+8 (800) 511-86-23 (Росія)

+91 18003138831 (Індія)

