

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste maksimalno iskoristili svoje slušalice uz 3D surround zvuk, načine ambijentalnog zvuka, HearID zvuk, način rada za igre, ažuriranja firmvera i još mnogo toga.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ponovno instalirajte aplikaciju ili je ažurirajte na najnoviju verziju u trgovini mobilnih aplikacija.



NOŠENJE



Odaberite vrhove za uši koji najbolje odgovaraju vašim ušima i napravite test prilagodbe u aplikaciji soundcore kako biste osigurali najbolju ANC izvedbu.

* Prašina, ušni vosak ili drugi ostaci mogu se nakupiti u slušalicama. Kako biste održali optimalnu kvalitetu zvuka, redovito čistite svoje slušalice pomoću pamučnog štapića lagano navlaženog alkoholom za čišćenje, nježno brišući metalnu mrežicu ispod gumenih nastavaka za uši. Na kraju, provjerite je li alkohol na metalnom mrežastom filtru potpuno ispario.


PUNJENJE



1. Odvojite izolacijsku naljepnicu na slušalicama prije prve upotrebe.
2. Stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite ga.
 - Potpuno osušite slušalice i USB-C priključak za punjenje prije punjenja.


3. Povežite kućište za punjenje s napajanjem pomoću certificiranog USB-C kabela za punjenje. Alternativno, postavite kućište za punjenje u središte vašeg bežičnog punjača za bežično punjenje.
- Potpuno napunite obje slušalice i kućište za punjenje prije prve upotrebe.

UKLJUČIVANJE I UPARIVANJE




Otvorite kutiju za punjenje, slušalice će se automatski uključiti i uči u način uparivanja putem Bluetootha. Odaberite "soundcore Liberty 4 NC" s popisa Bluetooth uređaja na vašem uređaju prilikom prvog povezivanja.

DVOSTRUKE VEZE




Postoje dva načina za povezivanje slušalica s dva Bluetooth uređaja istovremeno.
Opcija A: Za uparivanje s drugim uređajem, stavite slušalice, zatim istovremeno pritisnite i držite dodirnu površinu na obe slušalice 3 sekunde.

DVOSTRUKE VEZE




Opcija B: U aplikaciji soundcore idite na postavke i odaberite **Dvostrukе veze > Poveži novi uređaj**.

RUČNO UPARIVANJE



Da biste ručno ušli u način uparivanja putem Bluetootha, stavite slušalice u kutiju za punjenje i ostavite kutiju otvorenom. Pritisnite i držite gumb na kućištu za punjenje potpuno pritisnutim 3 sekunde dok LED indikatori ne počnu brzo treperiti bijelo.


KONTROLE



* Također možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.

		TWS način	Mono način
📞	Reproduciraj / Pauziraj	Dodirnite jednom (L/R)	Dodirnite jednom
	Sljedeća pjesma	Dodirnite dvaput (R)	Dodirnite dvaput
	Prethodna pjesma	Dodirnite dvaput (L)	/
📞	Odgovorite na poziv	Dodirnite dvaput (L/R)	Dodirnite dvaput
	Prekinuti/Odbiti poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde
📞	Prebacite načine ambijentalnog zvuka (ANC/Transparentnost)	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde


AMBIJENTALNI ZVUK



U aplikaciji soundcore možete odabrati poništavanje buke, normalni način ili način transparentnosti.


- **Adaptivni ANC:** Optimizirajte poništavanje buke prilagođavanjem vašim ušima i okruženju.
- **Transparentnost:** Budite svjesni svoje okoline dok slušate glazbu.

LDAC




- Koristite uređaje s Androidom 8.0 ili novijim za doživljaj zvuka u LDAC kvaliteti.
 - LDAC pruža zvuk više kvalitete, povećava potrošnju energije i smanjuje vrijeme reprodukcije.
 - Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.
1. Idite na postavke u aplikaciji soundcore.
 2. Kliknite na "**Način zvuka**".
 3. Odaberite "**Preferriranu kvalitetu zvuka**" za prebacivanje na LDAC kodek.
 4. Bit će obaviješteni da slušalice ne podržavaju LDAC kada su povezane s dva uređaja. Odaberite "**Uključi**" za nastavak.
 5. Potrebno je oko 10 sekundi za prebacivanje audio kodeka. Možda će se od vas tražiti da ažurirate firmware slušalica ako je dostupan.

DETKECIJA NOŠENJA




Reprodukcijska će se automatski pauzirati kada se jedna slušalica ukloni i nastaviti će se ponovno kada je stavite. Nosite bilo koju slušalicu kako biste automatski odgovorili na dolazni poziv.

ISKLJUČIVANJE




Za isključivanje vratite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je. Slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane. Trajanje se može postaviti u aplikaciji soundcore.

RESET




Resetirajte ako slušalice imaju problema s uparivanjem međusobno ili s drugim uređajima. Prvo izbrišite povijest uparivanja s vašeg Bluetooth uređaja. Stavite slušalice u kućište za punjenje i ostavite kućište otvoreno. Pritisnite i držite gumb na kućištu za punjenje 10 sekundi dok LED indikatori ne zatrepe brzo bijelo tri puta.


LED LIGHT GUIDE



LED	Opis	Razina baterije tijekom punjenja
— - ⚡	Kratko svjetlo diše crveno	< 20%
- - - ⚡	Kratko svjetlo disanje bijelo	20% - 60%
— - ⚡	Dugo svjetlo, bijelo disanje	60% - 99%
— ⚡	Dugo svjetlo stalno bijelo tijekom 5 minuta	100%




LED	Opis	Razina baterije
— ● ⚡ 5s → ●	Kratko svjetlo stalno crveno 5 sekundi, a zatim isključeno	< 20%
— ○ ⚡ 5s → ●	Kratko svjetlo stabilno bijelo 5 sekundi, a zatim se isključuje.	20% - 60%
— ○ ⚡ 5s → ●	Dugo svjetlo, stabilno bijelo 5 sekundi, a zatim se ugasi	60% - 100%



LED	Opis	Status
💡 X 3	Treperi bijelo tri puta	Resetiranje dovršeno
💡	Treperi bijelo	Uparivanje
○ 1s → ● 1s → - ⚡ -	Stalno bijelo svjetlo 1 sekundu, isključeno 1 sekundu, a zatim polako treperi bijelo.	Povezano

AŽURIRANJE FIRMVERA



SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.

Ulaz	5V == 0.8
Nazivna izlazna snaga	5mW
Kapacitet baterije	53mAh x 2 (slušalice); 800mAh (kutija za punjenje)
Vrijeme punjenja	Do 3 sata
Vrijeme za igru (s isključenim ANC-om)	Do 10 sati (ukupno 50 sati) (s kućištem za punjenje)
Vrijeme za igru (s uključenim ANC-om)	Do 8 sati (ukupno 40 sati) (s kućištem za punjenje)
Upravljačka jedinica	11 mm dinamički driver
Frekvencijski odziv	20Hz - 40kHz
Impedancija	10 Ω
Vodootporna ocjena (slušalice)	IPX4
Bluetooth verzija	Bluetooth 5.3
Bluetooth domet	10 m / 33 ft

Korisnička Služba



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Samo za Bliski istok i Afriku)
support@anker.com (Japan)

+1 (800) 988 7973 (SAD/Kanada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (Japan)
+86 400 0550 036 (Kina)
+82 02-1661-9246 (Južna Koreja)
+971 529750842 (Bliski Istok i Afrika)
+971 8000320817 (UAE)
+966 8008500030 (KSA)
+965 22069086 (Kuvajt)
+20 8000000826 (Egipat)
+61 3 8331 4800 (Australija)
+90 (850) 460 14 14 (Turska)
+8 (800) 511-86-23 (Rusija)
+91 18003138831 (Indija)

