

Приложение



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Изтеглете приложението soundcore, за да разгледате настройките за регулиране на нивото на околния звук, адаптивния еквайзер, пространствения звук, HearID звук, контролите на зарядната кутия, актуализацията на фърмуера и още много вълнуващи функции.

Ако вашите слушалки не могат да се свържат с приложението soundcore, опитайте да преинсталирате приложението или да го актуализирате до най-новата версия, налична в магазина за приложения на вашия мобилен телефон.

Общ преглед



1. Връхчета за слушалки

- Връхчетата за уши с размер M са прикрепени към слушалките по време на покупката.

2. Зона за управление на слушалките

- Плъзнете нагоре и надолу или стиснете зоната за управление на стеблата на слушалките, за да управлявате различни функции.

3. Зареждащи контактори


4. USB-C порт за зареждане

5. Сензорна лента на кутията за зареждане

- Управлявайте интелигентния дисплей чрез сензорната лента.

6. Смарт дисплей


Носене



1. Опитайте различни накрайници за слушалки, за да намерите най-доброто прилягане за вашите уши.
2. Поставете слушалките внимателно в ушния канал и ги завъртете, за да прилегнат плътно.
3. Направете тест за прилягане в приложението soundcore, за да гарантирате най-добрата производителност на активното шумопотискане.

💡 Прах, ушна кал или други замърсявания могат да се натрупат в слушалките. За да поддържате оптимално качество на звука, почиствайте редовно вашите слушалки. Използвайте памучен тампон, леко навлажнен със спирт, за да почистите внимателно металния мрежест филтър под гумените накрайници за уши. Уверете се, че алкохолът върху металния мрежест филтър е напълно изсъхнал, преди да използвате слушалките отново.


ВКЛЮЧВАНЕ И СДВОЯВАНЕ



1. Плъзнете, за да отворите кутията за зареждане. Слушалките автоматично ще се включат и ще преминат в режим на сдвояване чрез Bluetooth.


Google Fast Pair: Насладете се на моментално сдвояване с вашия Android смартфон (с Android 6.0 или по-нова версия) с помощта на Google Fast Pair.

2. Изберете „**soundcore Liberty 4 Pro**“ в списъка с Bluetooth устройства на вашето устройство, за да се свържете. При успешно свързване, иконата на Bluetooth на Smart Display ще остане включена за 2 секунди и след това ще изчезне.



💡 След като се свържат успешно, слушалките ще се свързват автоматично с вашето устройство всеки път, когато отворите кутията за зареждане, стига да не сте изтрили историята на сдвояване от вашето устройство.

ЗАРЕЖДАНЕ




1. Поставете слушалките в кутията за зареждане и я затворете.
 - Уверете се, че слушалките и USB-C портът за зареждане са напълно сухи преди зареждане.
2. Свържете кутията за зареждане към захранване, като използвате предоставения USB-C кабел за зареждане. За безжично зареждане поставете кутията за зареждане в центъра на вашето безжично зарядно устройство.
 - Зареждането на кутията за зареждане без слушалките отнема 2,5 часа чрез кабел и 3,5 часа чрез безжично зареждане. 5-минутно зареждане на слушалките осигурява 4 часа време за възпроизвеждане

 Когато нивото на батерията на кутията за зареждане падне под 20%, тя ще спре да зарежда слушалките.

СЕНЗОРЕН ПАНЕЛ И УМЕН ДИСПЛЕЙ


Сензорният панел на зарядната кутия осигурява лесен контрол върху нивата на околния звук и други функции.

- Плъзнете наляво или надясно върху сензорната лента, за да регулирате нивата на околния звук (1 до 10) или да получите достъп до функции.




- Докоснете два пъти сензорната лента, за да потвърдите избора на функция или да се върнете в менюто с функции.

 По подразбиране менюто ще показва само нивата на околния звук. Можете да добавите повече функции към менюто в приложението soundcore.




- Докоснете и задръжте сензорната лента за 5 секунди, за да изберете между режим на сдвояване чрез Bluetooth или нулиране на слушалките.



НАСТРОЙКИ НА КУТИЯТА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Забележка: Изображенията на потребителския интерфейс са само за илюстративни цели.

Действителното съдържание на дисплея може да варира в зависимост от версията на софтуера.



В приложението soundcore можете да определите функциите, които желаете да се появят в менюто на зарядния кулф. Общо пет функции са налични за интелигентно управление чрез кутията за зареждане:

Звукова среда: Регулирайте нивата на звуковата среда според вашата обстановка и предпочитания, за да осигурите оптимално изживяване при слушане.


Пространствено аудио: Изживейте завладяващ 3D звук, който се настройва динамично според движенията на главата ви, осигурявайки по-реалистично аудио изживяване.

Атмосферно: Следете атмосферното налягане във вашата среда и настройте ефекта на шумопотискане според промените в атмосферното налягане.

Намиране на устройство: Намерете изгубените си слушалки в обхвата на Bluetooth, като активирате звукови сигнали.

Дистанционна камера: С активирана функция за камера на вашия телефон, използвайте кутията за зареждане, за да управлявате камерата на смартфона си дистанционно.

ДВОЙНИ ВРЪЗКИ



Функцията Dual Connections е активирана по подразбиране. За да свържете второ устройство, докато едно устройство вече е свързано, задръжте контролния участък на двете стебла на слушалките за 3 секунди, докато чуete гласова подкана за режим на сдвояване. След това можете да продължите със сдвояването с второто устройство.


Ако желаете да деактивирате Dual Connections, можете да го направите в приложението soundcore. Докоснете иконата на зъбното колело в горния десен ъгъл, за да отворите **Настройки**, след това плъзнете превключвателя за **двойни връзки** наляво, за да го изключите.

УПРАВЛЕНИЯ

Забележка: Можете да персонализирате контролите в приложението soundcore.




		Използване на двойни слушалки	Използване на единична слушалка
🎵	Пусни / Пауза аудио	Стиснете веднъж (L/R)	Стиснете веднъж
	Пуснете следващата песен	Стиснете два пъти (R)	Стиснете два пъти
	Възпроизвеждане на предишната песен	Стиснете два пъти (L)	/
📞	Отговорете на обаждане	Стиснете веднъж (L/R)	Стиснете веднъж
	Отхвърляне на обаждане / Край на обаждане	Докоснете и задръжте за 2 секунди (L/R)	Докоснете и задръжте за 2 секунди
👂	Превключване на режимите на околния звук (ANC/Прозрачност)	Докоснете и задръжте за 2 секунди (L/R)	Докоснете и задръжте за 2 секунди



	Използване на двойни слушалки	Използване на единична слушалка
Увеличаване на звука	Плъзнете нагоре (L/R)	Плъзнете нагоре
Намаляване на звука	Плъзнете надолу (L/R)	Плъзнете надолу

Пространствено аудио

Забележка: Изображенията на потребителския интерфейс са само за илюстративни цели. Действителното съдържание на дисплея може да варира в зависимост от версията на софтуера.



Пространственият звук създава завладяващо аудио изживяване, като поставя звука навсякъде около вас. Можете да избирате между четири режима на пространствено аудио в приложението soundcore:

Музикален режим:

- **Проследяване на движението на главата:** Чуйте съраунд звук, който следва движението на главата ви.
- **Поправено:** Слушайте пространствено аудио без проследяване на движението на главата.



Режим за подкасти: Осигурява оптимизирано слушане за ясно и фокусирано възпроизвеждане на глас, идеално за слушане на говоримо съдържание.

Режим Филм: Подобрява вашето кино изживяване с богат, завладяващ звук, който оживява действието.

Режим за игри: Осигурява прецизни аудио сигнали за предимство в игрите, позволявайки ви да чуете всеки детайл и да реагирате бързо.

АМБИЕНТЕН ЗВУК

Управление с Touch Bar



Можете лесно да превключвате между различни нива на околнен звук, като плъзнете наляво или надясно върху сензорната лента.


Управление чрез приложение

Можете да изберете между режимите Шумопотискане, Нормален или Прозрачен в приложението soundcore.

- **ANC (Ниво 6 до 10):** Оптимизирайте шумопотискането, като го адаптирате към вашите уши и среда.
- **Нормален:** Насладете се на балансиран звук без шумопотискане.
- **Прозрачност (Ниво 1 до 5):** Бъдете наясно с обкръжението си, докато слушате музика.

ЛЕСЕН ЧАТ

Забележка: Изображенията на потребителския интерфейс са само за илюстративни цели. Действителното съдържание на дисплея може да варира в зависимост от версията на софтуера.



При активиране Easy Chat автоматично намалява силата на звука на музиката и активира режим Прозрачност, за да можете да водите разговори лице в лице, без да сваляте слушалките.


Лесният чат е достъпен само в режим ANC.

По подразбиране, когато спрете да говорите за 5 секунди, вашите слушалки автоматично ще излязат от режим Easy Chat и ще възстановят първоначалното ниво на ANC и силата на звука. Освен това приложението ви позволява да избирате продължителности от 10 секунди и 15 секунди.

 Тази функция трябва да бъде активирана чрез приложението soundcore.

LDAC

Забележка: Изображенията на потребителския интерфейс са само за илюстративни цели. Действителното съдържание на дисплея може да варира в зависимост от версията на софтуера.




- Използвайте устройства с Android 8.0 или по-нова версия, за да се насладите на звук с качество LDAC.
- LDAC осигурява по-високо качество на звука, но увеличава консумацията на енергия и намалява времето за възпроизвеждане.
- Активирайте LDAC в среда с ниски смущения, за да осигурите стабилна Bluetooth връзка.

В приложението soundcore:

1. Изберете „**Режим на звук**“.
2. Докоснете „**Предпочитано аудио качество**“.
3. Ако слушалките са свързани с две устройства, ще бъдете уведомени, че LDAC не се поддържа.
4. Превключването на аудио кодеци отнема около 10 секунди. Може да бъдете подканени да актуализирате фърмуера на слушалките, ако е налична актуализация.


 Когато LDAC е активиран, пространственото аудио няма да се поддържа.

ОТКРИВАНЕ НА НОСЕНЕ



Възпроизвеждането автоматично ще се постави на пауза, когато една от слушалките бъде свалена, и ще се възобнови, когато я поставите отново. Носете която и да е слушалка, за да отговорите автоматично на входящо обаждане.

ИЗКЛЮЧВАНЕ



За да изключите, върнете и двата слушалките в кутията за зареждане и затворете кутията.

 Когато бъдат извадени, слушалките автоматично ще се изключат след 30 минути, ако не са свързани с никакво устройство. Продължителността може да се настрои в приложението soundcore.

РЪЧНО СДВОЯВАНЕ И НУЛИРАНЕ




Сдвояване чрез Bluetooth:


Изберете тази опция, за да влезете ръчно в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

Нулиране:

Изберете тази опция, за да възстановите устройството си до фабричните настройки, ако срещнете проблеми с функционалността. След като изберете и потвърдите нулирането, оставете капака отворен, докато процесът завърши. След успешното нулиране, Smart Display ще покаже подкана и ще чуете звуково известие от зарядната кутия.



АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА



Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера за слушалките или кутията за зареждане, когато слушалките са свързани с приложението. Уверете се, че слушалките са в кутията за зареждане и кутията остава отворена, докато актуализацията на фърмуера завърши. По време на актуализацията се уверете, че нивото на батерията както на слушалките, така и на кутията за зареждане е над 20%, и избягвайте всякаква употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5V $\pm$ 1A
Номинална изходна мощност	20mW
Капацитет на батерията	Слушалки: 56mAh $\times$ 2 Кутия за зареждане: 580mAh
Време за зареждане	Слушалки: До 40 минути
Време за възпроизвеждане (ANC изключен)	До 10 часа (40 часа с кутия за зареждане)
Време за възпроизвеждане (ANC включено)	До 7.5 часа (30 часа с кутия за зареждане)
Драйвер	10.5 мм и 4.6 мм динамични драйвери
Честотна характеристика	14Hz - 40kHz
Импеданс	15.3 Ω +10.3 Ω
Водоустойчивост и прахоустойчивост (Слушалки)	IP55
Версия на Bluetooth	5.3
Bluetooth обхват	10м