

Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste istražili podešavanje nivoa ambijentalnog zvuka, adaptivne EQ postavke, prostorni zvuk, HearID zvuk, kontrole kućišta za punjenje, ažuriranje firmvera i još mnogo uzbudljivih funkcija.

Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, pokušajte ponovo instalirati aplikaciju ili je ažurirati na najnoviju verziju dostupnu u vašoj mobilnoj trgovini aplikacija.

Pregled



1. Vrhovi za uši

- Vrhovi za uši veličine M dolaze pričvršćeni na slušalice u trenutku kupovine.

2. Područje za upravljanje slušalicama

- Kliznite gore ili dolje ili stisnite područje za upravljanje na drškama slušalica kako biste upravljali različitim funkcijama.

3. Kontakti za punjenje


4. USB-C priključak za punjenje

5. Dodirna traka na kućištu za punjenje

- Kontrolišite pametni ekran putem dodirne trake.

6. Pametni ekran


NOŠENJE



1. Isprobajte različite vrhove za slušalice kako biste pronašli one koji najbolje odgovaraju vašim ušima.
2. Nježno stavite slušalice u ušni kanal i rotirajte ih kako bi se čvrsto prilagodile.
3. Uradite test prilagođenosti u aplikaciji soundcore kako biste osigurali najbolje performanse aktivnog poništavanja buke.

💡 Prašina, ušni vosak ili drugi ostaci mogu se nakupiti u slušalicama. Da biste održali optimalan kvalitet zvuka, redovno čistite svoje slušalice. Koristite pamučni štapić blago navlažen alkoholom za trljanje kako biste nježno obrisali metalni mrežasti filter ispod gumenih vrhova za uši. Osigurajte da je alkohol na metalnom mrežastom filteru potpuno osušen prije ponovnog korištenja slušalica.


UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE



1. Klizno otvorite kućište za punjenje. Slušalice će se automatski uključiti i ući u Bluetooth način uparivanja.


Google Fast Pair: Uživajte u trenutnom uparivanju sa vašim Android pametnim telefonom (sa Android 6.0 ili novijim) koristeći Google Fast Pair.

2. Odaberite „**soundcore Liberty 4 Pro**“ na Bluetooth listi vašeg uređaja za povezivanje. Nakon uspješnog povezivanja, Bluetooth ikona na Smart Displayu će ostati uključena 2 sekunde, a zatim nestati.



💡 Nakon uspješnog povezivanja, slušalice će se automatski ponovo povezati s vašim uređajem svaki put kada otvorite kućište za punjenje, sve dok niste izbrisali historiju uparivanja sa svog uređaja.

PUNJENJE




1. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite je.
 - Osigurajte da su slušalice i USB-C priključak za punjenje potpuno suhi prije punjenja.
2. Povežite kutiju za punjenje s izvorom napajanja koristeći priloženi USB-C kabl za punjenje. Za bežično punjenje, postavite kućište za punjenje na sredinu vašeg bežičnog punjača.
 - Punjenje kućišta za punjenje bez slušalica traje 2,5 sata putem kabla i 3,5 sata putem bežičnog punjenja. Punjenje slušalica od 5 minuta omogućava 4 sata reprodukcije.

 Kada nivo baterije kućišta za punjenje padne ispod 20%, ono će prestati puniti slušalice.

TOUCH BAR I PAMETNI ZASLON


Dodirna traka na kućištu za punjenje omogućava jednostavnu kontrolu nivoa ambijentalnog zvuka i drugih funkcija.

- Kliznite lijevo ili desno na dodirnoj traci kako biste prilagodili nivo ambijentalnog zvuka (1 do 10) ili pristupili funkcijama.




- Dvaput dodirnite dodirnu traku da potvrdite izbor funkcije ili se vratite u meni funkcija.

 Po zadanim postavkama, meni će prikazivati samo nivoe ambijentalnog zvuka. Možete dodati više funkcija u meni u aplikaciji soundcore.




- Dodirnite i držite dodirnu traku 5 sekundi kako biste odabrali između Bluetooth načina uparivanja ili resetovanja slušalica.



POSTAVKE KUĆICE ZA PUNJENJE

Napomena: Slike korisničkog interfejsa su samo za ilustrativne svrhe. Stvarni sadržaj prikaza može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.



U aplikaciji soundcore možete odrediti funkcije koje želite da se prikazuju u meniju kućišta za punjenje. Ukupno je dostupno pet funkcija za pametnu kontrolu putem kućišta za punjenje:

Ambient Sound: Podesite nivoe ambijentalnog zvuka kako bi odgovarali vašem okruženju i preferencijama, osiguravajući optimalno iskustvo slušanja.


Prostorni zvuk: Iskusite impresivan 3D zvuk koji se dinamički prilagođava pokretima vaše glave, pružajući realističniji audio doživljaj.

Atmosferski: Pratite atmosferski pritisak u vašem okruženju i prilagodite efekat poništavanja buke prema promjenama atmosferskog pritiska.

Pronađi uređaj: Pronađite svoje izgubljene slušalice unutar Bluetooth dometa tako što ćete omogućiti zvučna upozorenja.

Daljinska kamera: Kada je funkcija kamere aktivirana na vašem telefonu, koristite kućište za punjenje za daljinsko upravljanje kamerom vašeg pametnog telefona.

DVOJNE VEZE



Funkcija dvostrukih veza je omogućena prema zadanim postavkama.

Da biste povezali drugi uređaj dok je jedan uređaj već povezan, pritisnite kontrolno područje na obje drške slušalica na 3 sekunde dok ne čujete glasovnu poruku za način uparivanja. Zatim možete nastaviti s uparivanjem drugog uređaja. Ako želite onemogućiti Dual Connections, to možete učiniti u aplikaciji soundcore.


Dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu da pristupite **Postavkama**, zatim povucite prekidač za **Dual Connections** ulijevo da ga isključite.

KONTROLE

Napomena: Možete prilagoditi kontrole u aplikaciji soundcore.




		Korištenje dvostrukih slušalica	Korištenje jedne slušalice
🎵	Reprodukuj / Pauziraj zvuk	Pritisnite jednom (L/R)	Pritisnite jednom
	Pusti sljedeću pjesmu	Pritisnite dva puta (R)	Pritisnite dva puta
	Reproducir prethodnu pjesmu	Pritisnite dva puta (L)	/
☎️	Odgovorite na poziv	Pritisnite jednom (L/R)	Pritisnite jednom
	Odbij poziv / Prekini poziv	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde
👂	Prebacite režime ambijentalnog zvuka (ANC/Transparentnost)	Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R)	Dodirnite i držite 2 sekunde



	Korištenje dvostrukih slušalica	Korištenje jedne slušalice
Povećaj glasnoću	Povucite gore (L/R)	Povucite prema gore
Smanji glasnoću	Kliznite dolje (L/R)	Kliznite dolje

Prostorni zvuk

Napomena: Slike korisničkog interfejsa su samo za ilustrativne svrhe. Stvarni sadržaj prikaza može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.



Prostorni zvuk stvara impresivno iskustvo slušanja postavljanjem zvuka svuda oko vas. Možete birati između četiri načina prostornog zvuka u aplikaciji soundcore:

Muzički način:

- **Praćenje pokreta glave:** Čujete surround zvuk koji prati pokrete vaše glave.
- **Fiksirano:** Slušajte prostorni zvuk bez praćenja pokreta glave.



Način za podcast: Pruža optimizirano iskustvo slušanja za jasnu i fokusiranu vokalnu reprodukciju, idealno za slušanje govornog sadržaja.

Način za film: Poboljšava vaše filmsko iskustvo bogatim, impresivnim zvukom koji oživljava akcije.

Način igre: Pruža precizne audio signale za prednost u igranju, omogućavajući vam da čujete svaki detalj i brzo reagujete.

Ambijentalni zvuk

Kontrola putem Touch Bara



Možete jednostavno prelaziti između različitih nivoa ambijentalnog zvuka klizanjem lijevo ili desno po dodirnoj traci.


Kontrola putem aplikacije

Možete odabrati između režima poništavanja buke, normalnog ili transparentnog u aplikaciji soundcore.

- **ANC (nivo 6 do 10):** Optimizirajte poništavanje buke prilagođavanjem vašim ušima i okruženju.
- **Normalno:** Uživajte u uravnoteženom zvuku bez poništavanja buke.
- **Transparentnost (Nivo 1 do 5):** Budite svjesni svoje okoline dok slušate muziku.

LAKO ČAVRLJANJE

Napomena: Slike korisničkog interfejsa su samo za ilustrativne svrhe. Stvarni sadržaj prikaza može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.



Po aktivaciji, Easy Chat automatski smanjuje jačinu zvuka muzike i uključuje način Transparentnosti kako biste mogli voditi razgovore licem u lice bez skidanja slušalica.


Easy Chat je dostupan samo u ANC načinu rada.

Po zadanim postavkama, kada prestanete govoriti na 5 sekundi, vaše slušalice će automatski izaći iz Easy Chat moda i vratiti se na originalni nivo ANC-a i glasnoće. Dodatno, aplikacija vam omogućava da odaberete trajanje od 10 sekundi i 15 sekundi.

 Ova funkcija mora biti omogućena putem aplikacije soundcore.

LDAC

Napomena: Slike korisničkog interfejsa su samo za ilustrativne svrhe. Stvarni sadržaj prikaza može se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.




- Koristite uređaje koji rade na Androidu 8.0 ili novijem za uživanje u zvuku kvaliteta LDAC.
- LDAC pruža viši kvalitet zvuka, ali povećava potrošnju energije i smanjuje vreme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.

U aplikaciji soundcore:

1. Odaberite "**sound Mode**".
2. Dodirnite "**Preferirani kvalitet zvuka**".
3. Ako su slušalice povezane s dva uređaja, bit ćete obaviješteni da LDAC nije podržan.
4. Prebacivanje audio kodeka traje oko 10 sekundi. Možda će vam biti zatraženo da ažurirate firmware slušalica ako je ažuriranje dostupno.


 Kada je LDAC omogućen, prostorni zvuk neće biti podržan.

DETEKCIJA NOŠENJA



Reprodukcija će se automatski pauzirati kada se slušalica ukloni i nastaviti će se ponovo kada je stavite. Nosite bilo koju slušalicu kako biste automatski odgovorili na dolazni poziv.


ISKLUČIVANJE



Da biste isključili uređaj, vratite obje slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju.

 Kada se izvade, slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane ni sa jednim uređajem. Trajanje se može postaviti u aplikaciji soundcore.

RUČNO UPARIVANJE I RESETOVANJE




Uparivanje putem Bluetooth-a:


Odaberite ovu opciju za ručni ulazak u Bluetooth način uparivanja.

Reset:

Odaberite ovu opciju da biste vratili uređaj na fabričke postavke ako naiđete na probleme s funkcionalnošću. Nakon odabira i potvrde resetovanja, ostavite kućište otvoreno dok se proces ne završi. Nakon uspješnog resetiranja, Smart Display će prikazati poruku, a iz kućišta za punjenje ćete čuti zvuk obavijesti.



AŽURIRANJE FIRMVERA



Bit ćete obaviješteni čim nova verzija firmvera za slušalice ili kutiju za punjenje bude otkrivena kada su slušalice povezane s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice u kutiji za punjenje i da kutija ostane otvorena dok se ažuriranje firmvera ne završi. Tokom ažuriranja, osigurajte da nivo baterije i slušalica i kutije za punjenje bude iznad 20%, te izbjegavajte bilo kakvo korištenje.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Nazivna izlazna snaga	20mW
Kapacitet baterije	Slušalice: 56mAh × 2 Kutija za punjenje: 580mAh
Vrijeme punjenja	Slušalice: Do 40 minuta
Vrijeme reprodukcije (ANC isključen)	Do 10 sati (40 sati s kutijom za punjenje)
Vrijeme reprodukcije (ANC uključen)	Do 7,5 sati (30 sati s kutijom za punjenje)
Vozač	10.5mm i 4.6mm dinamički dražveri
Frekvencijski odziv	14Hz - 40kHz
Impedansa	15.3Ω+10.3Ω
Vodootpornost i otpornost na prašinu (slušalice)	IP55
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	10m