

RAKENDUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Laadige alla soundcore'i rakendus, et uurida ümbritseva heli taseme reguleerimist, adaptiivseid EQ seadeid, ruumilist heli, HearID heli, laadimiskarbi juhtnuppe, püsivara uuendusi ja palju muid põnevaid funktsioone.


Kui teie kõrvaklapid ei saa soundcore'i rakendusega ühendust, proovige rakenduse uuesti installimist või värskendamist mobiilirakenduste poes saadaolevale uusimale versioonile.

ÜLEVAADE



1. Kõrvaotsikud
 - Kõrvaklappidele on ostmise hetkel kinnitatud M-suuruses kõrvaotsikud.
2. Kõrvaklappide juhtimisala
 - Libistage üles-alla või pigistage kõrvaklappide varte juhtimisala, et hallata erinevaid funktsioone.
3. Laadimiskontaktorid
4. USB-C laadimisport
5. Laadimiskarbi puuteriba
 - Juhtige nutiekraani puuteriba kaudu.
6. Nutikas ekraan


KANDMINE



1. Proovige erinevaid kõrvaotsikuid, et leida oma kõrvadele parim sobivus.
2. Asetage kõrvaklapid õrnalt kuulmekäiku ja keerake neid, kuni need sobivad tihedalt.
3. Tehke soundcore'i rakenduses sobivustest, et tagada parim aktiivse mürasummutuse jõudlus.

💡 Tolm, kõrvavaik või muud osakesed võivad koguneda kõrvaklappidesse. Selleks, et säilitada optimaalne helikvaliteet, puhastage regulaarselt oma kõrvaklappe. Kasutage vatitupsu, mis on kergelt niisutatud piiritusega, et õrnalt puhastada kummist kõrvaotsikute all olevat metallvõrku. Veenduge, et metallvõrgust filtril olev alkohol on täielikult kuivanud, enne kui kasutate kõrvaklappe uuesti.


SISSE LÜLITAMINE JA PAARITAMINE



1. Libistage laadimiskarp lahti. Kõrvaklapid lülituvad automaatselt sisse ja sisenevad Bluetoothi sidumisrežiimi.

Google Fast Pair: Naudi kohest sidumist oma Android nutitelefoni (Android 6.0 või uuem) kasutades Google Fast Pair'i.


2. Valige oma seadme Bluetoothi loendist "**soundcore Liberty 4 Pro**", et luua ühendus. Pärast edukat ühendust jääb Bluetoothi ikoon nutiekraanil 2 sekundiks põlema ja seejärel kaob.



💡 Kui ühendus on edukalt loodud, ühenduvad kõrvaklapid automaatselt teie seadmega iga kord, kui

avate laadimiskarbi, eeldusel, et te pole oma seadmest sidumisajalugu kustutanud.

LAADIMINE




1. Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja sulgege see.
 - Veenduge, et kõrvaklapid ja USB-C laadimisport oleksid enne laadimist täielikult kuivad.
2. Ühendage laadimiskarp toiteallikaga, kasutades kaasasolevat USB-C laadimiskaablit. Juhtmevaba laadimise jaoks asetage laadimiskarp oma juhtmevaba laadija keskele.
 - Laadimiskarbi laadimine ilma kõrvaklappideta võtab kaabli kaudu 2,5 tundi ja juhtmevaba laadimisega 3,5 tundi. 5-minutiline kõrvaklappide laadimine annab 4 tundi mänguaega.

 Kui laadimiskarbi aku tase langeb alla 20%, lõpetab see kõrvaklappide laadimise.


PUUTERIBAAR JA NUTIKAS EKRAAN

Laadimiskarbi puuteriba võimaldab hõlpsalt reguleerida ümbritseva heli taset ja muid funktsioone.


- Libistage puuteribal vasakule või paremale, et reguleerida ümbritseva heli taset (1 kuni 10) või pääseda funktsioonidele juurde.



- Puudutage puuteriba kaks korda, et kinnitada oma funktsiooni valik või naasta funktsioonimenüüsse.
-  Vaikimisi kuvab menüü ainult ümbritseva heli tasemeid. Saate menüüsse lisada rohkem funktsioone rakenduses soundcore.




- Puudutage ja hoidke puuteriba 5 sekundit, et valida Bluetoothi sidumisrežiimi või kõrvaklappide lähtestamise vahel.



LAADIMISKARBI SEADISTUSED

Märkus: Kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsed. Tegelik ekraani sisu võib olenevalt tarkvaraversioonist erineda.



Soundcore'i rakenduses saate määrata funktsioonid, mida soovite laadimiskorpuse menüüs kuvada. Laadimiskarbi kaudu on nutika juhtimise jaoks saadaval kokku viis funktsiooni:

Ümbritsev heli: Kohandage ümbritseva heli taset vastavalt oma keskkonnale ja eelistustele, tagades parima kuulamiskogemuse.


Ruumiheli: Kogege kaasahaaravat 3D-heli, mis kohandub dünaamiliselt vastavalt teie pea liikumisele, pakkudes realistlikumat helikogemust.

Atmosfääriline: Jälgige ümbritsevat atmosfäärirõhku ja kohandage mürasummutuse efekti vastavalt atmosfäärirõhu muutustele.

Leia seade: Leidke oma kadunud kõrvaklapid Bluetoothi ulatuses, aktiveerides nende helisignaali.

Kaugkaamera: Kui telefoni kaamerafunktsioon on aktiveeritud, kasutage laadimiskarpi nutitelefoni kaamera kaugjuhtimiseks.

Kahepoolne ühendus



Kahekordse ühenduse funktsioon on vaikimisi lubatud.

Teise seadme ühendamiseks, kui üks seade on juba ühendatud, pigistage mõlema kõrvaklapi varre juhtimisala 3 sekundiks, kuni kuulete hääluhist sidumisrežiimi jaoks. Seejärel saate jätkata teise seadmega sidumist.


Kui soovite Dual Connections'i keelata, saate seda teha soundcore'i rakenduses. Koputage paremas ülanurgas olevale hammasratta ikoonile, et avada **Seaded**, seejärel lükake **Dual Connections** lüliti vasakule, et see välja lülitada.

JUHTIMINE

Märkus: Saate kohandada juhtnuppe rakenduses soundcore.




		Kasutades kahte kõrvaklappi	Ühe kõrvaklapi kasutamine
🎵	Esita / Peata heli	Pigista korra (L/R)	Pigista üks kord
	Esita järgmine lugu	Pigista kaks korda (R)	Pigista kaks korda
	Esita eelmine lugu	Pigista kaks korda (L)	/
📞	Vasta kõnele	Pigista korra (L/R)	Pigista üks kord
	Kõne tagasi lükkamine / Kõne lõpetamine	Puudutage ja hoidke 2 sekundit (L/R)	Puudutage ja hoidke 2 sekundit
👂	Lülita ümbritseva heli režiimi (ANC/Läbipaistvus)	Puudutage ja hoidke 2 sekundit (L/R)	Puudutage ja hoidke 2 sekundit



	Kasutades kahte kõrvaklappi	Ühe kõrvaklapi kasutamine
Suurenda helitugevust	Libistage üles (L/R)	Libista üles
Vähenda helitugevust	Libista alla (L/R)	Libista alla

Ruumiheli

Märkus: Kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsed. Tegelik ekraani sisu võib olenevalt tarkvaraversioonist erineda.



Ruumiheli loob kaasahaarava kuulamiskogemuse, asetades heli sinu ümber. Saate soundcore'i rakenduses valida nelja ruumilise heli režiimi vahel:

Muusikarežiim:

- **Peajälgimine:** Kuulake ruumilist heli, mis järgib teie pea liikumist.
- **Parandatud:** Ruumiheli kuulamine ilma pea jälgimiseta.



Podcasti režiim: Pakub optimeeritud kuulamiskogemust selge ja fokuseeritud hääle edastamiseks, ideaalne kõneldava sisu kuulamiseks.

Filmi režiim: Parandab teie kinokogemust rikkaliku ja kaasahaarava heliga, mis toob tegevused ellu.

Mängurežiim: Pakub täpseid helisignaale, mis annavad mängus eelise, võimaldades kuulda iga detaili ja reageerida kiiresti.

ÜMBRUSHELI

Juhtimine puuteribaga



Saate hõlpsasti vahetada erinevate ümbritseva heli tasemete vahel, libistades puuteribal vasakule või paremale.


Juhtimine rakendusega

Saate valida soundcore'i rakenduses Noise Cancellation, Normal või Transparency režiimide vahel.

- **ANC (tase 6 kuni 10):** Optimeeri mürasummutus, kohandades seda vastavalt oma kõrvadele ja keskkonnale.
- **Tavaline:** Naudi tasakaalustatud heli ilma mürasummutamiseta.
- **Läbipaistvus (tase 1 kuni 5):** Ole muusika kuulamise ajal teadlik oma ümbrusest.

LIHTNE VESTLUS

Märkus: Kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsed. Tegelik ekraani sisu võib olenevalt tarkvaraversioonist erineda.



Aktiveerimisel vähendab Easy Chat automaatselt muusika helitugevust ja lülitab sisse läbipaistvusrežiimi, et saaksite näost näkku vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.


Easy Chat on saadaval ainult ANC-režiimis.

Vaikimisi lülituvad teie kõrvaklapid Easy Chat režiimist automaatselt välja ja taastavad algse ANC taseme ja helitugevuse, kui te olete rääkimise lõpetanud ja möödunud on 5 sekundit. Lisaks võimaldab rakendus valida kestvusi 10 sekundit ja 15 sekundit.

 See funktsioon tuleb aktiveerida soundcore rakenduse kaudu.

LDAC

Märkus: Kasutajaliidese pildid on ainult illustratiivsed. Tegelik ekraani sisu võib olenevalt tarkvaraversioonist erineda.




- Kasutage seadmeid, millel töötab Android 8.0 või uuem versioon, et kogeda LDAC-kvaliteediga heli.
- LDAC pakub kõrgemat helikvaliteeti, kuid suurendab energiatarbimist ja vähendab taasesitusaega.
- Lubage LDAC vähese häiretega keskkonnas, et tagada stabiilne Bluetooth-ühendus.

Helirakenduses:

1. Valige „**Helirežiim**“.
2. Puudutage valikut „**Eelistatud helikvaliteet**“.
3. Kui kõrvaklapid on ühendatud kahe seadmega, teavitatakse teid, et LDAC-i ei toetata.
4. Heli kodekite vahetamine võtab umbes 10 sekundit. Teile võidakse kuvada teade, et uuendaksite kõrvaklappide püsivara, kui uuendus on saadaval.


🔔 Kui LDAC on lubatud, ei toetata ruumilist heli.

KANDMISE TUVASTAMINE



Taasesitus peatub automaatselt, kui kõrvaklapp eemaldatakse, ja jätkub uuesti, kui selle uuesti kõrva panete. Kandke ükskõik kumba kõrvaklappi, et sissetulevale kõnele automaatselt vastata.

VÄLJALÜLITAMINE



Kõrvaklappide väljalülitamiseks asetage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarpi ja sulgege karp.

⚠ Kui kõrvaklapid välja võtta, lülituvad need automaatselt välja 30 minuti pärast, kui neid pole ühegi seadmega ühendatud. Kestust saab seadistada rakenduses soundcore.

KÄSITSIDUMINE JA LÄHTESTAMINE




Bluetoothi sidumine:


Valige see valik, et käsitsi Bluetoothi sidumisrežiimi siseneda.

Lähtesta:

Valige see valik, et taastada oma seade tehase seadetele, kui teil esineb funktsionaalsuse probleeme. Pärast lähtestamise valimist ja kinnitamist hoidke karp avatuna, kuni protsess on lõpule jõudnud. Pärast edukat lähtestamist kuvab nutiekraan teate ja laadimiskorpusest kostub märguandeheli.



PÜSIVARA UUENDUS



Teid teavitatakse, kui kõrvaklappide või laadimiskarbi jaoks tuvastatakse uus püsivara versioon, kui kõrvaklapid on rakendusega ühendatud. Veenduge, et kõrvaklapid on laadimiskarbis ja karp jääb lahti, kuni püsivara uuendus on lõpule viidud. Uuenduse ajal veenduge, et nii kõrvaklappide kui ka laadimiskarbi aku tase oleks üle 20%, ja vältige nende kasutamist.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Nimiväljundvõimsus	20mW
Aku mahtuvus	Kõrvaklapid: 56mAh × 2 Laadimiskarp: 580mAh
Laadimisaeg	Kõrvaklapid: Kuni 40 minutit
Mänguaeg (ANC väljas)	Kuni 10 tundi (40 tundi laadimiskarbiga)
Mänguaeg (ANC sees)	Kuni 7,5 tundi (30 tundi laadimiskarbiga)
Juht	10,5 mm ja 4,6 mm dünaamilised draiverid
Sagedusreaktsioon	14Hz - 40kHz
Takistus	15,3 Ω +10,3 Ω
Veekindluse ja tolmukindluse reiting (kõrvaklapid)	IP55
Bluetooth versioon	5.3
Bluetoothi ulatus	10 m