

Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Shkarkoni aplikacionin soundcore për të eksploruar rregullimin e nivelit të zhurmës ambientale, cilësimet adaptive të EQ, Audio Hapësinore, tingullin HearID, kontrollet e kutisë së karikimit, përditësimin e firmware-it dhe veçori të tjera emocionuese.

Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, provoni të ri-instaloni aplikacionin ose ta përditësoni atë në versionin më të fundit të disponueshëm në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.

PËRMBLEDHJE



1. Majë veshi

- Majat e veshit me madhësi M janë të vendosura në kufje në momentin e blerjes.

2. Zona e Kontrollit të Kufjeve

- Rrëshqitni lart dhe poshtë ose shtrëngoni zonën e kontrollit në bishtat e kufjeve për të menaxhuar funksione të ndryshme.

3. Kontaktorët e Karikimit


4. Porta e Karikimit USB-C

5. Shiriti me Prekje i Kutisë së Karikimit

- Kontrolloni Ekranin e Zgjuar përmes shiritit me prekje.

6. Ekran i Zgjuar


VESHJA



1. Provoni majat e ndryshme të kufjeve për të gjetur përshtatjen më të mirë për veshët tuaj.
2. Vendosni me kujdes kufjet në kanalin e veshit dhe rrotullojini ato për një përshtatje të rehatshme.
3. Bëni një test përshtatjeje në aplikacionin soundcore për të siguruar performancën më të mirë të anulimit aktiv të zhurmës.

⚠ Pluhuri, dylli i veshit ose mbeturina të tjera mund të grumbullohen në kufje. Për të ruajtur cilësinë optimale të zërit, pastroni rregullisht kufjet tuaja. Përdorni një shtupë pambuku pak të lagur me alkool për të fshirë butësisht filtrin metalik nën majat e gomës për vesh. Sigurohuni që alkooli në filtrin metalik të rrjetës të jetë tharë plotësisht përpara se të përdorni sërish kufjet.


AKTIVIZIMI DHE ÇIFTIMI



1. Hapni kutinë e karikimit. Sluçet do të ndizen automatikisht dhe do të hyjnë në modalitetin e çiftimit Bluetooth.


Google Fast Pair: Shijoni çiftimin e menjëhershëm me smartfonin tuaj Android (me Android 6.0 ose më të lartë) duke përdorur Google Fast Pair.

2. Zgjidhni "**soundcore Liberty 4 Pro**" në listën Bluetooth të pajisjes suaj për t'u lidhur. Pas lidhjes së suksesshme, ikona Bluetooth në Smart Display do të qëndrojë e ndezur për 2 sekonda dhe më pas do të zhduket.



⚠ Pasi të lidhen me sukses, kufjet do të lidhen automatikisht me pajisjen tuaj çdo herë që hapni kutinë e karikimit, për aq kohë sa nuk e keni fshirë historikun e çiftimit nga pajisja juaj.

KARIKIM




1. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë.
 - Sigurohuni që kufjet dhe porta e karikimit USB-C të jenë plotësisht të thata para se t'i karikoni.
2. Lidhni kutinë e karikimit me një burim energjie duke përdorur kabllon e karikimit USB-C të siguruar. Për karikim pa tel, vendosni kutinë e karikimit në qendër të karikuesit tuaj pa tel.
 - Rimbushja e kutisë së karikimit me kufjet e hequra zgjat 2.5 orë përmes kabllot dhe 3.5 orë përmes karikimit pa tel. Një karikim prej 5 minutash i kufjeve ofron 4 orë kohë luajtjeje.

 Kur niveli i baterisë së kutisë së karikimit bie nën 20%, ajo do të ndalojë karikimin e kufjeve.

TOUCH BAR & SMART DISPLAY


Shiriti me prekje në kutinë e karikimit ofron kontroll të lehtë mbi nivelet e zërit ambiental dhe funksione të tjera.

- Rrëshqitni majtas ose djathtas në shiritin me prekje për të rregulluar nivelet e zërit ambiental (1 deri në 10) ose për të hyrë në funksione.




- Dy trokitje në shiritin me prekje për të konfirmuar zgjedhjen e funksionit tuaj, ose për t'u kthyer në menunë e funksioneve.

💡 Si parazgjedhje, menuja do të shfaqë vetëm Nivelet e Zërit Ambiental. Ju mund të shtoni më shumë funksione në menunë në aplikacionin soundcore.




- Prekni dhe mbani shtypur shiritin e prekjes për 5 sekonda për të zgjedhur midis modalitetit të çiftimit Bluetooth ose rivendosjes së kufjeve.



CILËSIMET E KUTISË SË KARIKIMIT

Shënim: Imazhet e ndërfaqes janë vetëm për qëllime ilustruese. Përmbajtja aktuale e ekranit mund të ndryshojë bazuar në versionin e softuerit.



Në aplikacionin soundcore, mund të përcaktoni funksionet që dëshironi të shfaqen në menunë e kutisë së karikimit. Në total janë pesë funksione të disponueshme për kontroll të zgjuar përmes kutisë së karikimit:

Ambient Sound: Rregulloni nivelet e zërit ambiental për t'iu përshtatur mjedisit dhe preferencave tuaja, duke siguruar një përvojë dëgjimi optimale.


Audio Hapësinor: Përjetoni tingull 3D zhytës që përshtatet në mënyrë dinamike bazuar në lëvizjet e kokës suaj, duke ofruar një përvojë audio më realiste.

Atmosferik: Monitoroni presionin atmosferik në mjedisin tuaj dhe rregulloni efektin e anulimit të zhurmës sipas ndryshimeve të presionit atmosferik.

Gjej Pajisjen: Gjeni kufjet tuaja të humbura brenda diapazonit Bluetooth duke aktivizuar sinjalet zanore.

Kamera e Largët: Me funksionin e kamerës të aktivizuar në telefonin tuaj, përdorni kutinë e karikimit për të kontrolluar kamerën e smartfonit tuaj nga distanca.

LIDHJE TË DYFISHTA



Veçoria e Lidhjeve të Dyfishta është e aktivizuar si parazgjedhje.

Për të lidhur një pajisje të dytë ndërsa një pajisje tashmë është e lidhur, shtypni zonën e kontrollit në të dyja bishtat e kufjeve për 3 sekonda derisa të dëgjoni një sinjal zanor për modalitetin e çiftimit. Më pas mund të vazhdoni me çiftimin me pajisjen e dytë.


Nëse dëshironi të çaktivizoni Lidhjet e Dyfishta, mund ta bëni këtë në aplikacionin soundcore. Prekni ikonën e rrotës së ingranazhit në këndin e sipërm të djathtë për të hyrë te **Cilësimet**, pastaj rrëshqitni çelësin ndërrues të **Lidhjeve të Dyfishta** majtas për ta fikur.

KONTROLLET

Shënim: Ju mund të personalizoni kontrollet në aplikacionin soundcore.




		Përdorimi i Kufjeve të Dyfishta	Përdorimi i një kufjeje të vetme
	Luaj / Ndalo Audion	Shtypni një herë (L/R)	Shtrydhni Një Herë
	Luaj këngën tjetër	Shtrydhni Dy Herë (R)	Shtrydh Dy Herë
	Luaj këngën e mëparshme	Shtrydhni Dy Herë (L)	/
	Përgjigju një Thirrjeje	Shtypni një herë (L/R)	Shtrydhni Një Herë
	Refuzo një telefonatë / Përfundo një telefonatë	Prekni dhe Mbani për 2 Sekonda (L/R)	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda
	Ndërroni Modalitetet e Zërit Ambient (ANC/Transparencë)	Prekni dhe Mbani për 2 Sekonda (L/R)	Prekni dhe mbajeni për 2 sekonda



	Përdorimi i Kufjeve të Dyfishta	Përdorimi i një kufjeje të vetme
Rrit Volumin	Rrëshqit lart (L/R)	Rrëshqit lart
Ulja e volumit	Rrëshqit poshtë (L/R)	Rrëshqit Poshtë

Audio Hapësinor

Shënim: Imazhet e ndërfaqes janë vetëm për qëllime ilustruese. Përmbajtja aktuale e ekranit mund të ndryshojë bazuar në versionin e softuerit.



Audio Hapësinor krijon një përvojë dëgjimi gjithëpërfshirëse duke vendosur tingullin rreth jush. Ju mund të zgjidhni midis katër modaliteteve të Audio Hapësinore në aplikacionin soundcore:

Modaliteti Muzikë:

- **Ndjekja e Kokës:** Dëgjoni tingullin rrethues që ndjek lëvizjen e kokës tuaj.
- **Fiksuar:** Dëgjoni Audio Hapësinor pa ndjekje të kokës.



Modaliteti Podcast: Ofron një përvojë të optimizuar dëgjimi për një transmetim të qartë dhe të përqendruar të zërit, ideale për dëgjimin e përmbajtjes së folur.

Modaliteti i Filmit: Përmirëson përvojën tuaj kinematografike me audio të pasur dhe zhytëse që sjell veprimet në jetë.

Modaliteti i lojës: Ofron sinjale të sakta audio për një avantazh në lojë, duke ju lejuar të dëgjoni çdo detaj dhe të reagoni shpejt.

ZËRI AMBIENTAL

Kontroll me Touch Bar



Mund të kaloni lehtësisht midis niveleve të ndryshme të zërit ambiental duke rrëshqitur majtas ose djathtas në shiritin me prekje.


Kontrollo me Aplikacion

Mund të zgjidhni midis modaliteteve Anulimi i Zhurmës, Normal, ose Transparencë në aplikacionin soundcore.

- **ANC (Niveli 6 deri në 10):** Optimizoni anulimin e zhurmës duke u përshtatur me veshët dhe mjedisin tuaj.
- **Normal:** Shijoni tingull të balancuar pa anulimin e zhurmës.
- **Transparenca (Niveli 1 deri në 5):** Qëndroni të vetëdijshëm për rrethinën tuaj ndërsa dëgjoni muzikë.

CHAT I LEHTË

Shënim: Imazhet e ndërfaqes janë vetëm për qëllime ilustruese. Përmbajtja aktuale e ekranit mund të ndryshojë bazuar në versionin e softuerit.



Pas aktivizimit, Easy Chat ul automatikisht volumin e muzikës dhe aktivizon modalitetin e Transparencës, në mënyrë që të mund të zhvilloni biseda ballë për ballë pa hequr kufjet.


Easy Chat është i disponueshëm vetëm në modalitetin ANC.

Si parazgjedhje, kur ndaloni së foluri për 5 sekonda, kufjet tuaja do të dalin automatikisht nga modaliteti Easy Chat dhe do të rikthejnë nivelin origjinal të ANC dhe volumin. Përveç kësaj, aplikacioni ju lejon të zgjidhni kohëzgjatjet prej 10 sekondash dhe 15 sekondash

 Kjo veçori duhet të aktivizohet përmes aplikacionit soundcore.

LDAC

Shënim: Imazhet e ndërfaqes janë vetëm për qëllime ilustruese. Përmbajtja aktuale e ekranit mund të ndryshojë bazuar në versionin e softuerit.




- Përdorni pajisje që funksionojnë me Android 8.0 ose më të ri për të përdorur tingull me cilësi LDAC.
- LDAC ofron cilësi më të lartë të zërit, por rrit konsumin e energjisë dhe ul kohën e riprodhimit.
- Aktivizoni LDAC në një mjedis me ndërhyrje të ulët për të siguruar një lidhje të qëndrueshme Bluetooth.

Në aplikacionin soundcore:

1. Zgjidhni "**Modaliteti i Zërit**".
2. Prekni mbi "**Cilësinë e preferuar të audios**".
3. Nëse kufjet janë të lidhura me dy pajisje, do të njoftoheni se LDAC nuk mbështetet.
4. Ndërrimi i kodekëve audio zgjat rreth 10 sekonda. Mund t'ju kërkohet të përditësoni firmware-in e kufjeve nëse një përditësim është i disponueshëm.


 Kur LDAC është i aktivizuar, Audio Hapësinore nuk do të mbështetet.

DETEKTIMI I VESHJES



Riprodhimi do të ndalet automatikisht kur një kufje hiqet dhe do të rifillojë përsëri sapo ta vendosni. Mbajeni cilëndo kufje për të përgjigjur automatikisht një telefonate hyrëse.


FIKJE



Për të fikur, vendosni të dyja kufjet në kutinë e karikimit dhe mbyllni kutinë.

🔔 Kur nxirren, kufjet do të fiken automatikisht pas 30 minutash nëse nuk janë të lidhura me asnjë pajisje. Kohëzgjatja mund të vendoset në aplikacionin soundcore.

ÇIFTIM MANUAL DHE RIVENDOSJE




Çiftimi Bluetooth:


Zgjidhni këtë opsion për të hyrë manualisht në modalitetin e çiftimit Bluetooth.

Rivendos:

Zgjidhni këtë opsion për të rikthyer pajisjen tuaj në cilësimet e fabrikës nëse hasni probleme me funksionalitetin. Pas zgjedhjes dhe konfirmimit të rivendosjes, mbajeni kutinë të hapur deri sa procesi të përfundojë. Pas një rivendosje të suksesshme, Ekrani i Zgjuar do të shfaqë një mesazh dhe ju do të dëgjoni një tingull njoftimi nga kutia e karikimit.



PËRDITËSIMI I FIRMWARE-IT



Do të njoftoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it për kufjet ose kutinë e karikimit kur kufjet janë të lidhura me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të jenë në kutinë e karikimit dhe kutia të qëndrojë e hapur deri sa përditësimi i firmware-it të përfundojë. Gjatë përditësimit, sigurohuni që niveli i baterisë së kufjeve dhe kutisë së karikimit të jetë mbi 20%, dhe shmangni çdo përdorim.

SPECIFIKIME

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V --- 1A
Fuqia e Daljes e Vlerësuar	20mW
Kapaciteti i Baterisë	Kufje: 56mAh × 2 Kutia e karikimit: 580mAh
Koha e Karikimit	Kufje: Deri në 40 minuta
Koha e lojës (ANC i fikur)	Deri në 10 orë (40 orë me kutinë e karikimit)
Koha e lojës (ANC i aktivizuar)	Deri në 7.5 orë (30 orë me kutinë e karikimit)
Drejtues	Drejtues Dinamikë 10.5 mm dhe 4.6 mm
Përgjigjja e Frekuencës	14Hz - 40kHz
Impedanca	15.3Ω+10.3Ω
Vlerësimi i Rezistencës ndaj Ujit dhe Pluhurit (Kufje)	IP55
Versioni Bluetooth	5.3
Gama e Bluetooth-it	10m