

## Aplikacija



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste istražili prilagodbu razine ambijentalnog zvuka, postavke prilagodljivog EQ-a, prostorni zvuk, HearID zvuk, kontrole kućišta za punjenje, ažuriranje firmvera i još mnogo uzbudljivih značajki.

Ako se vaše slušalice ne mogu upariti s aplikacijom soundcore, pokušajte ponovno instalirati aplikaciju ili je ažurirati na najnoviju verziju dostupnu u vašoj trgovini mobilnih aplikacija.

## PREGLED



### 1. Vrhovi za uši

- Vrhovi za uši srednje veličine dolaze pričvršćeni na slušalice u trenutku kupnje.

### 2. Područje za upravljanje slušalicama

- Kliznite gore ili dolje ili stisnite područje za upravljanje na drškama slušalica kako biste upravljali različitim funkcijama.

### 3. Kontakti za punjenje


### 4. USB-C priključak za punjenje

### 5. Dodirna traka na kućištu za punjenje

- Upravljaite pametnim zaslonom putem dodirne trake.

### 6. Pametni zaslon

## NOŠENJE




### 1. Isprobajte različite vrhove za slušalice kako biste pronašli one koji najbolje odgovaraju vašim ušima.

### 2. Nježno stavite slušalice u ušni kanal i rotirajte ih kako bi se dobro prilagodile.

### 3. Take a fit test in the soundcore app to ensure you get the best active noise cancelling performance.

- 💡 Dust, earwax or other debris can accumulate in the earbuds. Za održavanje optimalne kvalitete zvuka, redovito čistite svoje slušalice. Koristite pamučni štapić lagano navlažen alkoholom za trljanje kako biste nježno obrisali metalni mrežasti filter ispod gumenih vrhova za uši. Osigurajte da je alkohol na metalnom mrežastom filteru potpuno osušen prije ponovnog korištenja slušalica.


## UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE



1. Klizno otvorite kućište za punjenje. Slušalice će se automatski uključiti i ući u način uparivanja putem Bluetootha.


**Google Fast Pair:** Uživajte u trenutnom uparivanju s vašim Android pametnim telefonom (s operativnim sustavom Android 6.0 ili novijim) koristeći Google Fast Pair.

2. Odaberite "**soundcore Liberty 4 Pro**" na popisu Bluetooth uređaja kako biste se povezali. Nakon uspješnog povezivanja, Bluetooth ikona na pametnom zaslonu ostat će uključena 2 sekunde, a zatim će nestati.



- 💡 Nakon uspješnog povezivanja, slušalice će se automatski ponovno upariti s vašim uređajem svaki put kada otvorite kućište za punjenje, pod uvjetom da niste izbrisali povijest uparivanja s vašeg uređaja.

## PUNJENJE




1. Stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite ga.
  - Provjerite jesu li slušalice i USB-C priključak za punjenje potpuno suhi prije punjenja.
2. Povežite kutiju za punjenje s izvorom napajanja koristeći priloženi USB-C kabel za punjenje. Za bežično punjenje, postavite kućište za punjenje na središte vašeg bežičnog punjača.
  - Punjenje kućišta za punjenje bez slušalica traje 2,5 sata putem kabela i 3,5 sata putem bežičnog punjenja. Punjenje slušalica od 5 minuta omogućuje 4 sata reprodukcije.

 Kada razina baterije kućišta za punjenje padne ispod 20%, prestat će puniti slušalice.

## TOUCH BAR & PAMETNI ZASLON


Dodirna traka na kućištu za punjenje omogućuje jednostavnu kontrolu razine ambijentalnog zvuka i drugih funkcija.

- Kliznite lijevo ili desno na dodirnoj traci kako biste prilagodili razinu ambijentalnog zvuka (1 do 10) ili pristupili funkcijama.




- Dvaput dodirnite dodirnu traku kako biste potvrdili odabir funkcije ili se vratili u izbornik funkcija.

 Prema zadanim postavkama, izbornik će prikazivati samo razine ambijentalnog zvuka. Možete dodati više funkcija u izbornik u aplikaciji soundcore.




- Dodirnite i držite dodirnu traku 5 sekundi kako biste odabrali između načina uparivanja putem Bluetootha ili resetiranja slušalica.



## POSTAVKE KUĆIŠTA ZA PUNJENJE

Napomena: Slike korisničkog sučelja služe samo u ilustrativne svrhe. Prikazani sadržaj može se razlikovati ovisno o verziji softvera.



U aplikaciji soundcore možete odrediti funkcije koje želite da se prikazuju u izborniku kućišta za punjenje. Ukupno je dostupno pet funkcija za pametno upravljanje putem kućišta za punjenje:

**Ambient Sound:** Podesite razine ambijentalnog zvuka prema vašem okruženju i preferencijama, osiguravajući optimalno iskustvo slušanja.


**Prostorni zvuk:** Doživite impresivan 3D zvuk koji se dinamički prilagođava pokretima vaše glave, pružajući realističniji audio doživljaj.

**Atmosferski:** Pratite atmosferski tlak u vašem okruženju i prilagodite učinak poništavanja buke prema promjenama atmosferskog tlaka.

**Pronađi uređaj:** Pronađite svoje izgubljene slušalice unutar Bluetooth dometa omogućavanjem zvučnih upozorenja.

**Daljinska kamera:** Kada je značajka kamere aktivirana na vašem telefonu, koristite kućište za punjenje za daljinsko upravljanje kamerom vašeg pametnog telefona.

## DVOJNE VEZE



Značajka dvostrukih veza omogućena je prema zadanim postavkama. Za povezivanje drugog uređaja dok je jedan uređaj već povezan, pritisnite kontrolno područje na obje drške slušalica na 3 sekunde dok ne čujete glasovnu obavijest za način uparivanja. Zatim možete nastaviti s uparivanjem drugog uređaja.

Ako želite onemogućiti Dual Connections, to možete učiniti u aplikaciji soundcore. Dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu za pristup **postavkama**, zatim povucite prekidač **Dual Connections** ulijevo kako biste ga isključili.


## KONTROLE

Napomena: Kontrole možete prilagoditi u aplikaciji soundcore.



|  |                               | Korištenje dvostrukih slušalica | Korištenje jedne slušalice |
|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|  | Reproducir / Pauziraj zvuk    | Pritisnite jednom (L/R)         | Stisnite jednom            |
|  | Reproduciraj sljedeću pjesmu  | Pritisnite dvaput (R)           | Stisnite dvaput            |
|  | Reproduciraj prethodnu pjesmu | Dvostruki pritisak (L)          | /                          |


|                                                                                   |                                                                          |                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  | Odgovorite na poziv                                                      | Pritisnite jednom (L/R)            | Stisnite jednom              |
|                                                                                   | Odbij poziv / Završite poziv                                             | Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R) | Dodirnite i držite 2 sekunde |
|  | Prebacivanje načina rada ambijentalnog zvuka (ANC / Transparentni način) | Dodirnite i držite 2 sekunde (L/R) | Dodirnite i držite 2 sekunde |



|                  | Korištenje dvostrukih slušalica | Korištenje jedne slušalice |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Povećaj glasnoću | Povucite gore (L/R)             | Povucite gore              |
| Smanji glasnoću  | Kliznite dolje (L/R )           | Kliznite dolje             |

## PROSTORNI ZVUK

Napomena: Slike korisničkog sučelja služe samo u ilustrativne svrhe. Prikazani sadržaj može se razlikovati ovisno o verziji softvera.



Prostorni zvuk stvara impresivno iskustvo slušanja postavljanjem zvuka svuda oko vas. Možete birati između četiri načina prostornog zvuka u aplikaciji soundcore:

**Način glazbe:**

- **Praćenje pokreta glave:** Čujete surround zvuk koji prati pokrete vaše glave.
- **Fiksirano:** Slušajte prostorni zvuk bez praćenja pokreta glave.



**Način podcasta:** Pruža optimizirano iskustvo slušanja za jasan i fokusiran glas, idealno za slušanje govornog sadržaja.

**Način filma:** Poboljšava vaše filmsko iskustvo bogatim, impresivnim zvukom koji oživljava radnju.

**Način igre:** Nudi precizne audio signale za prednost u igranju, omogućujući vam da čujete svaki detalj i brzo reagirate.

## AMBIJENTALNI ZVUK

### Upravljanje putem Touch Bara



Možete jednostavno mijenjati razine ambijentalnog zvuka klizanjem lijevo ili desno po dodirnoj traci.


### Upravljanje putem aplikacije

Možete odabrati između načina za poništavanje buke, normalnog ili transparentnog načina u aplikaciji soundcore.

- **ANC (Razina 6 do 10):** Optimizirajte poništavanje buke prilagođavanjem vašim ušima i okolišu.
- **Normalno:** Uživajte u uravnoteženom zvuku bez poništavanja buke.
- **Transparentnost (Razina 1 do 5):** Budite svjesni svoje okoline dok slušate glazbu.

## LAKO ČAVRLJANJE

Napomena: Slike korisničkog sučelja služe samo u ilustrativne svrhe. Prikazani sadržaj može se razlikovati ovisno o verziji softvera.



Po aktivaciji, Easy Chat automatski smanjuje glasnoću glazbe i omogućuje način Transparentnosti kako biste mogli voditi razgovore licem u lice bez uklanjanja slušalica.


Easy Chat je dostupan samo u ANC načinu rada.

Prema zadanim postavkama, kada prestanete govoriti na 5 sekundi, vaše slušalice će automatski izaći iz načina Easy Chat i vratiti se na izvorni nivo ANC-a i glasnoće. Osim toga, aplikacija vam omogućuje odabir trajanja od 10 sekundi i 15 sekundi.

 Ova značajka mora biti omogućena putem aplikacije soundcore.

## LDAC

Napomena: Slike korisničkog sučelja služe samo u ilustrativne svrhe. Prikazani sadržaj može se razlikovati ovisno o verziji softvera.




- Koristite uređaje s operativnim sustavom Android 8.0 ili novijim za uživanje u zvuku LDAC kvalitete.
- LDAC pruža višu kvalitetu zvuka, ali povećava potrošnju energije i smanjuje vrijeme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.

U aplikaciji soundcore:

1. Odaberite "**Način zvuka**".
2. Dodirnite "**Preferirana kvaliteta zvuka**".
3. Ako su slušalice povezane s dva uređaja, bit ćete obaviješteni da LDAC nije podržan.
4. Prebacivanje audio kodeka traje oko 10 sekundi. Možda će vam biti zatraženo ažuriranje firmvera slušalica ako je ažuriranje dostupno.


🔔 Kada je LDAC omogućen, prostorni zvuk neće biti podržan.

## DETEKCIJA NOŠENJA



Reprodukcija će se automatski pauzirati kada se jedna slušalica ukloni i nastaviti će se ponovno kada je ponovno stavite. Nosite bilo koju slušalicu kako biste automatski odgovorili na dolazni poziv.


## ISKLUČIVANJE




Za isključivanje vratite obje slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite kutiju.

 Kada se izvade, slušalice će se automatski isključiti nakon 30 minuta ako nisu povezane s nijednim uređajem. Trajanje se može postaviti u aplikaciji soundcore.

## RUČNO UPARIVANJE I RESETIRANJE




-  5s Dodirnite i držite dodirnu traku 5 sekundi.
-  Povucite prstom za odabir Bluetooth uparivanja ili resetiranja.  

-  x2 Dvaput dodirnite za pokretanje odabrane opcije.

### Uparivanje putem Bluetootha:


Odaberite ovu opciju za ručni ulazak u način uparivanja putem Bluetootha.

### Reset:

Odaberite ovu opciju kako biste vratili uređaj na tvorničke postavke ako naiđete na probleme s funkcionalnošću. Nakon odabira i potvrde resetiranja, držite kućište otvorenim dok se proces ne završi. Nakon uspješnog resetiranja, Smart Display će prikazati poruku, a iz kućišta za punjenje ćete čuti zvuk obavijesti.



# AŽURIRANJE FIRMVERA



Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera za slušalice ili kućište za punjenje dok su slušalice povezane s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice u kućištu za punjenje i da kućište ostane otvoreno dok se ažuriranje firmvera ne dovrši. Tijekom ažuriranja, osigurajte da razina baterije slušalica i kućišta za punjenje bude iznad 20% te izbjegavajte bilo kakvo korištenje.

## SPECIFIKACIJE

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.

|                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ulaz                                             | 5V $\overline{\text{---}}$ 1A                       |
| Nazivna izlazna snaga                            | 20mW                                                |
| Kapacitet baterije                               | Slušalice: 56mAh × 2<br>Kućište za punjenje: 580mAh |
| Vrijeme Punjenja                                 | Slušalice: Do 40 minuta                             |
| Vrijeme reprodukcije (ANC isključen)             | Do 10 sati (40 sati s kućištem za punjenje)         |
| Vrijeme reprodukcije (ANC uključen)              | Do 7,5 sati (30 sati s kućištem za punjenje)        |
| Upravljački program                              | 10,5 mm i 4,6 mm dinamički zvučnici                 |
| Frekvencijski odziv                              | 14Hz - 40kHz                                        |
| Impedancija                                      | 15,3 $\Omega$ +10,3 $\Omega$                        |
| Vodootpornost i otpornost na prašinu (slušalice) | IP55                                                |
| Bluetooth verzija                                | 5.3                                                 |
| Bluetooth domet                                  | 10 m                                                |