

Ръководство за потребителя на soundcore H30i (A3012)

ПРИЛОЖЕНИЕ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Изтеглете приложението soundcore, за да се насладите на адаптивно шумопотискане, режими на околнен звук, HearID звук, игрови режим, филмов режим, актуализация на фърмуера и още вълнуващи функции.

Ако вашите слушалки не могат да се свържат с приложението soundcore, преинсталирайте приложението или го актуализирайте до най-новата версия в магазина за приложения на вашия мобилен телефон.

Щракнете върху този линк, за да изтеглите: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ОБЩ ПРЕГЛЕД






① . Сензорна зона за управление
④ . USB-C порт за зареждане

② . Зареждащи контактори
⑥ . LED светлинна лента


③ . Бутон за нулиране
⑦ . Поставка за телефон

НОСЕНЕ



Изберете накрайниците за уши, които най-добре пасват на вашите уши, и направете тест за прилепване в приложението soundcore, за да осигурите най-добрата ANC производителност.


ВКЛЮЧВАНЕ И СДВОЯВАНЕ



Отворете кутията за зареждане, слушалките автоматично ще се включат и ще преминат в режим на сдвояване чрез Bluetooth. Изберете „soundcore P40i“ от списъка с Bluetooth устройства на вашето устройство при първото свързване.

- При сдвояване LED светлинната лента ще започне да мига бавно в бяло. След успешното сдвояване LED светлинната лента ще остане включена за 2 секунди и след това ще изгасне.

ЗАРЕЖДАНЕ





1. Поставете слушалките в кутията за зареждане и я затворете.

- Напълно подсушете слушалките и USB-C порта за зареждане, преди да ги зареждате.

2. Свържете кутията за зареждане към захранване, като използвате сертифициран USB-C кабел за зареждане. Като алтернатива, поставете кутията за зареждане в центъра на вашето безжично зарядно устройство за безжично зареждане.


ДВОЙНИ ВРЪЗКИ



За да свържете слушалките с две Bluetooth устройства едновременно, първо отворете приложението soundcore, отидете в настройки и изберете **Двойни връзки > Активиране на двойни връзки > Свързване на ново устройство**.


След като завършите конфигурацията на приложението, поставете слушалките и задръжте тъчада на двете слушалки едновременно за 3 секунди.

РЪЧНО СДВОЯВАНЕ




За ръчно влизане в режим на сдвояване чрез Bluetooth, поставете слушалките в кутията за зареждане и оставете кутията отворена. Натиснете и задръжте бутона за нулиране на гърба на кутията за зареждане за 3 секунди, докато LED светлинната лента започне да мига бързо в бяло.

УПРАВЛЕНИЯ



x1: Докоснете веднъж x2: Докоснете два пъти 2s: Докоснете и задръжте за 2 секунди
Можете също така да персонализирате контролите в приложението soundcore.


АМБИЕНТЕН ЗВУК



Можете да изберете режим за шумопотискане, нормален режим или режим на прозрачност в приложението soundcore.


- **Адаптивен ANC:** Оптимизирайте шумопотискането, като го адаптирате към вашите уши и околна среда.
- **Прозрачност:** Бъдете наясно с обкръжението си, докато слушате музика.

ИЗКЛЮЧВАНЕ




За да изключите, върнете слушалките в кутията за зареждане и я затворете.

НУЛИРАНЕ





Поставете слушалките в кутията за зареждане и оставете кутията отворена. Натиснете и задръжете бутона за нулиране на гърба на кутията за зареждане за 10 секунди, докато LED светлинната лента мигне бързо в бяло три пъти.

РЪКОВОДСТВО ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ



	Бързо мига бяло.		Мига бавно червено
	Бавно мигащо бяло		Постоянно червено
	Постоянно бяло		Изключване на светлината

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ФЪРМУЕРА



Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера, след като свържете слушалките към приложението. Уверете се, че слушалките са поставени в кутията за зареждане

и кутията остава отворена, докато актуализацията на фърмуера приключи. По време на актуализацията се уверете, че слушалките се зареждат и избягвайте всякаква употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5V $\pm$ 0.8A
Изход	5V $\pm$ 0.34A
Капацитет на батерията	60mAh*2 (слушалки) +800mAh (кутия за зареждане)
Време за игра (с изключен ANC)	12ч/60ч
Време за възпроизвеждане (с включен ANC)	10ч/50ч
Време за зареждане	Време за пълно зареждане (калъф за зареждане) за слушалки: 1 час Време за пълно зареждане (Type-C) за калъф за зареждане: 3 часа
Драйверен блок	11 мм динамичен драйвер
Честотна характеристика	20Hz - 20kHz
Импеданс	16 Ω
Водоустойчивост (слушалки)	IPX5
Bluetooth версия	5.3
Обхват на Bluetooth	10 м



Думата и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от Anker Innovations Limited е по лиценз. Други търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им притежатели.