

soundcore H30i Lietotāja rokasgrāmata (A3012)

LIETOTNE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai izbaudītu adaptīvo trokšņu slāpēšanu, apkārtējās skaņas režīmus, HearID skaņu, spēļu režīmu, filmu režīmu, programmatūras atjauninājumus un citas aizraujošas funkcijas. Ja jūsu austiņas nevar izveidot savienojumu ar soundcore lietotni, pārinstalējiet lietotni vai atjauniniet to uz jaunāko versiju savā mobilās lietotnes veikalā.

Noklikšķiniet uz šīs saites, lai lejupielādētu: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

PĀRSKATS



① .Skārienvadības zona

④ . USB-C uzlādes ports




② . Uzlādes kontaktori

⑥ . LED gaismas josla

③ . Atiestatīšanas poga


⑦ . Tālruņa statīvs

VALKĀŠANA



Izvēlieties austiņu uzgaļus, kas vislabāk atbilst jūsu ausīm, un veiciet piemērotības testu lietotnē soundcore, lai nodrošinātu vislabāko ANC veiktspēju.


IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA PĀRĪ



Atveriet uzlādes futrāli, austiņas automātiski ieslēgsies un pāries Bluetooth savienošanas režīmā. Izvēlieties "soundcore P40i" no ierīces Bluetooth saraksta, kad pieslēdzaties pirmo reizi.

- Savienošanas laikā LED gaismas josla sāks lēni mirgot baltā krāsā. Pēc veiksmīgas savienošanas LED gaismas josla iedegsies uz 2 sekundēm un pēc tam izslēgsies.

UZLĀDĒŠANA





1. Ievietojiet austiņas uzlādes futrālī un aizveriet to.

- Pirms uzlādes pilnībā nosusiniet austiņas un USB-C uzlādes portu.

2. Pievienojiet uzlādes futrāli strāvas avotam, izmantojot sertificētu USB-C uzlādes kabeli. Alternatīvi, novietojiet uzlādes futrāli bezvadu lādētāja centrā, lai veiktu bezvadu uzlādi.


DUĀLIE SAVIENOJUMI



Lai vienlaikus savienotu austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm, vispirms atveriet soundcore lietotni, dodieties uz iestatījumiem un izvēlieties **Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device**.


Pabeidzot lietotnes konfigurāciju, uzlieciet austiņas un vienlaikus nospiediet un turiet abu austiņu skārienpaliktņus 3 sekundes.

MANUĀLA SAVIENOŠANA



Lai manuāli aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, novietojiet austiņas uzlādes futrālī un atstājat futrāli atvērtu. Nospiediet un turiet uzlādes futrāļa aiz mugurē esošo atiestatīšanas pogu 3 sekundes, līdz LED gaismas josla ātri mirgo baltā krāsā.

VADĪBA




×1: Vienreiz pieskarieties

×2: Divreiz pieskarieties

2s: Pieskarieties un turiet 2 sekundes

Jūs varat arī pielāgot vadību lietotnē soundcore.

APKĀRTĒJĀ SKAŅA




Jūs varat izvēlēties trokšņu slāpēšanu, normālo vai caurspīdīguma režīmu lietotnē soundcore.

• **Adaptīvā ANC:** Optimizējiet trokšņu slāpēšanu, pielāgojoties jūsu ausīm un videi.


• **Caurspīdīgums:** Esiet informēts par apkārtējo vidi, klausoties mūziku.

IZSLĒGŠANA




Lai izslēgtu, ievietojiet austiņas uzlādes kārbīnā un aizveriet to.

ATIETSTATĪT




Novietojiet austiņas uzlādes futrālī un atstājiet futrāli atvērtu. Nospiediet un turiet uzlādes futrāļa aizmugurē esošo atiestatīšanas pogu 10 sekundes, līdz LED gaismas josla trīs reizes ātri mirgo baltā krāsā.

LED GAISMAS CEĻVEDIS



	Ātri mirgo balti.		Lēni mirgojoša sarkana gaisma
	Lēni mirgo balta gaisma		Stabili sarkana
	Stabils balts		Gaisma izslēgta

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀJUMS



Jūs tiksiet informēts, kad tiks konstatēta jauna programmaparatūras versija, savienojot austiņas ar lietotni. Pārliecinieties, ka austiņas ir ievietotas uzlādes futrālī un futrālis paliek atvērts, līdz

programmatūras atjaunināšana ir pabeigta. Atjaunināšanas laikā pārliedzinieties, ka austiņas tiek uzlādētas, un izvairieties no to lietošanas.

SPECIFIKĀCIJAS

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V $\pm$ 0,8A
Izeja	5V $\pm$ 0.34A
Akumulatora ietilpība	60mAh*2 (austiņas) +800mAh (uzlādes futrālis)
Atskaņošanas laiks (izslēdzot ANC)	12H/60H
Atskaņošanas laiks (ar ieslēgtu ANC)	10H/50H
Uzlādes laiks	Pilns uzlādes laiks (uzlādes futrālis) austiņām 1H Pilns uzlādes laiks (Type-C) uzlādes futrālim 3H
Vadītāja bloks	11 mm dinamiskais draiveris
Frekvences reakcija	20Hz - 20kHz
Pretestība	16 Ω
Ūdensizturības klase (austiņas)	IPX5
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth darbības diapazons	10m



Bluetooth® vārdu zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura šo zīmju izmantošana no Anker Innovations Limited puses notiek saskaņā ar licenci. Citi preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem.