

Посібник користувача навушників soundcore H30i (A3012)

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Завантажте застосунок soundcore, щоб випробувати адаптивне шумозаглушення, режими оточуючого звуку, звук HearID, ігровий режим, режим перегляду фільмів, оновлення прошивки та безліч інших захоплюючих функцій.

Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

Щоб завантажити, натисніть на це посилання: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

Загальний опис






① . Зона управління дотиком
④ . Порт зарядки USB-C

② . Роз'єми зарядки
⑥ . Світлодіодна стрічка


③ . Кнопка скидання налаштувань
⑦ . Підставка для телефону

НОШЕННЯ



Оберіть амбушюри, які найкраще підходять до ваших вух, і пройдіть тест на прилягання у застосунку soundcore, щоб забезпечити найкращу продуктивність активного шумозаглушення. .


УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ



Відкрийте зарядний футляр, навушники автоматично увімкнуться і перейдуть у режим сполучення Bluetooth. При першому підключенні виберіть "soundcore P40i" зі списку Bluetooth на вашому пристрої.



- Під час сполучення світлодіодна стрічка почне повільно блимати білим кольором. Після успішного сполучення світлодіодна стрічка буде світитися протягом 2 секунд, а потім згасне.

ЗАРЯДЖЕННЯ



1. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.
 - Перед зарядженням повністю висушіть навушники та порт зарядки USB-C.
2. Підключіть зарядний футляр до джерела живлення за допомогою сертифікованого заряджувального кабелю USB-C. Альтернативно, для бездротової зарядки покладіть зарядний футляр у центр вашого бездротового зарядного пристрою.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ



Щоб підключити навушники до двох пристроїв Bluetooth одночасно, спочатку відкрийте застосунок soundcore, перейдіть до налаштувань і оберіть **Подвійні підключення > Увімкнути подвійні підключення > Підключити новий пристрій**.


Після завершення налаштування застосунка одягніть навушники, потім одночасно натисніть і утримуйте сенсорну зону управління на обох навушниках протягом 3 секунд.

СПОЛУЧЕННЯ ВРУЧНУ



Щоб вручну увійти в режим сполучення Bluetooth, помістіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим. Натисніть і утримуйте кнопку скидання налаштувань на задній стороні зарядного футляру протягом 3 секунд, доки світлодіодна стрічка не почне швидко блимати білим кольором.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ




×1: Доторкнутися один раз ×2: Доторкнутися двічі

2s: Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд

Ви також можете налаштувати елементи керування у застосунку soundcore.

ОТОЧУЮЧИЙ ЗВУК




Ви можете обрати режим шумозаглушення, звичайний режим або режимі проникності зовнішніх звуків у застосунку soundcore.


- **Активне шумозаглушення:** Оптимізуйте шумозаглушення, адаптуючи відтворення у ваших вухах до звуків навколишнього середовища.
- **Режим проникності зовнішніх звуків:** залишайтеся уважним до навколишнього середовища, слухаючи музику.

ВИМКНЕННЯ

Щоб вимкнути, поверніть навушники у зарядний футляр та закрийте його.




СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ




Помістіть навушники у зарядний футляр і залиште його відкритим. Натисніть і утримуйте кнопку скидання налаштувань на задній стороні зарядного футляру протягом 10 секунд, доки світлодіодна стрічка не проблімає швидко тричі білим кольором.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ІНДИКАЦІЇ



☀	Швидко блимає білим	⚠	Повільно блимає червоним
☀	Повільно блимає білим	●	Постійно світить червоним кольором
○	Постійно світить білим кольором	●	Вимкнути світло

Оновлення прошивки



Ви будете повідомлені, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники поміщені у зарядний футляр, і він залишається відкритим до завершення оновлення прошивки. Під час оновлення переконайтеся, що навушники заряджаються і не виконуйте з ними жодних дій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	5 В $\approx$ 0,8 А
Вихідний струм	5 В $\approx$ 0,34 А
Ємність акумулятора	60 мА·год*2 (навушники) +800 мА·год (заряджувальний футляр)
Час відтворення (при вимкненому активному шумозаглушенні)	12 год./60 год.
Час відтворення (при увімкненому активному шумозаглушенні)	10 год./50 год.
Час заряджання	Час повного заряджання (зарядний футляр) навушників: 1 година Час повного заряджання (тип C) зарядного футляру: 3 години
Динамік	11-мм динамічний динамік
Частотна характеристика	20 Гц – 20 кГц
Імпеданс	16 Ω
Рейтинг захисту від води (навушники).	IPX5
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	10 м



Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Anker Innovations Limited здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки та торгові назви належать їхнім відповідним власникам.