

**Aplikacion**

**Veshja**

**KARIKIM**

**NDEZJA DHE ÇIFTIMI**

**ÇIFTIMI ME NJË PAJISJE TJETËR**

**DUKE PËRDORUR SLEEP A20 ME APLIKACIONIN**

**Zgjedhja e një Mënyre Dëgjimi**

**Koha e Gjumit dhe Ndërruesi i Zgjuar**

**Biblioteka Audio**

**Monitorimi i Gjumit**

**Vëllimi i Zgjuar**

**KONTROLLET**

**FIKJE**

**RIVENDOS**


**UDHËZUESI I DRITAVE LED**

**PËRDITËSIMI I FIRMUERIT**

**PASHTRIM**

**SPECIFIKIME**

## Aplikacion



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Shkarkoni aplikacionin soundcore për të personalizuar kontrollet, dëgjuar tinguj qetësues, menaxhuar gjumin tuaj, përditësuar firmware-in dhe për të eksploruar më shumë.

Nëse kufjet tuaja nuk mund të lidhen me aplikacionin soundcore, përditësojeni atë në versionin më të fundit në dyqanin e aplikacioneve të telefonit tuaj.

Klikoni këtë lidhje për të shkarkuar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## VESHJA




Zgjidhni majat dhe krahët e kufjeve që përshtaten më së miri me veshët tuaj. Kufjet vijnë me majat e veshit dhe krahët e veshit të madhësisë M të parainstaluara.

Ju lutemi vini re se majat e mbyllura të veshit janë për bllokimin e zhurmës, ndërsa majat e frymueshme të veshit lejojnë më shumë qarkullim ajri (pa efekt bllokimi të zhurmës).


Për të bllokuar më mirë zhurmat, futni kufjet në kanalet e veshit dhe rrotulloni lehtë derisa krahët e kufjeve të mbështeten kundër kreshtave të veshit tuaj.

## KARIKIM



- Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe mbylleni atë.
  - Thajini plotësisht kufjet dhe portin e karikimit USB para se t'i karikoni.
- Lidhjeni kutinë e karikimit me furnizimin me energji duke përdorur kabllo e karikimit USB-C të ofruar.
  - Rekomandohet që të karikoni kufjet me një karikues 5V (nuk përfshihet).
  - Karikoni plotësisht të dyja kufjet dhe kutinë e karikimit para përdorimit të parë.


## NDEZJA DHE ÇIFTIMI



Pasi të hiqni ngjitëset izoluese nga kufjet, vendosni kufjet përsëri në kutinë e karikimit, **pastaj aktivizoni çiftimin Bluetooth duke mbyllur dhe rihapur kapakun e kutisë**. Më pas, kufjet do të ndizen automatikisht dhe do të hyjnë në modalitetin e çiftimit Bluetooth. Zgjidhni **"soundcore Sleep A20"** në listën Bluetooth të pajisjes suaj për t'u lidhur.

Gjatë çiftimit, treguesi i dytë LED në kutinë e karikimit do të fillojë të pulsojë. Pas suksesit të çiftimit, treguesi i dytë LED do të qëndrojë i ndezur për 1 sekondë dhe më pas do të fiket.


## ÇIFTIMI ME NJË PAJISJE TJETËR



Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur. Shtypni dhe mbani shtypur butonin në kutinë e karikimit për 3 sekonda për të hyrë në modalitetin e çiftimit.

## DUKE PËRDORUR SLEEP A20 ME APLIKACIONIN


### Zgjedhja e një Mënyre Dëgjimi



Kaloni midis modalitetit Bluetooth dhe modalitetit të gjumit duke prekur dy herë kufjen e majtë, ose aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e gjumit në aplikacion. Kontrollat me prekje mund të personalizohen gjithashtu përmes aplikacionit.


- **Modaliteti Bluetooth:** Lidhu me aplikacione të tjera për të transmetuar përmbajtjen tënde të preferuar audio.
- **Modaliteti i Gjumit:** Dëgjoni tingujt qetësues të shkarkuar në kufjet tuaja dhe shijoni pushimin tuaj pa ndërprerje nga njoftimet e telefonit.

## Koha e Gjimit dhe Ndërruesi i Zgjuar



- **Koha e Fjetjes:** Personalizoni kohëzgjatjen e riprodhimit.
- **Ndalo Audion Pas Gjimit (Modalitetet Bluetooth dhe Gjimit):** Vendosi audion të ndalet automatikisht pas 1 deri në 8 orë, në intervale prej 30 minutash.
- **Auto-Stop (Modalitetet Bluetooth dhe Gjimë):** Ndalon automatikisht audion sapo të zbulojë që jeni në gjumë.
- **Ndërruesi i Zgjuar (Modaliteti i Gjimit):** Aktivizoni këtë funksion për të kaluar automatikisht nga modaliteti Bluetooth në modalitetin e Gjimit kur të flini.

## Biblioteka Audio



Në Bibliotekën Audio, mund të dëgjoni audio të valëve të trurit ose të krijoni dhe transmetoni përzierje të zhurmës së bardhë për maskimin e zhurmës, gjumin ose meditimin në modalitetin Bluetooth.

Ju mund të transferoni gjithashtu audion e zgjedhur në kufjet tuaja për riprodhim të menjëhershëm kur ato janë të ndezura.

### Si të transferoni zhurmën e bardhë:

1. Shkoni te **Biblioteka Audio** në faqen kryesore.
2. Prekni **Zhurmën e Bardhë**.
3. Zgjidhni tingujt tuaj të preferuar dhe kombinoni deri në 3 pista.
4. Rregulloni volumn e çdo piste në **cilësimet e luajtësit**.
5. Konfirmoni përzierjen dhe transferojeni atë në kufjet tuaja.

### Llojet e audios të mbështetura:

- Pista të integruara me zhurmë të bardhë
- Përzierje të personalizuar të zhurmës së bardhë

Shënim: Shkarkimet audio janë të disponueshme vetëm në modalitetin Bluetooth. Skedarët audio të shkarkuar mund të përdoren offline në modalitetin Sleep.


## Monitorimi i Gjumit



- **Monitorimi i gjumit:** Kufjet ndjekin gjumin tuaj, duke përfshirë fazat, pozicionet dhe lëvizjet, duke ofruar një raport të detajuar mbi modelet tuaja të gjumit.

### Dy Mënyra për të Monitoruar Gjumin Tuaj:

- **Gjurmimi manual përmes aplikacionit (Modaliteti Bluetooth):** Përdorni **Record Sleep** për të gjurmuar gjumin gjatë periudhave specifike. Vendosni kohën tuaj të zgjimit dhe alarmin për një përvojë gjithëpërfshirëse.
- **Ndjekja automatike përmes kufjeve (Bluetooth dhe modalitetet e gjumit):** Kufjet përdorin sensorë të integruar dhe algoritme për të zbuluar kur bini në gjumë dhe për të ndjekur automatikisht të dhënat tuaja.




### Si të Ndiqni Gjumin Tuaj me Aplikacionin:

1. Prekni **Regjistri Gjumë** për të filluar konfigurimin.
2. Vendos **Alarm** dhe **Audio Gjumë**.

3. Për të filluar, trokitni mbi **Done** dhe mbani aplikacionin të hapur për të luajtur audion e gjumit.
4. Për të ndaluar, shtypni dhe mbani shtypur butonin për 10 sekonda. Më pas mund të shikoni raportin tuaj të detajuar të gjumit.

## Vëllimi i Zgjuar




**Volumi i Zgjuar: Në modalitetin e Gjumit, mikrofoni i telefonit tuaj zbulon ndryshimet në zhurmën e ambientit. Kur ka një rritje ose ulje të vazhdueshme të niveleve të zhurmës, volumi i audios rregullohet automatikisht, duke ofruar një efekt maskimi të zhurmës që përshtatet me mjedisin tuaj.**

### Shënime:

1. Sleep A20 nuk përmban ANC.
2. Vëllimi i zgjuar është efektiv vetëm në modalitetin e gjumit.
3. Sigurohuni që kufjet të jenë të lidhura me smartfonin tuaj dhe aplikacioni të jetë duke funksionuar.
4. Kufjet nuk kanë mikrofoni; ato përdorin mikrofoni e smartphone-it për të zbuluar ndryshimet në zhurmën e ambientit pa regjistruar ose njohur përmbajtjen e tingullit.
5. Një raport do të gjenerohet pas më shumë se 30 minutash përdorimi të Smart Volume. Ai do të shfaqet kur funksioni të fiket manualisht ose para përdorimit të ardhshëm.
6. Smart Volume kufizon volumin maksimal në 65 dB. Pasi të arrihet ky nivel, volumi i kufjeve nuk do të përshtatet më me rritjet e niveleve të zhurmës së jashtme, në përputhje me udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për mbrojtjen e dëgjimit.

## KONTROLLET



×2 Tap twice


×3 Tap three times

\* Ju lutemi vini re se duhet të **trokitni me pak forcë** që kufjet të njohin komandën.

|                                                                                   |                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Ndrysho mënyrat e dëgjimit<br>(Mënyra Bluetooth / Mënyra Gjurmë) | Trokitni dy herë fort (L)  |
|  | Luaj / Ndalo                                                     | Trokitni dy herë fort (R)  |
|                                                                                   | Rrit volumin                                                     | Trokitni fort tre herë (R) |
|                                                                                   | Ulja e volumit                                                   | Trokitni fort tre herë (L) |

\* Ju mund të personalizoni më shumë kontrolle në aplikacionin soundcore.  
Kur përdorni kufje të dyfishta, nëse modifikoni UI, do të jetë efektive edhe kur përdorni një kufje të vetme. Anasjelltas.


## FIKJE



Për të fikur, vendosni kufjet në kutinë e karikimit duke përshtatur kontaktet e karikimit të kufjeve dhe kutisë së karikimit, dhe më pas mbyllni kapakun.

Pasi kufja përkatëse të vendoset përsëri në kutinë, treguesi i parë LED (kufja e majtë) ose treguesi i tretë LED (kufja e djathtë) do të qëndrojë i ndezur për tre sekonda dhe më pas do të fiket.


## RIVENDOS



Rivendosni nëse kufjet kanë probleme me çiftimin me njëra-tjetrën ose me pajisje të tjera.

Fshij historikun e çiftimit nga pajisja juaj Bluetooth së pari. Vendosni kufjet në kutinë e karikimit dhe lëreni kutinë të hapur. Shtypni dhe mbani shtypur butonin në kutinë e karikimit për 10 sekonda derisa treguesit LED të pulsojnë shpejt me dritë të bardhë 3 herë.

## UDHËZUESI I DRITAVE LED




|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ☀ | Duke pulsuar me shpejtësi të bardhë |
| ◐ | Duke puluar ngadalë me të bardhë    |
| ○ | Dritë e bardhë e qëndrueshme        |
| ● | Drita fiket                         |

## PËRDITËSIMI I FIRMUERIT

Do të informoheni sapo të zbulohet versioni i ri i firmware-it kur lidhni kufjet me aplikacionin. Sigurohuni që kufjet të vendosen në kutinë e karikimit dhe kutia të qëndrojë e hapur deri sa përditësimi i firmware-it të përfundojë. Gjatë përditësimit, sigurohuni që kufjet të jenë duke u karikuar dhe shmangni çdo përdorim.

## PASHTRIM



Pluhur, dyll veshi ose mbeturina të tjera mund të grumbullohen në kufje. Për të ruajtur cilësinë optimale të zërit, pastroni rregullisht kufjet tuaja duke përdorur një shkop pambuku lehtësisht të lagur me alkool për të fshirë butësisht filtrin metalik nën majat e gomës së veshëve.

## SPECIFIKIME

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Hyrje                                       | 5V/0.45A                    |
| Fuqia e vlerësuar e daljes                  | 5V/0.088A (0.044A për port) |
| Kapaciteti i baterisë                       | 580mAh/2.16Wh               |
| Koha e karikimit                            | 2 orë                       |
| Koha e lojës (Modaliteti Bluetooth)         | 10h                         |
| Koha e lojës (Modaliteti i gjumit)          | 14h                         |
| Përgjigjja e frekuencës                     | 20~20000Hz                  |
| Impedanca                                   | 16ohm                       |
| Niveli i papërshkueshmërisë nga uji (Kufje) | IPX4                        |
| Versioni Bluetooth                          | BT5.3                       |
| Gama e Bluetooth-it                         | 10m                         |

**Funksioni i thirrjeve telefonike nuk mbështetet në soundcore Sleep A20. Ju lutemi përdorni telefonin tuaj celular për të përgjigjur një telefonatë.**