


1	電源鍵	7	BassUp 按鈕
2	藍牙按鈕	8	LED 燈光
3	音量降低按鈕	9	USB-A 充電埠(輸出)
4	播放/暫停按鈕	10	USB-C 充電埠(輸入)
5	音量增加按鈕	11	提手
6	PartyCast 按鈕		

充電

為揚聲器充電


• 使用認證的 USB-C 充電線和充電器以防止任何損害。




	閃爍紅燈	低電量
•	恆亮紅燈	充電中
0	恆亮白燈	充滿電

為外部設備充電

使用這個揚聲器作為行動電源,為您的便攜式設備或配件充電。



開啟/關閉電源



<u></u>	按壓或按住 2 秒鐘	開機
0	恆亮白燈	
Ů	長按2秒鐘	關機
•	燈光熄滅	


=

- 此揚聲器將在 20 分鐘無音頻輸入後自動關機。
- 您也可以在 soundcore 應用程式中設置自動關機時間。

使用您的揚聲器

藍牙模式

按下藍牙按鈕進入藍牙配對模式,然後從藍牙列表中選擇「soundcore Boom V2」進行連接。



*	按下	進入藍牙配對模式
	閃爍藍燈	藍牙配對中
•	恆亮藍燈	藍牙已連接


=

- 若要重新進入藍牙配對模式,請按一下藍牙按鈕。
- 此揚聲器一次只能播放一台行動裝置上的音樂。 若要從其他已連線的裝置播放,請先暫停目前啟用中的裝置。
- 揚聲器每次開機時,都會自動連接至上次連線的裝置(如果在藍牙範圍內)。如果未連線,請按一下藍牙按鈕,進入藍牙配對模式。

TWS(真無線立體聲)模式

兩個相同的 soundcore 揚聲器可以配對,以實現立體聲聲音。 兩揚聲器都能播放相同音訊 (一個作為左聲道,另一個作為右聲道)。

將一個揚聲器連接到智慧型手機後,在兩個揚聲器上按住藍牙按鈕2秒鐘進入TWS配對模式。




*	長按2秒鐘	進入 / 退出 TWS 配對模式
0 0	閃爍白燈	TWS 配對中
•	恆亮藍燈(揚聲器 1)	TWS 已連接
0	恆亮白燈 (揚聲器 2)	

=

若要結束 TWS 模式, 請至少按住藍牙按鈕 2 秒。

PartyCast 模式

將一個揚聲器連接到智慧型手機,按下最多 100 個具有 PartyCast 功能的 soundcore 揚聲器上的 PartyCast 按鈕,以同步音頻和燈光。




₹	按下	進入 / 退出 PartyCast 配對模式
0	恆亮白燈	PartyCast 配對中
0	恆亮白燈	PartyCast 已連接

=

具備 PartyCast 功能的 soundcore 揚聲器亦可連線至此揚聲器。

燈光模式

LED 燈在兩側隨著音樂節奏變換。在 soundcore 應用程式中檢查所有可用的燈光模式。



^	按兩次	開 / 關燈
BASS	長按2秒鐘	切換燈光效果

按鈕控制項

(l)	按壓或按住 2 秒鐘	開機
0	長按2秒鐘	關機
•	按下	進入藍牙配對模式
*	長按2秒鐘	進入 / 退出 TWS 配對模式
-/+	按下	音量增加 / 降低
	按下	進入 / 退出 PartyCast 配對模式
	按下	打開 / 關閉 BassUp
BASS	按兩次	開/關燈
	長按2秒鐘	切換燈光效果
	按下	播放/暫停
	按兩次	下一曲
▶II	按三次	上一曲
	按下	接聽 / 結束通話
	長按2秒鐘	拒絕來電
	長按2秒鐘	啟動語音助理軟體

soundcore 應用程式

下載 soundcore 應用程式,享受更棒的體驗。

soundcore







產品資訊:檢查產品名稱和軟體版本,或閱讀使用者手冊。

韌體更新:當您使用本應用程式連線至揚聲器時,將會在偵測到新的韌體版本時通知您。

電池狀態: 指出您揚聲器剩餘的電池電量。

音量控制:透過應用程式調整音量,無需按下揚聲器上的按鈕。

EQ 設置: 在應用程式中, 您可以選擇不同的預設 EQ 設置, 以優化您在享受不同音樂類型時的體驗。

• soundcore Signature: 標準 EQ 模式專為均衡音效進行優化。

• 聲音: 聲音比其他環境噪音更突出。

• 平衡: 不增強高頻和低頻音效。

• Xtra Bass: 增強低頻聲音。

設置自動關機時間: 設置自動關機時間。 時間一到,揚聲器將自動關機。

語音提示: 關閉或恢復開機/關機時的語音提示。

重設

請同時按住藍牙按鈕和音量增加按鈕 4 秒以上, 以重設揚聲器。

規格説明

直流電源輸入	5V 3A
DC 輸出	5V 1A
電池容量	4900mAh/7.3V
音頻輸出功率	80W
揚聲器驅動器	20 毫米高音喇叭 x2
3勿二年 石矿河巴里灯 石矿	90×120 毫米低音炮
頻率響應	48Hz-20kHz
充電時間	5.5 小時
播放時間(根據音量和音樂內容而變化)	最長可達 24 小時
防水等級	IPX7
藍牙版本	5.3
藍牙範圍	100 公尺