

## APLIKACE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Stáhněte si aplikaci soundcore a získáte kompletní sadu funkcí, jako jsou herní režim, nalezení zařízení, ladění ekvalizéru, aktualizace firmwaru a mnohem více.

Pokud sluchátka k aplikaci soundcore nelze připojit, prostřednictvím obchodu s mobilními aplikacemi ji přeinstalujte nebo aktualizujte na nejnovější verzi.


Klikněte na tento odkaz pro stažení: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## NOŠENÍ



Zvolte si nástavce, které vám nejlépe sedí v uších.


## NABÍJENÍ



- Sluchátka a nabíjecí port USB-C před nabíjením úplně vysušte.
- Před prvním použitím plně nabijte obě sluchátka i nabíjecí pouzdro.

1. Před prvním použitím ze sluchátek odtrhněte izolační nálepku.
2. Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a zavřete ho.
3. Nabíjecí pouzdro připojte pomocí certifikovaného nabíjecího kabelu USB-C ke zdroji energie.

## ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ




Otevřete nabíjecí pouzdro a vyjměte z něj sluchátka. Automaticky se zapnou a přejdou do režimu párování Bluetooth.

**Vyberte soundcore R50i / P20i / P25i \* v seznamu Bluetooth na vašem zařízení při prvním připojení soundcore.**


\* Název zařízení se může lišit v závislosti na regionu.

## RUČNÍ PÁROVÁNÍ



Chcete-li ručně vstoupit do režimu párování Bluetooth, vyjměte sluchátka z pouzdra a poté na obou sluchátkách po dobu 3 sekund podržte touchpady.


## OVLÁDÁNÍ



\* Ovládací prvky můžete také přizpůsobit v aplikaci soundcore.


|  |                                       | Režim TWS                                 | Monofonní režim               |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Přehrát / pozastavit                  | Klepněte dvakrát (R)                      | Klepněte dvakrát              |
|  | Předchozí skladba                     | Podržte po dobu 2 sekund (L)              | /                             |
|  | Následující skladba                   | Podržte po dobu 2 sekund (R)              | /                             |
|  | Přijmout/ukončit hovor                | Klepněte dvakrát (L/R)                    | Klepněte dvakrát              |
|  | Zamítnout hovor                       | Klepněte a podržte po dobu 2 sekund (L/R) | Stiskněte a podržte 2 sekundy |
|  | Aktivace softwaru hlasového asistenta | Klepněte dvakrát (L)                      | /                             |

## VYPNUTÍ




Sluchátka vypnete jejich vrácením do nabíjecího pouzdra a zavřením pouzdra. Sluchátka se automaticky vypnou po 30 minutách, pokud nejsou připojena.

## RESETOVÁNÍ




Resetování proveďte, pokud se nedaří spárování sluchátek nebo spárování s jinými zařízeními. Nejprve odstraňte historii párování ze svého Bluetooth zařízení. Vyjměte sluchátka z pouzdra. Do jedné minuty od zapnutí sluchátek podržte touchpady na obou sluchátkách po dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte zvuk upozornění.

## POPIS FUNKCÍ LED KONTROLEK



- — — — — Bliká bíle
- Svítí bíle

# AKTUALIZACE FIRMWAREU



Po připojení sluchátek k aplikaci budete informováni, jakmile bude detekována nová verze firmwaru. Ujistěte se, že sluchátka jsou umístěna v nabíjecím pouzdře a pouzdro zůstává otevřené, dokud není dokončena aktualizace firmware. Během aktualizace kontrolujte, jestli se sluchátka nabíjí, a nepoužívejte žádné funkce.

## SPECIFIKACE

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

|                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Vstup                                               | 5V --- 0,43A                                          |
| Jmenovitý výstupní výkon                            | 5 mW                                                  |
| Kapacita baterie                                    | 60 mAh × 2 (sluchátka);<br>430 mAh (nabíjecí pouzdro) |
| Doba nabíjení                                       | Až 2 hodiny                                           |
| Doba přehrávání (liši se podle hlasitosti a obsahu) | Až 10 hodin (až 30 hodin s nabíjecím pouzdrem)        |
| Řídicí jednotka                                     | 10mm dynamické jádro reproduktoru                     |
| Frekvenční rozsah                                   | 20Hz-20KHz                                            |
| Impedance                                           | 16 ohmů                                               |
| Stupeň vodotěsnosti (sluchátka)                     | IPX5                                                  |
| Verze Bluetooth                                     | 5.3                                                   |
| Dosah připojení Bluetooth                           | 10m / 33ft                                            |

## Zákaznické Služby



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Pouze pro Střední východ a Afriku)

support@anker.com (Japonsko)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (Spojené království)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (Korea)

+971 529750842 (Blízký východ a Afrika)

+971 8000320817 (SAE)

+966 8008500030 (SA)

+965 22069086 (Kuvajt)

+20 8000000826 (Egypt)

+61 3 8331 4800 (Austrálie)

+90 (850) 460 14 14 (Turecko)

+8 (800) 511-86-23 (Rusko)

+91 18003138831 (Indie)

