

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Κατεβάστε την εφαρμογή soundcore για να απολαύσετε το πλήρες εύρος δυνατοτήτων, όπως Λειτουργία παιχνιδιού, Εύρεση συσκευής, Ρύθμιση ισοσταθμιστή, Ενημερώσεις υλικολογισμικού κ.ά.

Εάν τα ακουστικά σας δεν μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή soundcore, επανεγκαταστήστε την εφαρμογή ή ενημερώστε την στην πιο πρόσφατη έκδοση στο κατάστημα εφαρμογών του κινητού τηλεφώνου σας.


Κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

ΧΡΗΣΗ



Επιλέξτε τα βύσματα που ταιριάζουν καλύτερα στα αυτιά σας.


ΦΟΡΤΙΣΗ



- Στεγνώστε τελείως τα ακουστικά και τη θύρα φόρτισης USB-C, πριν από τη φόρτιση.
- Φορτίστε πλήρως τόσο τα ακουστικά όσο και τη θήκη φόρτισης πριν από την πρώτη χρήση.

1. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο μόνωσης στα ακουστικά πριν από την πρώτη χρήση.
2. Τοποθετήστε τα ακουστικά μέσα στη θήκη φόρτισης και κλείστε την.
3. Συνδέστε τη θήκη φόρτισης με το τροφοδοτικό χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιημένο καλώδιο φόρτισης USB-C.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΖΕΥΞΗ




Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης και αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη. Θα ενεργοποιηθούν αυτόματα και θα μεταβούν στη λειτουργία σύζευξης μέσω Bluetooth.

Επιλέξτε το soundcore R50i / P20i / P25i * στη λίστα Bluetooth της συσκευής σας κατά τη σύνδεση για πρώτη φορά με το soundcore.


* Το όνομα της συσκευής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ



Για μη αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth, αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη και, στη συνέχεια, πιέστε παρατεταμένα τα touchpad και στα δύο ακουστικά για 3 δευτερόλεπτα.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



* Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα χειριστήρια στην εφαρμογή soundcore.


		Λειτουργία TWS	Λειτουργία μονοφωνικού ήχου
🎵	Αναπαραγωγή/Παύση	Πατήστε δύο φορές το (R).	Πατήστε δύο φορές.
	Προηγούμενο κομμάτι	Πιέστε παρατεταμένα το (L) για 2 δευτερόλεπτα	/
	Επόμενο κομμάτι	Πιέστε παρατεταμένα το (R) για 2 δευτερόλεπτα	/
☎	Απάντηση/Τερματισμός κλήσης	Πατήστε δύο φορές το (L/R).	Πατήστε δύο φορές.
	Απόρριψη κλήσης	Πατήστε παρατεταμένα το (L/R) επί 2 δευτερόλεπτα	Πιέστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα
🔊	Ενεργοποίηση του λογισμικού φωνητικής υποβοήθησης	Πατήστε δύο φορές το (L).	/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Για απενεργοποίηση, τοποθετήστε τα ακουστικά ξανά μέσα στη θήκη φόρτισης και κλείστε την. Τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 30 λεπτά εάν δεν είναι συνδεδεμένα.


ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ



Πραγματοποιήστε επαναφορά, εάν δεν επιτυγχάνεται σύζευξη των ακουστικών σωστά μεταξύ τους ή με άλλες συσκευές.

Διαγράψτε πρώτα το ιστορικό σύζευξης από τη συσκευή Bluetooth σας. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη. Μέσα σε ένα λεπτό από την ενεργοποίηση των ακουστικών, πιέστε παρατεταμένα τα touchpad και στα δύο ακουστικά για 10 δευτερόλεπτα έως ότου ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

ΟΔΗΓΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED




Αναβοσβήνει γρήγορα σε λευκό χρώμα



Μένει συνεχώς αναμμένος σε λευκό χρώμα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ



Θα ενημερωθείτε μόλις ανιχνευθεί μια νέα έκδοση firmware όταν συνδέσετε τα ακουστικά στην εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι τοποθετημένα στη θήκη φόρτισης και η θήκη παραμένει ανοικτή μέχρι ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού. Στη διάρκεια της ανανέωσης, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά φορτίζονται και αποφύγετε τυχόν χρήση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Είσοδος	5V $\overline{\text{---}}$ 0.43A
Ονομαστική ισχύς εξόδου	5 mW
Χωρητικότητα μπαταρίας	60mAh $\times$ 2 (ακουστικά) 430mAh (θήκη φόρτισης)
Διάρκεια φόρτισης	Έως 2 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής (Ποικίλλει ανάλογα με την ένταση του ήχου και το περιεχόμενο.)	Έως και 10 ώρες (έως και 30 ώρες με τη θήκη φόρτισης)
Μονάδα οδηγού	Δυναμικός οδηγός 10 mm
Απόκριση συχνότητας	20Hz-20KHz
Εμπέδηση	16 Ω

Επίπεδο υδατοστεγανότητας (ακουστικά)	IPX5
Έκδοση Bluetooth	5.3
Εμβέλεια Bluetooth	10 m / 33 ft

Εξυπηρέτηση πελατών



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (Μόνο για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική)
support@anker.com (Ιαπωνία)

+1 (800) 988 7973 (ΗΠΑ/Καναδάς)
+44 (0) 1604 936200 (Ηνωμένο Βασίλειο)
+49 (0) 69 9579 7960 (ΓΕ)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 02-1661-9246 (Κορέα)
+971 529750842 (Μέση Ανατολή και Αφρική)
+971 8000320817 (ΗΑΕ)
+966 8008500030 (ΣΑΟ)
+965 22069086 (Κουβέιτ)
+20 8000000826 (Αίγυπτος)
+61 3 8331 4800 (Αυστραλία)
+90 (850) 460 14 14 (Τουρκία)
+8 (800) 511-86-23 (Ρωσία)
+91 18003138831 (Ινδία)

