

## Aplicación



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Descargue la aplicación soundcore para disfrutar de la completa gama de funciones, como el modo Gaming, Encontrar dispositivo, los ajustes del ecualizador, las actualizaciones de firmware y muchas más.

Si los auriculares no pueden conectarse a través de la aplicación soundcore, vuelva a instalarla o actualícela a la última versión en la tienda de aplicaciones móviles que use.


Haz clic en este enlace para descargar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## MODO DE USO



Escija las almohadillas que mejor se adapten a sus oídos.


## CARGA



- Seque bien los auriculares y el puerto de carga USB antes de realizar la carga.
- Cargue completamente tanto los auriculares como el estuche de carga antes del primer uso.

1. Quite la etiqueta protectora de los auriculares antes de usarlos por primera vez.
2. Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo.
3. Conecte el estuche de carga a la fuente de alimentación mediante el cable de carga USB-C certificado.

## ENCENDIDO Y EMPAREJAMIENTO




Abra el estuche de carga y saque los auriculares. Se encenderán automáticamente y se activará el modo de emparejamiento por Bluetooth.

**Selecciona soundcore R50i / P20i / P25i\* en la lista de Bluetooth de tu dispositivo al conectarte por primera vez a soundcore.**


\* El nombre del dispositivo puede variar según la región.

## EMPAREJAMIENTO MANUAL



Para activar manualmente el modo de emparejamiento por Bluetooth, saque los auriculares del estuche y deje presionadas las partes táctiles de ambos auriculares durante 3 segundos.


## CONTROLES



\* También puedes personalizar los controles en la aplicación soundcore.


		<b>Modo TWS</b>	<b>Modo mono</b>
🎵	Reproducir/Pausar	Pulsar dos veces (R)	Tocar dos veces
	Canción anterior	Tocar y mantener pulsado durante 2 segundos (L)	/
	Canción siguiente	Tocar y mantener pulsado durante 2 segundos (R)	/
☎️	Responder/finalizar una llamada	Pulsar dos veces (L/R)	Tocar dos veces
	Rechazar una llamada	Mantener pulsado durante 2 segundo(s) (L/R)	Tocar y mantener pulsado durante 2 segundos
🗣️	Activar el software del asistente de voz	Pulsar dos veces (L)	/

## CÓMO APAGARLOS




Para apagarlos, vuelva a ponerlos en el estuche de carga y ciérrelo. Los auriculares se apagarán automáticamente después de 30 minutos si no están conectados.

## REINICIO



Reinicie los auriculares si hay problemas de emparejamiento entre sí o con otros dispositivos. Primero, elimina el historial de emparejamiento de tu dispositivo Bluetooth. Saque los auriculares del estuche. Un minuto después de encender los auriculares, mantenga pulsadas las partes táctiles de ambos auriculares durante 10 segundos hasta que oiga el aviso de notificación.


## GUÍA DE LUZ LED



 Blanco intermitente

 Blanco fijo

## ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE



Se será informado una vez que se detecte una nueva versión de firmware cuando conecte los auriculares a la aplicación. Asegúrese de que los auriculares estén colocados en la caja de carga y que la caja permanezca abierta hasta que se complete la actualización del firmware. Durante la actualización, compruebe que los auriculares se estén cargando y no los use.

## ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5V $\overline{\text{=}}$ 0,43A
Valor nominal de potencia de salida	5 mW
Capacidad de la batería	60mAh $\times$ 2 (auriculares); 430mAh (estuche de carga)
Tiempo de carga	Hasta 2 horas
Tiempo de reproducción (varía en función del nivel de volumen y el contenido)	Hasta 10 horas (hasta 30 horas con el estuche de carga)
Unidad de controlador	Diafragma dinámico de 10 mm
Respuesta de frecuencia	20Hz-20KHz

Impedancia	16Ω
Clasificación de resistencia al agua (auriculares)	IPX5
Versión de Bluetooth	5.3
Alcance de Bluetooth	10m / 33ft

## Servicio de atención al cliente



service@soundcore.com  
support.mea@soundcore.com (Solo para Oriente Medio y África)  
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (EE. UU./Canadá)

+44 (0) 1604 936200 (Reino Unido)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (Japón)

+86 400 0550 036 (China)

+82 02-1661-9246 (Corea)

+971 529750842 (Medio Oriente y África)

+971 8000320817 (EAU)

+966 8008500030 (KSA) se traduce como:

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egipto)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Turquía)

+8 (800) 511-86-23 (Rusia)

+91 18003138831 (India)

