

APPLICATION



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Téléchargez l'application soundcore pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités telles que le mode jeu, la recherche d'appareil, le réglage de l'égaliseur, les mises à jour du micrologiciel, et bien plus encore.

Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, réinstallez l'application ou mettez-la à jour à la dernière version dans votre magasin d'applications mobiles.


Cliquez sur ce lien pour télécharger : <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

UTILISATION



Choisissez les embouts les mieux adaptés à vos oreilles.


CHARGEMENT



- Séchez entièrement les écouteurs et le port de charge USB-C avant la charge.
- Chargez complètement les écouteurs et le boîtier de charge avant la première utilisation.

1. Détachez l'autocollant d'isolation des écouteurs avant la première utilisation.
2. Placez les écouteurs dans l'étui de charge et fermez ce dernier.
3. Connectez l'étui de charge à l'alimentation en utilisant un câble de charge USB-C certifié.

MISE SOUS TENSION ET COUPLAGE




Ouvrez l'étui de charge et sortez les écouteurs de l'étui. Elles s'allumeront automatiquement et entreront en mode d'appariement Bluetooth.

Sélectionnez soundcore R50i / P20i / P25i * dans la liste Bluetooth de votre appareil lors de la première connexion à soundcore.


* Le nom de l'appareil peut varier en fonction de la région.

APPAIRAGE MANUEL



Pour entrer manuellement en mode de couplage Bluetooth, sortez les écouteurs de l'étui, puis appuyez sur les touches tactiles des deux écouteurs et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes.


COMMANDES



* Vous pouvez également personnaliser les commandes dans l'application soundcore.


		Mode TWS	Mode mono
🎵	Lecture/pause	Appuyer deux fois (R)	Appuyer deux fois
	Piste précédente	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes (L)	/
	Piste suivante	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes (R)	/
☎️	Répondre à un appel/ raccrocher	Appuyer deux fois (L/R)	Appuyer deux fois
	Rejeter un appel	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes (L/R)	Maintenir enfoncé pendant 2 secondes
🗣️	Activer le logiciel d'assistant vocal	Appuyer deux fois (L)	/

ARRÊT



Pour éteindre les écouteurs, placez-les dans l'étui de charge et fermez ce dernier. Les écouteurs s'éteindront automatiquement après 30 minutes s'ils ne sont pas connectés.


RÉINITIALISATION



Effectuez une réinitialisation si les écouteurs présentent des problèmes de couplage entre eux ou avec d'autres appareils.

Supprimez d'abord l'historique d'appairage de votre appareil Bluetooth. Sortez les écouteurs de leur étui. Dans la minute qui suit la mise sous tension des écouteurs, appuyez sur les touches tactiles des deux écouteurs et maintenez-les enfoncées pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son de notification.


SIGNIFICATION DES VOYANTS



○ (flashing) Blanc clignotant

○ (solid) Blanc fixe

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL



Vous serez informé dès qu'une nouvelle version de firmware sera détectée lorsque vous connecterez les écouteurs à l'application. Assurez-vous que les écouteurs sont placés dans le boîtier de charge et que l'étui reste ouvert jusqu'à ce que la mise à jour du firmware soit terminée. Pendant la mise à jour, les écouteurs doivent être en cours de charge et ne doivent pas être manipulés.

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entrée	5V --- 0,43A
Puissance de sortie nominale	5 mW
Capacité de la batterie	60mAh × 2 (écouteurs) ; 430mAh (boîtier de charge)
Temps de charge	Jusqu'à 2 heures
Durée de lecture (varie en fonction du niveau sonore et du contenu)	Jusqu'à 10 heures (jusqu'à 30 heures avec l'étui de charge)
Unité de conduit	Conducteur dynamique 10 mm
Réponse de fréquence	20Hz-20KHz
Impédance	16 Ω

Niveau d'étanchéité (écouteurs)	IPX5
Version Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	10 m / 33 pieds

Service client



service@soundcore.com
support.me@soundcore.com (Pour le Moyen-Orient et l'Afrique uniquement)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (États-Unis/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (Royaume-Uni)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 02-1661-9246 (Corée)
+971 529750842 (Moyen-Orient et Afrique)



+971 8000320817 (EAU)
+966 8008500030 (Arabie Saoudite)
+965 22069086 (Koweït)
+20 8000000826 (Égypte)
+61 3 8331 4800 (Australie)
+90 (850) 460 14 14 (Turquie)
+8 (800) 511-86-23 (Russie)
+91 18003138831 (Inde)