



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




כדי ליהנות מחוויה מלאה של כל מגוון התכונות, כולל מצב משחקים, איתור מכשיר, כוונן אקולייזר, עדכוני קושחה ועוד, מומלץ להוריד את אפליקציית soundcore. אם לא ניתן לחבר את אוזניות הכפתור לאפליקציית soundcore, יש להתקין מחדש את האפליקציה או לעדכן אותה לגרסה העדכנית ביותר בחנות האפליקציות למכשירים ניידים. לחץ על הקישור הזה כדי להוריד: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

הרכבה




בחר בכיסויי האוזניים שהכי מתאימים לאוזניים.

טעינה




- לפני הטעינה, יש לייבש לגמרי את האוזניות ואת יציאת הטעינה USB-C.
 - טען במלואם את האוזניות ואת נרתיק הטעינה לפני השימוש הראשון.
1. יש להסיר את מדבקת המגן מהאוזניות לפני השימוש הראשון.
 2. יש להכניס את האוזניות למארז הטעינה ולסגור אותו.
 3. יש לחבר את מארז הטעינה לחשמל באמצעות כבל טעינה מאושר מסוג USB-C.

הפעלה וצימוד




יש לפתוח את מארז הטעינה ולהוציא את האוזניות. המשקפיים יופעלו באופן אוטומטי ויעברו למצב צימוד ב-Bluetooth. **בחר soundcore R50i / P20i / P25i * ברשימת ה-Bluetooth של המכשיר שלך כאשר מתחברים לראשונה ל-soundcore.** * שם המכשיר עשוי להשתנות בהתאם לאזור.

צימוד ידני



כדי לעבור ידנית למצב צימוד ב-Bluetooth, יש להוציא את האוזניות מהמארז ולאחר מכן להקיש ולהמשיך ללחוץ על משטחי המגע בשתי האוזניות למשך 3 שניות.


פקדים



* תוכל גם להתאים אישית את הבקורות באפליקציית soundcore.


		מצב מונו	מצב TWS	
🎵	לחיצה כפולה	הקשה פעמיים (R)	הפעלה/השהיה	
	/	הקש והחזק במשך 2 שניות (L)	הרצועה הקודמת	
	/	הקש והחזק במשך 2 שניות (R)	הרצועה הבאה	
☎	לחיצה כפולה	הקשה פעמיים (L/R)	מענה לשיחה/סיום שיחה	
	הקש והחזק במשך 2 שניות	הקש והחזק למשך 2 שניות (L/R)	דחיית שיחה	
🎤	/	הקש פעמיים (L)	הפעלת תוכנת עוזר קולי	

כיבוי




לכיבוי, החזר את האוזניות למארז הטעינה ולסגור את המארז. האוזניות יכבו אוטומטית לאחר 30 דקות אם הן אינן מחוברות.

איפוס




אם יש בעיות בצימוד של האוזניות כהלכה אחת לשנייה או למכשירים אחרים, יבצע איפוס. מחק תחילה את היסטוריית הצימוד מהמכשיר ה-Bluetooth שלך. יש להוציא את האוזניות מהמארז. בתוך דקה אחת מרגע הפעלת האוזניות, יש להקיש ולהמשיך ללחוץ על משטחי המגע בשתי האוזניות למשך 10 שניות עד שנשמע צליל התראה.

מדריך לנוריות החיווי



עדכון קושחה



אתה אמור לקבל הודעה ברגע שתזוזה גרסת קושחה חדשה כשתחבר את האוזניות לאפליקציה. ודא שהאוזניות מונחות בתיבת הטעינה והתיבה נשארת פתוחה עד להשלמת עדכון הקושחה. במהלך העדכון, יש לוודא שהאוזניות נטענות ולהימנע משימוש בהן.

מפרטים

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

קלט	5V $\overline{\text{---}}$ 0.43A
הספק מתח נקוב	5mW
קיבולת סוללה	60mAh $\times$ 2 (אוזניות); 430mAh (נרתיק טעינה)
זמן טעינה	עד 2 שעות
זמן השמעה (משתנה לפי עוצמת הקול והתוכן)	עד 10 שעות (עד 30 שעות עם מארז הטעינה)
יחידת מנהל ההתקן	דרייבר דינמי של 10 מ"מ
היענות תדרים	20Hz-20KHz
עכבה	16 אום
רמת עמידות במים (אוזניות כפתור)	IPX5
גרסת Bluetooth	5.3
טווח Bluetooth	10 מ' / 33 רגל



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (עבור מזרח התיכון ואפריקה בלבד)
support@anker.com (יפן)



+1 (800) 7973 988 (ארה"ב/קנדה)
+44 (0) 936200 1604 (בריטניה)
+49 (0) 7960 9579 69 (DE) דואג להפנות למדינת גרמניה
03 (日本) 7823 4455
+86 (中国) 036 0550 400
+82 02-1661-9246 (קוריאה)
+971 529750842 (מזרח התיכון ואפריקה)
+971 8000320817 (איחוד האמירויות)
+966 8008500030 (קסא)
+965 22069086 (כווית)
+20 8000000826 (מצרים)
+61 4800 8331 3 (אוסטרליה)
+90 (850) 14 14 460 (טורקיה)
+8 (800) 511-86-23 (רוסיה)
+91 18003138831 (הודו)