

アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore アプリをダウンロードすると、モードの切り替えや「イヤホンを探す」機能、イコライザー設定、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます


イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、[アプリストア](#)から最新のバージョンに更新してください。

装着方法



耳のサイズに合うイヤーチップを選択します。


充電方法



- イヤホンと USB-C ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。
- 初めてご使用になる前に、両方のイヤホンと充電ケースを満充電にしてください。

1. 初めてご使用になる前に、イヤホンの保護シールをはがしてください。
2. 充電ケースに両方のイヤホンを入れ、ケースを閉じます。
3. 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。

電源オン & ペアリング




充電ケースを開くと、両方のイヤホンの電源が自動的にオンになり、Bluetooth ペアリングモードになります。自動的に電源がオンになり、Bluetooth ペアリングモードになります。

初めて Soundcore を接続する際は、お使いのデバイスの Bluetooth リストから Soundcore R50i / P20i / P25i* を選択してください。


* デバイス名は地域によって異なる場合があります。

手動ペアリング



手動で Bluetooth ペアリングモードを開始するには、イヤホンを充電ケースから取り出し、両方のイヤホンのタッチパッドを 3 秒間長押しします。


操作方法



* サウンドコアアプリでコントロールをカスタマイズすることもできます。


		TWS モード	モノラルモード
🎵	再生 / 一時停止	2 回タップ (右)	2 回タップ
	戻る	2 秒間長押し (左)	/
	次へ	2 秒間長押し (右)	/
☎	着信に応答する / 通話を終了する	2 回タップ (左 / 右)	2 回タップ
	着信を拒否	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し
🗣	音声アシスタントを起動	2 回タップ (左)	/

電源オフ



電源をオフにするには、イヤホンを充電ケースに戻してケースを閉じます。イヤホンは接続されていない場合、30 分後に自動的に電源がオフになります。


リセット




片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続できない場合は、本製品のリセットを行ってください。

まず、Bluetooth デバイスのペアリング履歴を削除してください。ケースからイヤホンを取り出します。イヤホンの電源がオンになってから1分以内に、両方のイヤホンのタッチパッドを、通知音が聞こえるまで10秒間長押しします。

LED インジケーター



ファームウェアの更新



イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。更新する際は両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ファームウェアの更新が完了するまでケースを開いたままにしてください。更新中は、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、いずれの操作も行わないでください。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V = 0.43A
オーディオ出力	5 mW
バッテリー容量 (mAh)	60mAh × 2 (イヤホン) ; 430mAh (充電ケース)
充電時間	最大 2 時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大 10 時間 (充電ケースを使用した場合、最大 30 時間)
ドライバーユニット	10 mm ダイナミックドライバー
周波数応答	20Hz - 20kHz
電気抵抗	16 Ω
防水規格	IPX5
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	10m / 33ft

カスタマーサポート



support@anker.com



03 4455 7823 (日本)