

## APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Last ned soundcore-appen for å kunne bruke alle funksjonene, blant annet spillmodus, finn enhet, EQ-innstilling, fastvareoppdateringer og mer.

Hvis øreproppene dine ikke kan kobles til soundcore-appen, installerer du appen på nytt eller oppdaterer du den til den nyeste versjonen i mobilappbutikken din.


Klikk på denne lenken for å laste ned: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

## BRUK



Velg tuppene som passer best til ørene dine.


## LADING



- Tørk godt av øreproppene og USB-C-ladeporten før lading.
- Lad opp både øreproppene og ladeetuiet fullt før første gangs bruk.

1. Fjern klistremerket på øreproppene før første gangs bruk.
2. Legg øreproppene i ladeetuiet og lukk det.
3. Koble ladeetuiet til strømforsyningen med en sertifisert USB-C-ladekabel.

## INSCHAKELEN EN KOPPELEN




Åpne ladeetuiet og ta øreproppene ut av etuiet. soundcore Frames slår seg automatisk på og går inn i Bluetooth-paringsmodus.

**Velg soundcore R50i / P20i / P25i\* på Bluetooth-listen på enheten din når du kobler til soundcore for første gang.**


\* Enhetsnavnet kan variere avhengig av region.

## HANDMATIG KOPPELEN



For å gå inn i Bluetooth-paringsmodus manuelt, ta øreproppene ut av etuiet og trykk og hold inne styreplatene på begge øreproppene i 3 sekunder.


## KONTROLLER



\* Du kan også tilpasse kontrollene i soundcore-appen.


|    |                                   | <b>TWS-modus</b>                    | <b>Monomodus</b>                |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 🎵  | Spill av / pause                  | Bank to ganger (R)                  | Trykk to ganger                 |
|    | Forrige spor                      | Trykk og hold inne i 2 sekunder (L) | /                               |
|    | Neste spor                        | Trykk og hold inne i 2 sekunder (R) | /                               |
| ☎️ | Besvar/avslutt et anrop           | Bank to ganger (L/R)                | Trykk to ganger                 |
|    | Avvis anrop                       | Trykk på og hold i 2 sekunder (L/R) | Trykk og hold inne i 2 sekunder |
| 🎤  | Aktiver taleassistentprogramvaren | Bank to ganger (L)                  | /                               |

## UITSCHAKELLEN




For å slå av, legger du øreproppene tilbake i ladeetuiet og lukker det. Øreproppene slår seg automatisk av etter 30 minutter hvis de ikke er tilkoblet.

## RESETTEN



Tilbakestill hvis øreproppene har problemer med å pares med hverandre eller med andre enheter. Slett først sammenkoblingshistorikken fra Bluetooth-enheten din. Ta øreproppene ut av etuiet. Innen ett minutt etter at øreproppene er slått på, trykker og holder du inne styreplatene på begge øreproppene i 10 sekunder til du hører en varsellyd.

## LED-LYSVEILEDNING




Blinker hvitt



Lyser kontinuerlig hvitt

## FASTVAREOPPDATERING



Du vil bli informert når en ny fast programvare-versjon blir oppdaget når du kobler øreproppene til appen. Sørg for at øreproppene er plassert i ladeetuiet og at etuiet forblir åpent til fast programvare-oppdateringen er fullført. Sjekk at øreproppene lades under oppdateringen, og ikke bruk dem imens.

## SPESIFIKASJONER

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Inngang                                              | 5V $\overline{\text{---}}$ 0,43A                    |
| Nominell utgangseffekt                               | 5 mW                                                |
| Batterikapasitet                                     | 60mAh $\times$ 2 (ørepropper);<br>430mAh (ladeetui) |
| Ladetid                                              | Opptil 2 timer                                      |
| Avspillingstid (varierer etter volumnivå og innhold) | Opptil 10 timer (opptil 30 timer med ladeetuiet)    |
| Driverenhet                                          | 10 mm dynamisk driver                               |
| Frekvensrespons                                      | 20Hz-20KHz                                          |
| Impedans                                             | 16 ohm                                              |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Vanntett nivå (øreplugg) | IPX5         |
| Bluetooth-versjon        | 5.3          |
| Bluetooth-dekningsområde | 10 m / 33 ft |

## Kundeservice



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Kun for Midtøsten og Afrika)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (USA/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (Storbritannia)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (Sør-Korea)

+971 529750842 (Midtøsten og Afrika)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Tyrkia)

+8 (800) 511-86-23 (Russland)

+91 18003138831 (India)

