

APLIKACJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Pobierz aplikację soundcore, aby korzystać z pełnej funkcjonalności środowiska, w tym trybu gier, oraz opcji, takich jak Znajdź urządzenie, dostrajanie korektora, aktualizacja oprogramowania sprzętowego i inne.

Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem słuchawek i aplikacji soundcore, przeinstaluj ją lub zaktualizuj do najnowszej wersji, przechodząc do sklepu z aplikacjami mobilnymi.


Kliknij ten link, aby pobrać: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

UŻYTKOWANIE



Wybierz końcówki douszne najlepiej pasujące do Twoich uszu.


ŁADOWANIE



- Przed ładowaniem dokładnie wyczyść słuchawki douszne i port ładowania USB-C.
- Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj zarówno słuchawki, jak i etui ładujące.

1. Przed pierwszym użyciem usuń naklejkę izolacyjną z wkładek dousznych.
2. Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i je zamknij.
3. Podłącz etui ładujące do źródła zasilania przy użyciu kabla USB-C do ładowania.

WŁĄCZANIE I PAROWANIE




Otwórz etui ładujące i wyjmij z niego słuchawki douszne. Włączy się automatycznie w trybie parowania Bluetooth.

Wybierz soundcore R50i / P20i / P25i* na liście Bluetooth swojego urządzenia podczas pierwszego łączenia z soundcore.


* Nazwa urządzenia może się różnić w zależności od regionu.

PAROWANIE RĘCZNE



Aby włączyć tryb parowania Bluetooth ręcznie, wyjmij słuchawki douszne z etui, a następnie dotknij paneli dotykowych na obu słuchawkach i przytrzymaj przez 3 sekundy.


STEROWANIE



* Możesz także dostosować elementy sterujące w aplikacji soundcore.


		Tyb TWS	Tryb mono
🎵	Odtwarzanie/wstrzymanie	Dwukrotne stuknięcie (R)	Stuknij dwukrotnie
	Poprzedni utwór	Dotknij i przytrzymaj przez 2 sekundy (L)	/
	Następny utwór	Dotknij i przytrzymaj przez 2 sekundy (R)	/
📞	Odebranie/zakończenie połączenia	Dwukrotne stuknięcie (L/R)	Stuknij dwukrotnie
	Odrzucenie połączenia	Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy (L/R)	Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy
🎤	Aktywuj oprogramowanie asystenta głosowego	Dwukrotne stuknięcie (L)	/

WYŁĄ




W celu wyłączenia zasilania umieść ponownie słuchawki w etui ładującym i zamknij je. Słuchawki douszne automatycznie wyłączą się po 30 minutach, jeśli nie zostaną podłączone.

RESET




Jeśli słuchawki nie mogą prawidłowo sparować się ze sobą lub z innymi urządzeniami, zresetuj je. Najpierw usuń historię parowania z urządzenia Bluetooth. Wyjmij słuchawki z etui. W ciągu jednej minuty od włączenia się słuchawek, dotknij paneli dotykowych na obu słuchawkach i przytrzymaj przez 10 sekund, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia.

PRZEWODNIK PO DIODACH LED



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO



Zostaniesz poinformowany(-a), gdy zostanie wykryta nowa wersja oprogramowania, gdy podłączysz słuchawki do aplikacji. Upewnij się, że słuchawki są umieszczone w etui do ładowania, a etui pozostaje otwarte do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania. Upewnij się, że w trakcie instalowania aktualizacji słuchawki są ładowane; nie używaj ich w tym czasie.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5V $\pm$ 0,43A
Znamionowa moc wyjściowa	5 mW
Pojemność akumulatora	60mAh $\times$ 2 (słuchawki); 430mAh (etui ładujące)
Czas ładowania	Do 2 godz.
Czas odtwarzania (różni się zależnie od głośności i zawartości)	Maks. 10 godz. (do 30 godziny z etui ładującym)
Moduł sterujący	Przetwornik dynamiczny 10 mm
Charakterystyka częstotliwościowa	20Hz-20kHz

Impedancja	16 omów
Poziom wodoodporności (słuchawki douszne)	IPX5
Wersja Bluetooth	5.3
Zasięg Bluetooth	10 m / 33 st.

Obsługa klienta



serwis@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Tylko dla Bliskiego Wschodu i Afryki)

support@anker.com (Japonia)

+1 (800) 988 7973 (USA/Kanada)

+44 (0) 1604 936200 (Wielka Brytania)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (Chiny)

+82 02-1661-9246 (Korea)

+971 529750842 (Bliski Wschód i Afryka)

+971 8000320817 (ZEA)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwejt)

+20 8000000826 (Egipt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Turcja)

+8 (800) 511-86-23 (Rosja)

+91 18003138831 (Indie)

