

應用程式



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




請下載 soundcore 應用程式來體驗全方位功能，例如遊戲模式、尋找裝置、EQ 微調、韌體更新等。如果您的耳機無法連接 soundcore 應用程式，請重新安裝此應用程式，或在您的行動應用程式商店中更新到最新版本。點擊此連結下載：<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

穿戴



選擇最適合您耳朵的耳塞。


充電



- 充電之前，先將耳塞式耳機和 USB-C 充電埠完全擦乾。
- 在首次使用前，請將耳機和充電盒完全充電。

1. 初次使用前，先將耳塞式耳塞的絕緣貼紙撕下。
2. 將耳機裝入充電盒，並關上充電盒。
3. 使用經認證的 USB-C 充電線將充電盒連接至電源。

開機和配對




打開充電盒，再將耳機取出。其將自動開啟電源，並進入藍牙配對模式。

在首次連接 **soundcore** 時，請在您的設備藍牙列表中選擇 **soundcore R50i / P20i / P25i***。


* 設備名稱可能因地區而異。

手動配對



若要手動進入藍牙配對模式，請將耳機從充電盒中取出，然後按住兩耳機上的觸控板 3 秒鐘。


控制項



* 您也可以在此 **soundcore** 應用程式中自訂控制項。


		TWS 模式	Mono 模式
🎵	播放 / 暫停	輕點兩下 (R)	輕點兩下
	上一首曲目	按住 2 秒 (L)	/
	下一首曲目	按住 2 秒 (R)	/
☎️	接聽 / 結束通話	輕點兩下 (L/R)	輕點兩下
	拒絕來電	按住 2 秒 (L/R)	按住 2 秒
🎤	啟動語音助理	輕點兩下 (L)	/

關機




若要關閉電源，請將耳機放回充電盒並關上。
如果耳機在 30 分鐘內未連接，將自動關機。

重設



如果耳機無法互相或與其他裝置配對，請重設。
首先從您的藍牙設備中刪除配對記錄。將耳機從充電盒取出。在耳機開機後的一分鐘內，按住兩耳機上的觸控板 10 秒鐘，直到您聽到通知音為止。

LED 指示燈指南




閃爍白燈



穩定亮起白燈

韌體更新



當您將耳機連線到應用程式時，一旦檢測到新的韌體版本，您將收到通知。此時務必將耳機放入充電盒中，但在韌體更新完成前，請勿關閉充電盒。更新期間，請確保耳機式耳機處於充電狀態，請勿使用耳機。

規格

規格可能隨時變更，恕不另行通知。

輸入	5V $\bar{\text{---}}$ 0.43A
額定輸出功率	5mW
電池容量	60mAh \times 2 (耳機) ; 430mAh (充電盒)
充電時間	最多 2 小時
播放時間 (視音量大小與播放內容而有所不同)	最多 10 小時 (使用充電盒時最多 30 小時)
單體	10mm 動圈單體
頻率響應	20Hz-20KHz
阻抗	16 Ω
防水等級 (耳機)	IPX5
藍牙版本	5.3
藍牙範圍	10m / 33ft

客戶服務



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (僅限中東和非洲)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (美國 / 加拿大)

+44 (0) 1604 936200 (英國)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中國)

+82 02-1661-9246 (韓國)

+971 529750842 (中東和非洲)

+971 8000320817 (阿聯酋)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (科威特)

+20 8000000826 (埃及)

+61 3 8331 4800 (澳洲)

+90 (850) 460 14 14 (土耳其)

+8 (800) 511-86-23 (俄羅斯)

+91 18003138831 (印度)

