

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Κατεβάστε την εφαρμογή soundcore για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις EQ, να απολαύσετε συνδέσεις πολλαπλών σημείων, να ενημερώσετε το λογισμικό και να εξερευνήσετε περισσότερα.


Εάν τα ακουστικά σας δεν μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή soundcore, επανεγκαταστήστε την εφαρμογή ή ενημερώστε την στην τελευταία έκδοση στο κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας.

ΦΟΡΤΙΣΗ



- Στεγνώστε πλήρως τη θύρα USB πριν από τη φόρτιση.
- Μην ενεργοποιείτε τα ακουστικά σας κατά τη φόρτιση.
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB-C και έναν πιστοποιημένο φορτιστή για να αποτρέψετε οποιαδήποτε ζημιά.
- Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη στα ακουστικά ανάβει με κόκκινο χρώμα. Όταν φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη θα σβήσει.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΖΕΥΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ




Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Τα ακουστικά μεταβαίνουν αυτόματα στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth κατά τη σύνδεση για πρώτη φορά.

Επιλέξτε "**soundcore Life Q20**" στη λίστα Bluetooth της συσκευής σας για να συνδεθείτε. Κατά τη σύζευξη, η ένδειξη στα ακουστικά αναβοσβήνει μπλε.

Μετά την επιτυχή σύζευξη, η ένδειξη παραμένει αναμμένη για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.

Σημείωση: Το όνομα του προϊόντος που εμφανίζεται στη λίστα Bluetooth της συσκευής σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ




Για να μεταβείτε χειροκίνητα στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα, έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED με μπλε χρώμα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΥΣΗΜΕΙΩΝ

Για να συνδέσετε τα ακουστικά σας με δύο συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα, υπάρχουν δύο μέθοδοι.

Μέθοδος 1: Χειροκίνητη σύζευξη με τη δεύτερη συσκευή




Όταν είναι ήδη συνδεδεμένα με μία συσκευή, πιέστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές για να πραγματοποιήσετε σύζευξη με άλλη συσκευή.

Μέθοδος 2: Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή soundcore

Στην εφαρμογή soundcore, πατήστε **Διπλές Συνδέσεις** στην κύρια οθόνη και στη συνέχεια προχωρήστε στην επιλογή **Σύνδεση Νέας Συσκευής**.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Siri/ BassUP™




NC




	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση		Πατήστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα
	Αναπαραγωγή/Παύση		Πατήστε Μία Φορά.
	Επόμενο τραγούδι		Πατήστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα
	Προηγούμενο κομμάτι		Πατήστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα
	Αύξηση της έντασης ήχου		Πατήστε Μία Φορά.
	Μείωση Έντασης		Πατήστε Μία Φορά.
	Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση της Λειτουργίας BassUp κατά την Αναπαραγωγή Μουσικής		Πατήστε δύο φορές
	Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση της Λειτουργίας Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου		Πατήστε Μία Φορά.
	Απάντηση / Τερματισμός Κλήσης		Πατήστε Μία Φορά.
	Απόρριψη Κλήσης		Πατήστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα
	Ενεργοποιήστε τη Siri / Άλλο λογισμικό φωνητικού ελέγχου		Πατήστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ



Αναπαραγάγετε ήχο σε εξωτερική συσκευή συνδέοντας το παρεχόμενο καλώδιο AUX 3,5 χιλιοστών. Η ενσύρματη ακρόαση θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία ANC και Bluetooth.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ



Ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επαναφορά των ακουστικών σας, εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συνδεσιμότητας ή λειτουργίας. Διαγράψτε πρώτα το ιστορικό σύζευξης από τη συσκευή Bluetooth σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το κουμπί αύξησης της έντασης και το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να αναβοσβήσει κόκκινο τρεις φορές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Όποτε συνδέετε τα ακουστικά με την εφαρμογή, θα ενημερώνεστε μόλις ανιχνευτεί η νέα έκδοση του υλικολογισμικού. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα σε μια συσκευή έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού. Στη διάρκεια της ενημέρωσης, να αποφεύγετε τυχόν χρήση και να διασφαλίζετε σταθερή πρόσβαση στο Internet.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Είσοδος	5 V $\pm$ 0.7 A
Χωρητικότητα μπαταρίας	800 mAh
Διάρκεια φόρτισης	2 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής (με το ANC ενεργοποιημένο)	Έως 50 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής (με το ANC απενεργοποιημένο)	Έως και 70 ώρες
Μέγεθος οδηγού	40 mm
Απόκριση συχνότητας	20 Hz-20 kHz
Εμπέδηση	16 Ω
Έκδοση Bluetooth	5.3
Εμβέλεια Bluetooth	10μ / 49ft