


التحقق من مستوى البطارية




- ① وضع الشحن بالتنقيط
- ② إعادة الشحن
- ③ نسبة البطارية المتبقية
- ④ كابل USB-C
- ⑤ منفذ USB-C
- ⑥ منفذ USB-A
- ⑦ Power Button


شحن أجهزتك

شحن هواتفكم وأجهزة اللوحية عبر كابل USB-C المدمج أو منافذ USB.

مع كابل USB-C المدمج:




بمنافذ USB:




إعادة شحن بنك الطاقة

أعد شحن بنك الطاقة باستخدام كابل USB-C المدمج أو منفذ USB-C.




وضع الشحن الدلفي (وضع الشحن بالتيار المنخفض)


1. اضغط على زر الطاقة مرتين لتنشيط وضع الشحن الدلفي.



2. اشحن سماعات الأذن أو الأجهزة الأخرى منخفضة الطاقة عبر منفذ USB-A.



3. اضغط على زر الطاقة مرتين للخروج من وضع الشحن الهزيل.



المواصفات

سعة الخلية	20,000 مللي أمبير في الساعة
الإدخال	كابل USB-C / منفذ 5 USB-C: فولت 3 أمبير / 9 فولت 3 أمبير / 12 فولت 2.5 أمبير / 15 فولت 2 أمبير (30 واط كحد أقصى)
الإخراج	كابل USB-C / منفذ 5 USB-C: فولت 3 أمبير / 9 فولت 3 أمبير / 10 فولت 2.25 أمبير / 12 فولت 3 أمبير / 15 فولت 3 أمبير / 20 فولت 2.25 أمبير (45 واط كحد أقصى) منفذ 5 USB-A: فولت 3 أمبير / 9 فولت 2 أمبير / 10 فولت 2.25 أمبير / 12 فولت 1.5 أمبير (22.5 وات كحد أقصى)
إجمالي الإخراج	5 فولت 3 أمبير (15 وات كحد أقصى)