





1	مؤشر الطاقة	6	زر بلوتوث/PartyCast
2	زر الطاقة	7	بلوتوث/PartyCast LED
3	زر خفض مستوى الصوت	8	ميكروفون
4	زر متعدد الوظائف	9	منفذ شحن USB-C
5	زر رفع مستوى الصوت		

الشحن




- استخدم كابل USB من النوع C المتوفر لمنع حدوث أي تلف.
- اشحن مكبر الصوت هذا بالكامل قبل استخدامه للمرة الأولى، مما يطيل عمر البطارية المضمنة.
- افصل مكبر الصوت هذا عن الشاحن عند اكتمال شحنه. ولا تشحنها لفترات طويلة.



● - -	أحمر وامض	شحن البطارية منخفض
●	أحمر ثابت	مشحون
○	أبيض ثابت	اكتمال الشحن

تشغيل/إيقاف التشغيل

للتشغيل أو إيقاف التشغيل، اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين.




سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت هذا تلقائيًا بعد 30 دقيقة من عدم إدخال ملف صوتي أو عدم نشاط الزر.

استخدام جهاز soundcore Mini 3 الخاص بك

وضع Bluetooth

يمكنك الاستمتاع بالموسيقى عبر الأجهزة الممكنة لـ Bluetooth عن طريق مكبر الصوت هذا.



Bluetooth	الضغط	دخول وضع الاقتران عبر
وميض أزرق		Bluetooth
أزرق ثابت		Bluetooth

- اتصال بلوتوث مزدوج: يُمكن لهذا السماعة إقران ما يصل إلى جهازين محمولين عبر البلوتوث. لإقرانها بجهاز آخر، اضغط على زر البلوتوث لإعادة الدخول إلى وضع الاقتران.
- لا يمكن لهذا المكبر تشغيل الموسيقى إلا على جهاز محمول واحد في كل مرة. لتشغيلها من جهاز متصل آخر، أوقف الجهاز النشط مؤقتًا أولاً.
- في كل مرة تقوم فيها بتشغيل مكبر صوت soundcore الخاص بك؛ سيتم توصيلها تلقائيًا بأحدث جهاز متصل إذا كان ذلك متاحًا في نطاق في كل مرة تشغل فيها مكبر صوت soundcore، سيتصل تلقائيًا بأخر جهاز متصل لديك، إن كان متوفرًا ضمن نطاق البلوتوث. إذا لم يكن كذلك، فاضغط على زر البلوتوث للدخول في وضع الاقتران.


وضع PartyCast

يمكنك توصيل ما يصل إلى 100 مكبر صوت soundcore Mini 3 متطابق لاسلكيًا.

1. قم بتوصيل مكبر صوت soundcore Mini 3 واحد بهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي كمكبر صوت أساسي.

2. اضغط مع الاستمرار على زر البلوتوث الموجود على مكبر الصوت الأساسي وجميع مكبرات الصوت المطلوبة للدخول إلى وضع الاقتران.

عند الاتصال بنجاح، سيستمر مؤشر LED الخاص بالـ Bluetooth الموجود على مكبر الصوت الأساسي في الوميض باللون الأبيض، بينما يضيء مؤشر مكبرات الصوت الثانوية باللون الأبيض.



عند الدخول في وضع PartyCast بنجاح:

- يمكن تبديل أي مكبر صوت ثانوي ليصبح المكبر الأساسي عن طريق الضغط على زر البلوتوث مرتين والاتصال بهاتفك الذكي. يمكن تبديل أي مكبر صوت رئيسي ليصبح مكبر صوت ثانوي عن طريق الضغط على زر البلوتوث مرتين والبحث عن مكبر صوت رئيسي متاح.
- للخروج من وضع PartyCast، اضغط باستمرار على زر Bluetooth على أي سماعة لمدة ثانيتين.

التحكم بالأزرار

تَشْغِيل/إِيقَاف	الضغط	⏻
المقطع الصوتي التالي	اضغط مرتين	⏻
المسار السابق	اضغط ثلاث مرات	⏻
ضبط مستوى الصوت	الضغط	-/+
الرد على مكالمة/إنهاءها	الضغط	⏻
الرد على مكالمة واردة ثانية ووضع المكالمة الحالية قيد الانتظار	الضغط	⏻
رفض مكالمة واردة	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	⏻
التبديل بين مكالمة قيد الانتظار ومكالمة نشطة	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	⏻
تنشيط Siri أو برامج المساعدة الصوتية الأخرى	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	⏻

تطبيق soundcore

قم بتنزيل تطبيق soundcore للحصول على تجربة منتج محسّنة.

- تحقق من معلومات المنتج
- تحديث البرنامج
- تشير إلى حالة البطارية
- تبديل وضع BassUp
- التحكم في مستوى الصوت عن بُعد والتشغيل/إيقاف التشغيل المؤقت



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

المواصفات

المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار

إدخال طاقة التيار المستمر	5 V $\equiv$ 1 A
سعة البطارية	1800 مللي أمبير في الساعة / جهد 3.7 فولت
طاقة إخراج الصوت	6 واط
مدة الشحن	من ساعتين إلى 3 ساعات
وقت التشغيل (يختلف بحسب مستوى الصوت ومحتوى الموسيقى)	إلى 15 ساعة
مستوى المقاومة للماء	IPX7
إصدار Bluetooth	5.0
نطاق Bluetooth	20 م / 66 قدمًا