


Přehled




1	LED napájení	6	Tlačítko Bluetooth/PartyCast
2	Tlačítko napájení	7	LED dioda Bluetooth/PartyCast
3	Tlačítko snížení hlasitosti	8	Mikrofon
4	Multifunkční tlačítko	9	Nabíjecí port USB-C
5	Tlačítko zvýšení hlasitosti		

Nabíjení




- Použijte dodávaný nabíjecí kabel USB-C, abyste zabránili poškození.
- Před prvním použitím reproduktor plně nabijte, abyste prodloužili životnost vestavěné baterie.
- Po dokončení nabíjení reproduktor od nabíječky odpojte. Nenabíjejte reproduktor příliš dlouhou dobu.



	Bliká červeně	Téměř vybitá baterie
	Svíí červeně	Nabíjí se
	Svíí bíle	Plně nabito

Zapnutí/Vypnutí

Pokud chcete reproduktor zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.




- Reproduktor se automaticky vypne po 30 minutách, pokud neexistuje žádný vstup zvuku a tlačítka nejsou aktivní.

Použití reproduktoru soundcore Mini 3

Režim Bluetooth

S tímto reproduktorem si můžete užívat hudbu prostřednictvím zařízení s povoleným Bluetooth.



	Stiskněte	Přejít do režimu párování Bluetooth
	bliká modře	Párování Bluetooth
	Svíí modře	Bluetooth připojeno




- Duální připojení Bluetooth: Reproduktor lze prostřednictvím Bluetooth spárovat až se dvěma mobilními zařízeními. Chcete-li zařízení spárovat s jiným zařízením, stiskněte tlačítko Bluetooth pro opětovný vstup do režimu párování Bluetooth.
- Reproduktor může přehrávat najednou hudbu pouze z jednoho mobilního zařízení. Chcete-li přehrávat z jiného připojeného zařízení, nejprve pozastavte aktuálně aktivní zařízení.
- Pokaždé, když zapnete reproduktor soundcore, automaticky se připojí k naposledy úspěšně připojenému zařízení, pokud je v dosahu Bluetooth. Pokud není, přejděte stisknutím tlačítka Bluetooth do režimu párování.

Režim PartyCast

Bezdrátově můžete připojit až 100 shodných reproduktorů soundcore Mini 3.

1. Připojte jeden reproduktor Soundcore Mini 3 k chytrému telefonu nebo tabletu jako primární reproduktor
2. Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na primárním reproduktoru a všech požadovaných reproduktorech pro vstup do režimu párování.

Po úspěšném připojení bude LED Bluetooth na hlavním reproduktoru nadále blikat bíle, zatímco na doplňkových reproduktorech se rozsvítí bíle.



Po úspěšném vstoupení do režimu PartyCast:

- Jakýkoli sekundární reproduktor lze přepnout na primární reproduktor dvojitým stisknutím tlačítka Bluetooth a připojením k vašemu smartphonu. Každý primární reproduktor lze přepnout na sekundární reproduktor dvojitým stisknutím tlačítka Bluetooth a vyhledáním dostupného sekundárního reproduktoru.
- Chcete-li odejít z režimu PartyCast, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na kterémkoliv reproduktoru po dobu 2 sekund.


Ovládací tlačítka

	Stiskněte	Přehrát / pozastavit
	Stiskněte dvakrát	Následující skladba
	Stiskněte třikrát	Předchozí skladba
	Stiskněte	Upravit hlasitost
	Stiskněte	Přijmout/Zamítnout hovor
	Stiskněte	Přijmout druhý příchozí hovor a podržet aktuální hovor
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Zamítnout příchozí hovor
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Přepnout mezi podrženým a aktivním hovorem
	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Aktivovat Siri nebo jiného softwarového hlasového asistenta

Aplikace soundcore

Stáhněte si aplikaci soundcore a obohatte svůj zážitek s tímto produktem.

- Kontrola informací o výrobku
- Aktualizace firmwaru
- Značí stav baterie
- Přepnout režim BassUp
- Vzdáleně ovládejte hlasitost a přehrávání/pozastavení



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Specifikace

☰ Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vstup napájení ze sítě	5 V $\pm$ 1 A
Kapacita baterie	1 800 mAh / 3,7 V
Výstupní výkon zvuku	6 W
Doba nabíjení	2–3 hodiny
Doba přehrávání (liši se podle hlasitosti a hudebního obsahu)	Až 15 hodin
Úroveň odolnosti vůči vodě	IPX7
Verze Bluetooth	5.0
Dosah připojení Bluetooth	20 m / 66 stop