


Auf einen Blick




1	Betriebs-LED	6	Bluetooth-/PartyCast-Taste
2	Ein-/Aus-Taste	7	Bluetooth-/PartyCast-LED
3	Lautstärketaste (leiser)	8	Mikrofon
4	Multifunktionstaste	9	USB-C-Ladeanschluss
5	Lautstärketaste (lauter)		

Laden




- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Laden Sie diesen Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig auf. Dies verlängert die Lebensdauer des integrierten Akkus.
- Trennen Sie diesen Lautsprecher vom Ladegerät, wenn er vollständig aufgeladen ist. Laden Sie nicht über einen längeren Zeitraum.



	Blinkt rot	Akkustand niedrig
	Leuchtet rot	Wird aufgeladen
	Dauerhaft weiß	Vollständig aufgeladen

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste zum Ein- oder Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt.




- Dieser Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, nachdem 30 Minuten lang keine Aktivität am Audio-Eingang oder über die Tasten erfolgt ist.

Verwendung Ihres soundcore Mini 3

Bluetooth-Modus

Mit diesem Lautsprecher können Sie Musik über Ihre Bluetooth-fähigen Geräte genießen.



	Drücken	Bluetooth-Kopplungsmodus aktivieren
	Blinkt blau	Bluetooth-Kopplung
	Dauerhaft blau	Bluetooth verbunden




- **Duale Bluetooth-Verbindung:** Mit diesem Lautsprecher können bis zu 2 Mobilgeräte per Bluetooth gekoppelt werden. Um eine Kopplung mit einem anderen Gerät herzustellen, drücken Sie die Bluetooth-Taste, um erneut in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.
- Dieser Lautsprecher kann Musik nur von jeweils einem Gerät auf einmal wiedergeben. Um von einem anderen verbundenen Gerät abzuspielen, pausieren Sie zuerst das aktuell aktive Gerät.
- Ihr soundcore-Lautsprecher stellt bei jedem Einschalten automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät her, wenn dieses innerhalb der Bluetooth-Reichweite verfügbar ist. Falls nicht, drücken Sie die Bluetooth-Taste, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.

PartyCast-Modus

Sie können bis zu 100 identische soundcore Mini 3-Lautsprecher drahtlos miteinander verbinden.

1. Verbinden Sie einen soundcore Mini 3-Lautsprecher mit Ihrem Smartphone oder Tablet als primären Lautsprecher
2. Halten Sie die Bluetooth-Taste am primären Lautsprecher und allen gewünschten Lautsprechern gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.

Bei erfolgreicher Verbindung blinkt die Bluetooth-LED am primären Lautsprecher weiter weiß, während die entsprechende LED an den sekundären Lautsprechern weiß wird.



Nach erfolgreicher Aktivierung des PartyCast-Modus:

- Jeder sekundäre Lautsprecher kann durch zweimaliges Drücken der Bluetooth-Taste und das Verbinden mit Ihrem Smartphone zum primären Lautsprecher umgeschaltet werden. Jeder primäre Lautsprecher kann durch zweimaliges Drücken der Bluetooth-Taste und Suchen nach einem verfügbaren primären Lautsprecher zum sekundären Lautsprecher umgeschaltet werden.
- Halten Sie zum Deaktivieren des PartyCast-Modus die Bluetooth-Taste an jedem Lautsprecher 2 Sekunden lang gedrückt.

Tastensteuerung

	Drücken	Wiedergabe/Pause
	Zweimal drücken	Nächster Titel
	Dreimal drücken	Vorheriger Titel
-/+	Drücken	Lautstärke einstellen
	Drücken	Anruf annehmen/beenden
	Drücken	Einen zweiten eingehenden Anruf annehmen und den aktuellen Anruf halten
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Einen eingehenden Anruf ablehnen
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Zwischen einem gehaltenen und einem aktiven Anruf wechseln
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Siri oder andere Sprachsteuerungssoftware aktivieren

soundcore-App

Laden Sie die soundcore-App herunter, um von einem noch besseren Produkt-Erlebnis zu profitieren.

- Produktinformationen prüfen
- Aktualisieren der Firmware
- Anzeigen des Akkustatus
- BassUp-Modus wechseln
- Fernsteuerung der Lautstärke und Wiedergabe/Pause



soundcore 



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Technische Daten

 Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

Gleichstrom-Leistungsaufnahme	5 V $\overline{=}$ 1 A
Akkukapazität	1800 mAh 3,7 V
Audio-Leistungsabgabe	6 W
Ladedauer	2-3 Stunden
Wiedergabedauer (je nach Lautstärke und Musikinhalt)	Bis zu 15 Stunden
Schutzart (Wasser)	IPX7
Bluetooth-Version	5.0
Bluetooth-Reichweite	20 m / 66 ft