


Esittely




1	Virran merkkivalo	6	Bluetooth/PartyCast-painike
2	Virtapainike	7	Bluetooth/PartyCast-merkkivalo
3	Äänenvoimakkuus alas -painike	8	Mikrofoni
4	Monitoimipainike	9	USB-C-latausportti
5	Äänenvoimakkuus ylös -painike		

Lataus




- Käytä tuotteen mukana toimitettua USB-C-kaapelia välttääksesi vauriot.
- Lataa tämä kaiutin täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa. Tämä pidentää kiinteän akun käyttöikää.
- Irrota tämä kaiutin laturista, kun se on ladattu täyteen. Älä lataa kaiutinta pitkiä aikoja.



	Vilkkuu punaisena	Akun varaus vähissä
	Tasaisen punainen	Ladataan
	Tasaisen valkoinen	Ladattu täyteen

Virta päälle/pois

Virta kytketään päälle ja pois painamalla virtapainiketta 2 sekuntia.




- Tämä kaiutin sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty äänentoistoon tai mitään painiketta ei ole painettu 30 minuuttiin.

soundcore Mini 3 -kaiuttimen käyttäminen

Bluetooth-tila

Tällä kaiuttimella voit kuunnella musiikkia Bluetooth-laitteista.



	Paina	Siirry Bluetooth-pariliitostilaan
	Vilkkuu sinisenä	Bluetooth-pariliitos
	Tasaisen sininen	Bluetooth yhdistetty




- Kaksi Bluetooth-yhteyttä: Tämä kaiutin voi muodostaa laiteparin Bluetoothilla enintään kahden mobiililaitteen kanssa. Jos haluat muodostaa pariliitoksen toisen laitteen kanssa, palaa Bluetooth-pariliitostilaan painamalla Bluetooth-painiketta.
- Tämä kaiutin voi toistaa musiikkia vain yhdeltä mobiililaitteelta kerrallaan. Jos haluat toistaa musiikkia toiselta yhdistetyltä laitteelta, keskeytä ensin aktiivisen laitteen toisto.
- Aina, kun kytket soundcore-kaiuttimen päälle, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeiseen yhdistettyyn laitteeseen, jos se on Bluetooth-kantoalueella. Jos näin ei ole, siirry Bluetooth-pariliitostilaan painamalla Bluetooth-painiketta.

PartyCast-tila

Voit yhdistää langattomasti jopa 100 identtistä soundcore Mini 3 -kaiutinta.

1. Yhdistä yksi Soundcore Mini 3 -kaiutin älypuhelimeesi tai tablettiisi ensisijaisena kaiuttimena.
2. Paina ja pidä pohjassa ensisijaisen kaiuttimen ja kaikkien haluttujen kaiuttimien Bluetooth-painiketta siirtyäksesi pariliitostilaan.

Kun yhteys on muodostettu, ensisijaisen kaiuttimen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu edelleen valkoisena ja toissijaisten kaiuttimien merkkivalo muuttuu valkoiseksi.



Siirry tämän jälkeen PartyCast-tilaan:

- Mikä tahansa toissijainen kaiutin voidaan vaihtaa ensisijaiseksi kaiuttimeksi painamalla Bluetooth-painiketta kahdesti ja yhdistämällä älypuhelimeesi. Mikä tahansa ensisijainen kaiutin voidaan vaihtaa toissijaiseksi kaiuttimeksi painamalla Bluetooth-painiketta kahdesti ja etsimällä saatavilla olevan ensisijaisen kaiuttimen.
- Voit poistua PartyCast-tilasta painamalla minkä tahansa kaiuttimen Bluetooth-painiketta 2 sekuntia.


Painikeohjaimet

	Paina	Toista/keskeytä
	Paina kahdesti	Seuraava kappale
	Paina kolmasti	Edellinen kappale
	Paina	Säädä äänenvoimakkuutta
	Paina	Vastaa puheluun / lopeta puhelu
	Paina	Vastaa toiseen saapuvaan puheluun ja aseta nykyinen puhelu pitoon
	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan	Hylkää saapuva puhelu
	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan	Vaihda pidossa oleva puhelu aktiiviseen puheluun
	Pidä painettuna kahden sekunnin ajan	Aktivoi Siri tai muu puheavustajaohjelmisto

soundcore-sovellus

Saat paremman tuotekokemuksen lataamalla soundcore-sovelluksen.

- Tarkista tuotetiedot
- Päivitä laiteohjelmisto
- Ilmoita akun tila
- Vaihda BassUp-tilaa
- Säädä äänenvoimakkuutta ja toiston aloittamista/keskeyttämistä etäyhteydellä



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Tekniset tiedot

 Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Tasavirtatulo	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Akun kapasiteetti	1800 mAh / 3,7 V
Ääniteho	6 W
Latausaika	2-3 tuntia
Toisto-aika (riippuu äänenvoimakkuudesta ja musiikkisisällöstä)	Enintään 15 tuntia
Vesitiiviystaso	IPX7
Bluetooth-versio	5.0
Bluetoothin kantomatka	20 m / 66 ft