


Έλεγχος επιπέδου φόρτισης μπαταρίας




- ① Λειτουργία Φόρτισης Συντήρησης
- ② Επαναφόρτιση
- ③ Ποσοστό Υπολειπόμενης Μπαταρίας
- ④ Καλώδιο USB-C
- ⑤ Θύρα USB-C
- ⑥ Θύρα USB-A
- ⑦ Κουμπί Ενέργειας


Φόρτιση των συσκευών σας

Φορτίστε τα τηλέφωνα και τα tablet σας μέσω του ενσωματωμένου καλωδίου USB-C ή των θυρών USB.

Με το ενσωματωμένο καλώδιο USB-C:




Με τις θύρες USB:




Επαναφόρτιση της τράπεζας ενέργειας

Φορτίστε την power bank μέσω του ενσωματωμένου καλωδίου USB-C ή της θύρας USB-C.




Λειτουργία φόρτισης σταγόνας (Λειτουργία φόρτισης χαμηλού ρεύματος)


1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φόρτισης σταγόνας.



2. Φορτίστε τα ακουστικά σας ή άλλες συσκευές χαμηλής ισχύος μέσω της θύρας USB-A.



3. Πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας για να βγείτε από τη λειτουργία φόρτισης σταγόνas.



Προδιαγραφές

Χωρητικότητα στοιχείου	20,000 mAh
Είσοδος	Καλώδιο USB-C / Θύρα USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2,5A / 15V = 2A (30W Μέγιστο)
Έξοδος	Καλώδιο USB-C / Θύρα USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2,25A (45W Μέγιστο) Θύρα USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (Μέγ. 22,5W)
Συνολική έξοδος	5V = 3A (15W Max)