


## Comprobación del nivel de batería




- ① Modo de carga de goteo
- ② Recargar
- ③ Porcentaje de batería restante
- ④ Cable USB-C
- ⑤ Puerto USB-C
- ⑥ Puerto USB-A
- ⑦ Botón de encendido


## Modo de carga de dispositivos

Cargue sus teléfonos y tabletas a través del cable USB-C incorporado o los puertos USB.

Con el cable USB-C incorporado:




Con puertos USB:




## Recargar tu banco de energía

Recargue el banco de energía mediante el cable USB-C integrado o el puerto USB-C.




## Modo de carga de goteo (modo de carga de baja corriente)


1. Presione el botón de encendido dos veces para activar el modo de carga de goteo.



2. Cargue sus auriculares u otros dispositivos de bajo consumo a través del puerto USB-A.



3. Presiona el botón de encendido dos veces para salir del modo de carga de goteo.



## Especificaciones técnicas

Capacidad de la celda	20.000 mAh
Entrada	Cable USB-C / Puerto USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2,5A / 15V = 2A (30W Máx)
Salida	Cable USB-C / Puerto USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2,25A (45W Máx) Puerto USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Máx)
Potencia de salida total	5V = 3A (15W Máx)