


Sprawdzanie poziomu naładowania baterii




- ① Tryb ładowania podtrzymującego
- ② Doładowywanie
- ③ Pozostały procent baterii
- ④ Kabel USB-C
- ⑤ Port USB-C
- ⑥ Port USB-A
- ⑦ Przycisk zasilania


Ładowanie urządzeń

Naładuj swoje telefony i tablety za pomocą wbudowanego kabla USB-C lub portów USB.

Z wbudowanym kablem USB-C:




Z portami USB:




Doładowywanie power banku

Naładuj power banku za pomocą wbudowanego kabla USB-C lub portu USB-C.




Tryb ładowania podtrzymującego (tryb ładowania niskim prądem)


1. Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, aby aktywować tryb ładowania podtrzymującego.



2. Ładuj swoje słuchawki douszne lub inne urządzenia o niskim poborze mocy przez port USB-A.



3. Naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby wyjść z tryb ładowania podtrzymującego.



Dane techniczne

Pojemność ogniwa	20.000 mAh
Wejście	Kabel USB-C / Port USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2,5A / 15V = 2A (maks. 30W)
Wyjście	Kabel USB-C / Port USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2,25A (maks. 45W) Port USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (maks. 22.5 W)
Wyjście łącznie	5V = 3A (maks. 15 W)