Verificar o nível da bateria



① Modo de carregamento por gotejamento
② Recarregando
③ Percentagem restante da bateria
④ Cabo USB-C
⑤ Porta USB-C
⑥ Porta USB-A
⑦ Botão de ligar

Carregar os seus dispositivos

Carregue seus telefones e tablets através do cabo USB-C embutido ou das portas USB.

Com o cabo USB-C integrado:



Com portas USB:



Recarregar o power bank

Recarregue o power bank através do cabo USB-C embutido ou da porta USB-C.



Modo de carregamento por gotejamento (modo de carregamento de baixa corrente)

1. Pressione o botão de ligar duas vezes para ativar o modo de carregamento por gotejamento.



2. Carregue seus fones de ouvido ou outros dispositivos de baixa potência através da porta USB-A.



3. Pressione o botão de ligar duas vezes para sair do modo de carregamento por gotejamento.



Especificações

Capacidade da célula	20.000 mAh
Entrada	Cabo USB-C / Porta USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 2,5A / 15V ⎓ 2A (30W Máx)
Saída	Cabo USB-C / Porta USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 2,25A (45W Máx) Porta USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 1,5A (22,5W Máx)
Saída total	5V ⎓ 3A (15W Máx)