


Kontrola úrovne batérie




- ① Režim udržiavacieho nabíjania
- ② Dobíjanie
- ③ Zostávajúci percentuálny stav batérie
- ④ USB-C kábel
- ⑤ USB-C port
- ⑥ USB-A port
- ⑦ Tlačidlo napájania


Nabíjanie vašich zariadení

Nabíte svoje telefóny a tablety pomocou zabudovaného USB-C kábla alebo USB portov.

S vestaveným USB-C kabeľom:




S USB portami:




Dobíjanie powerbanky

Nabíjate powerbanky pomocou vstavaného USB-C kábla alebo USB-C portu.




Režim udržiavacieho nabíjania (režim nabíjania s nízkym prúdom)


1. Stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste aktivovali režim udržiavacieho nabíjania.



2. Nabíjajte svoje slúchadlá alebo ďalšie zariadenia s nízkym výkonom prostredníctvom portu USB-A.



3. Stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste opustili režim udržiavacieho nabíjania.



Technické údaje

Kapacita článkov	20.000 mAh
Vstup	USB-C kábel / USB-C port: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2,5A / 15V = 2A (max. 30W)
Výstup	USB-C kábel / USB-C port: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2,25A (max. 45W) USB-A port: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (max. 22,5W)
Celkový Výstup	5V = 3A (max. 15W)