



ПОДДРЪЖКА



За често задавани въпроси и допълнителна поддръжка посетете <https://support.soundcore.com/s/>.

Приложение



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Изтеглете приложението soundcore, за да персонализирате настройките на EQ и функциите BassUp, да актуализирате фърмуера и да получите достъп до допълнителни функции. Ако вашите слушалки не могат да се свържат с приложението soundcore, преинсталирайте приложението от магазина за приложения на вашето мобилно устройство или го актуализирайте до най-новата версия.

ОБЩ ПРЕГЛЕД




- 1.Бутон за увеличаване на звука
- 2.Многофункционален бутон
- 3.Бутон за намаляване на звука
- 4.USB-C порт за зареждане
- 5.3.5mm вход
- 6.Светодиоден индикатор
- 7.Бутон BassUp

Носене



Носете слушалките с маркировка „L“ на лявото ухо и с маркировка „R“ на дясното. Регулирайте дължината на лентата за глава за удобно прилягане.

ЗАРЕЖДАНЕ




Използвайте предоставения USB-C кабел за зареждане, за да свържете слушалките си към източник на захранване. Пълното зареждане отнема около 2 часа, докато 5 минути зареждане осигуряват до 4 часа време за възпроизвеждане.




- Уверете се, че слушалките и USB-C портът за зареждане са напълно сухи преди зареждане.
- Не включвайте слушалките си, докато се зареждат.

ВКЛЮЧВАНЕ И СДВОЯВАНЕ




1. Натиснете бутона за многофункционалност за 2 секунди, за да включите слушалките.
2. След това те автоматично ще преминат в режим на сдвояване чрез Bluetooth.
3. Изберете **soundcore Q11i** от Bluetooth списъка на вашето устройство, за да се свържете.

РЪЧНО СДВОЯВАНЕ



За ръчно влизане в режим на сдвояване чрез Bluetooth, изключете слушалките и натиснете многофункционалния бутон за 5 секунди.

ДВОЙНИ ВРЪЗКИ




За да свържете слушалките с две устройства едновременно, уверете се, че са свързани само с едно устройство. След това натиснете бутона за многофункционалност два пъти, за да се свържете с второто устройство.

Можете също така да активирате Dual Connections чрез приложението soundcore. In the soundcore app, go to **Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device**.



- Двойните връзки са активирани по подразбиране.


БУТОННИ КОНТРОЛИ



×1: Натиснете веднъж ×2: Натиснете два пъти 2s: Натиснете за 2 секунди

	BassUp Включено / Изключено		Натиснете веднъж
	Включване / Изключване		Натиснете за 2 секунди
	Пуск / Пауза на аудио		Натиснете веднъж
	Пуснете следващото парче		Натиснете за 2 секунди
	Пуснете предишния трек		Натиснете за 2 секунди
	Увеличаване / Намалвяване на звука	 	Натиснете веднъж
	Отговор / Край на обаждане		Натиснете веднъж
	Отхвърляне на обаждане		Натиснете за 2 секунди
	Активирайте гласовия асистент		Натиснете за 2 секунди

ЖИЧНО СЛУШАНЕ




За да възпроизведете аудио от външно устройство, свържете предоставения 3.5 мм AUX кабел.Това ще деактивира Bluetooth режима и бутоните няма да функционират по време на слушане с кабел.



- Жичното слушане осигурява аудио изживяване с висока резолюция.

ИЗКЛЮЧВАНЕ




За да изключите, натиснете бутона за многофункционалност за 2 секунди.



- Когато са свързани, слушалките автоматично ще се изключат след 1 час бездействие. Тази продължителност може да бъде персонализирана в приложението soundcore.
- Когато не са свързани, слушалките автоматично ще се изключат след 10 минути в режим на готовност.


ОТКАЧЕТЕ ВАШИТЕ ВЪЗГЛАВНИЧКИ ЗА УШИ



За да отделите наушниците, завъртете ги обратно на часовниковата стрелка.


За да ги монтирате отново, подравнете четирите отвора на наушниците с четирите щипки на панелите, след това ги завъртете по часовниковата стрелка, докато чуετε щракване.

НУЛИРАНЕ




Нулирайте слушалките си, ако не функционират правилно или не реагират. С включени слушалки натиснете едновременно бутоните за увеличаване на звука и многофункционалния бутон за 5 секунди, докато светодиодът бавно мига в червено три пъти.

РЪКОВОДСТВО ЗА LED ИНДИКАТОРИ



	Мига червено бавно
	Плътно червено
	Бързо мигащо синьо.
	Плътно синьо
	Изключване на светлината

Актуализация на фърмуера



Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера, когато слушалките са свързани с приложението. Уверете се, че слушалките са включени и свързани с устройство, докато актуализацията на фърмуера не приключи. Избягвайте всякаква употреба по време на актуализацията.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5V $\overline{\text{---}}$ 0.75A
Номинална изходна мощност	900mV
Капацитет на батерията	800mAh
Време за зареждане	2 часа
Време за игра (Bluetooth режим)	До 60 часа
Размер на драйвера	40 мм
Честотна характеристика	20Hz-40kHz
Импеданс	16Ω
Версия на Bluetooth	5.3
Bluetooth обхват	14m