


TUGI



KKK-de ja lisatõe saamiseks külastage <https://support.soundcore.com/s/>.

RAKENDUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Laadige alla soundcore'i rakendus, et kohandada ekvalaiseri seadeid ja BassUp funktsioone, uuendada püsivara ning kasutada lisafunktsioone.


Kui teie kõrvaklapid ei saa ühendust soundcore'i rakendusega, installige rakendus uuesti oma mobiilirakenduste poest või värskendage see uusimale versioonile.

ÜLEVAADE




1. Helitugevuse suurendamise nupp
2. Multifunktsionaalne nupp
3. Helitugevuse vähendamise nupp
4. USB-C laadimisport
5. 3,5 mm sisend
6. LED-indikaator
7. BassUp nupp

KANDMINE



Kandke kõrvaklappe nii, et tähisega „L” klapp oleks vasakul kõrva peal ja tähisega „R” klapp paremal kõrva peal. Reguleerige peapaela pikkust mugavaks sobivuseks.

LAADIMINE




Kasutage kaasasolevat USB-C laadimiskaablit, et ühendada kõrvaklapid vooluallikaga. Täielik laadimine võtab aega umbes 2 tundi, samas kui 5 minutit laadimist annab kuni 4 tundi mänguaega.




- Veenduge, et kõrvaklapid ja USB-C laadimisport on enne laadimist täielikult kuivad.
- Ärge lülitage kõrvaklappe laadimise ajal sisse.

SISSE LÜLITAMINE JA PAARITAMINE




1. Vajutage multifunktsionaalset nuppu 2 sekundiks, et kõrvaklapid sisse lülitada.
2. Seejärel lülituvad need automaatselt Bluetoothi sidumisrežiimi.
3. Valige oma seadme Bluetoothi loendist **soundcore Q11i**, et luua ühendus.

KÄSITSI SIDUMINE



Bluetoothi sidumisrežiimi käsitsi sisenemiseks lülitage kõrvaklapid välja ja vajutage multifunktsionaalset nuppu 5 sekundit.

DUAALÜHENDUSED



Kõrvaklappide ühendamiseks samaaegselt kahe seadmega veenduge, et need oleksid algselt ühendatud ainult ühe seadmega. Seejärel vajutage multifunktsionaalset nuppu kaks korda, et siduda teise seadmega.


Samuti saate Dual Connections'i lubada rakenduse soundcore kaudu.

Helirakenduses minge jaotisse **Dual Connections > Luba Dual Connections > Ühenda uus seade**.



- Kahekordsed ühendused on vaikimisi lubatud.


NUPPUDE JUHTIMINE



×1: Vajutage üks kord ×2: Vajutage kaks korda 2s: Vajutage 2 sekundiks

	BassUp sisse / välja		Vajutage üks kord
	Sees / Väljas		Vajutage 2 sekundiks
	Esita / Peata heli		Vajutage üks kord
	Esita järgmine lugu		Vajutage 2 sekundiks
	Esita eelmine lugu		Vajutage 2 sekundiks
	Suurenda / Vähenda helitugevust	 	Vajutage üks kord
	Vasta / Lõpeta kõne		Vajutage üks kord
	Kõne tagasi lükkamine		Vajutage 2 sekundiks
	Aktiveeri häälassistent		Vajutage 2 sekundiks


JUHTMEGA KUULAMINE



Heli esitamiseks välisest seadmest ühendage kaasasolev 3,5 mm AUX-kaabel.See keelab Bluetooth-režiimi ja nupud ei tööta juhtmega kuulamise ajal.

-
- Juhtmega kuulamine pakub Hi-Res heli kogemust.

VÄLJALÜLITAMINE




Toite väljalülitamiseks vajutage multifunktsionaalset nuppu 2 sekundiks.



- Kui ühendatud, lülituvad kõrvaklapid automaatselt välja pärast 1-tunnist tegevusetust. Seda kestust saab kohandada soundcore'i rakenduses.
- Kui kõrvaklapid ei ole ühendatud, lülituvad need automaatselt välja pärast 10 minutit ooteolekus.


EEMALDA OMA KÕRVAPADJAD



Kõrvapadjakeste eemaldamiseks keerake neid vastupäeva.


Nende uuesti paigaldamiseks joondage kõrvapadjakeste neli ava paneelide nelja klambriga, seejärel pöörake neid päripäeva, kuni kuulete klõpsu.

LÄHTESTA




Lähtestage kõrvaklapid, kui need ei tööta korralikult või ei reageeri.
Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, vajutage helitugevuse suurendamise ja multifunktsiooni nuppe samaaegselt 5 sekundit, kuni LED vilgub aeglaselt kolm korda punaselt.

LED-indikaatori juhend



	Aeglaselt vilkuv punane
	Püsiv punane
	Vilkuv sinine kiiresti
	Solid sinine
	Tuli väljas

PÜSIVARA UUENDUS



Teid teavitatakse, kui kõrvaklapid on rakendusega ühendatud ja tuvastatakse uus püsivara versioon. Veenduge, et kõrvaklapid on sisse lülitatud ja seadmega ühendatud kuni püsivara värskenduse lõpuni. Vältige kasutamist värskenduse ajal.

SPETSIFIKATSIOONID

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V $\overline{\text{---}}$ 0.75A
Nimiväljundvõimsus	900mV
Aku mahtuvus	800mAh
Laadimisaeg	2 tundi
Mänguaeg (Bluetooth-režiim)	Kuni 60 tundi
Draiveri suurus	40 mm
Sagedusreaktsioon	20Hz-40kHz
Takistus	16Ω
Bluetoothi versioon	5.3
Bluetoothi ulatus	14m