


PAGALBA



Dėl DUK ir papildomos pagalbos apsilankykite <https://support.soundcore.com/s/>.

PROGRAMĖLĖ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad pritaikytumėte EQ nustatymus ir „BassUp“ funkcijas, atnaujintumėte programinę įrangą bei pasiektumėte papildomas funkcijas. Jei jūsų ausinės negali prisijungti prie „soundcore“ programėlės, iš naujo įdiekite programėlę iš savo mobiliosios programėlių parduotuvės arba atnaujinkite ją į naujausią versiją.

APŽVALGA




1. Garsinimo mygtukas
2. Daugiafunkcis mygtukas
3. Garsumo mažinimo mygtukas
4. USB-C įkrovimo prievadas
5. 3,5 mm įvestis
6. LED indikatorius
7. BassUp mygtukas

Dėvėjimas



Dėvėkite ausines su „L“ žymėjimu ant kairės ausies ir „R“ žymėjimu ant dešinės. Sureguliuokite galvos juostos ilgį, kad galėtumėte patogiai priglusti.

ĮKROVIMAS




Naudokite pridėtą USB-C įkrovimo kabelį, kad prijungtumėte ausines prie maitinimo šaltinio. Visiškas įkrovimas trunka apie 2 valandas, o 5 minutės įkrovimo suteikia iki 4 valandų grojimo laiko.




- Įsitikinkite, kad ausinės ir USB-C įkrovimo lizdas yra visiškai sausi prieš įkrovimą.
- Neįjunkite ausinių, kol jos kraunamos.

ĮJUNGIMAS IR SUSIEJIMAS




1. Paspauskite daugiafunkcinį mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte ausines.
2. Tada jie automatiškai įsijungs „Bluetooth“ susiejimo režimą.
3. Pasirinkite „**soundcore Q11i**“ iš savo įrenginio „Bluetooth“ sąrašo, kad prisijungtumėte.

RANKINIS SUSIEJIMAS



Norėdami rankiniu būdu įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą, išjunkite ausines ir paspauskite daugiavfunkcinį mygtuką 5 sekundes.

DVIJUNGČIAI RYŠIAI



Norėdami prijungti ausines prie dviejų įrenginių vienu metu, įsitikinkite, kad jos prijungtos tik prie vieno įrenginio.

Tada du kartus paspauskite daugiavfunkcinį mygtuką, kad susietumėte su antruoju įrenginiu.


Taip pat galite įjungti dvigubus ryšius naudodami „soundcore“ programėlę.

Programėlėje „soundcore“ eikite į „Dual Connections“ > „Enable Dual Connections“ > „Connect New Device“.



- Dvigubas ryšys įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.


MYGTUKŲ VALDYMAS



×1: Paspauskite vieną kartą ×2: Paspauskite du kartus 2s: Paspauskite 2 sekundes

	BassUp įjungta / išjungta		Paspauskite vieną kartą
	Įjungti / Išjungti		Paspauskite 2 sekundes
	Leisti / Pristabdyti garsą		Paspauskite vieną kartą
	Leisti kitą takelį		Paspauskite 2 sekundes
	Leisti ankstesnį takelį		Paspauskite 2 sekundes
	Padidinti / Sumažinti garsumą	 	Paspauskite vieną kartą
	Atsakyti / Baigti skambutį		Paspauskite vieną kartą
	Atmesti skambutį		Paspauskite 2 sekundes
	Aktyvinti balso asistentą		Paspauskite 2 sekundes


LAIDINIS KLAUSYMAS



Norėdami leisti garsą iš išorinio įrenginio, prijunkite pridėtą 3,5 mm AUX kabelį.Tai išjungs „Bluetooth“ režimą, o mygtukai neveiks klausantis per laidinę jungtį.

-
- Laidinė klausymosi patirtis užtikrina Hi-Res garso kokybę.

IŠJUNGIMAS




Norėdami išjungti, paspauskite daugiafunkcij mygtuką 2 sekundes.



- Kai prijungtos, ausinės automatiškai išsijungs po 1 valandos neveiklumo. Šį trukmės laiką galima pritaikyti „soundcore“ programėlėje.
- Kai nėra prijungtos, ausinės automatiškai išsijungs po 10 minučių budėjimo režimo.


NUIMKITE AUSŲ PAGALVĖLES



Norėdami nuimti ausų pagalvėles, pasukite jas prieš laikrodžio rodyklę.


Norėdami juos vėl įdiegti, suderinkite keturias ausų pagalvėlių angas su keturiais skydelių spaustukais, tada pasukite juos pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.

ATSTATYTI




Jei ausinės veikia netinkamai arba nereaguoja, iš naujo nustatykite jas. Įjungus ausines, vienu metu paspauskite garsumo didinimo ir daugiafunkcinius mygtukus 5 sekundes, kol LED lemputė lėtai tris kartus mirksės raudonai.

LED indikatoriaus vadovas



	Lėtai mirksi raudonai
	Ryškiai raudona
	Greitai mirksinti mėlyna šviesa
	Tvirta mėlyna
	Išjungta šviesa

Programinės įrangos atnaujinimas



Jums bus pranešta, kai bus aptikta nauja programinės įrangos versija, kai ausinės bus prijungtos prie programėlės. Įsitikinkite, kad ausinės yra įjungtos ir prijungtos prie įrenginio, kol programinės įrangos atnaujinimas bus baigtas. Venkite bet kokio naudojimo atnaujinimo metu.

SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5V $\overline{\text{---}}$ 0.75A
Nominali išėjimo galia	900mV
Baterijos talpa	800mAh
Įkrovimo laikas	2 valandos
Grojimo laikas (Bluetooth režimas)	Iki 60 valandų
Garsiakalbio dydis	40 mm
Dažnio atsakas	20Hz-40kHz
Varža	16Ω
„Bluetooth“ versija	5.3
„Bluetooth“ veikimo nuotolis	14 m